# **SIEMENS**

# **SIMATIC NET**

# S7-CPs für PROFIBUS Projektieren und in Betrieb nehmen

Projektierungshandbuch Gerätedokumentation Teil A – Allgemeine Anwendung

# Vorwort, Inhaltsverzeichnis

Kommunikation über PROFIBUS-CPs in S7-Stationen	1
Merkmale der PROFIBUS-CPs	2
PROFIBUS-CP mit STEP 7 betreiben	3
DP-Masterbetrieb S7-300	4
DP-Diagnose S7-300	5
DP-Slavebetrieb S7-300	6
SEND/RECEIVE-Schnittstelle	7
STEP 7-Spezialdiagnose	8
Firmware-Lader	9
Anhang A – E	
Index	

#### Klassifizierung der Sicherheitshinweise

Dieses Handbuch enthält Hinweise, die Sie zu Ihrer persönlichen Sicherheit sowie zur Vermeidung von Sachschäden beachten müssen. Die Hinweise sind durch ein Warndreieck hervorgehoben und je nach Gefährdungsgrad folgendermaßen dargestellt:



#### Gefahr

bedeutet, dass Tod, schwere Körperverletzung eintreten **wird**, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.



#### Warnung

bedeutet, dass Tod, schwere Körperverletzung eintreten **kann**, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.



#### Vorsicht

mit Warndreieck bedeutet, dass eine leichte Körperverletzung eintreten kann, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.

#### Vorsicht

ohne Warndreieck bedeutet, dass ein Sachschaden eintreten kann, wenn die entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden.

#### **Achtung**

bedeutet, dass ein unerwünschtes Ergebnis oder Zustand eintreten kann, wenn der entsprechende Hinweis nicht beachtet wird.

#### **Hinweis**

ist eine wichtige Information über das Produkt, die Handhabung des Produktes oder den jeweiligen Teil der Dokumentation, auf den besonders aufmerksam gemacht werden soll und deren Beachtung wegen eines möglichen Nutzens empfohlen wird.

#### Marken

SIMATIC®, SIMATIC HMI® und SIMATIC NET® sind eingetragene Marken der SIEMENS AG.

Die übrigen Bezeichnungen in dieser Schrift können Marken sein, deren Benutzung durch Dritte für deren Zwecke die Rechte der Inhaber verletzen können.

#### Sicherheitstechnische Hinweise zu Ihrem Produkt:

Bevor Sie das hier beschriebene Produkt einsetzen, beachten Sie bitte unbedingt die nachfolgenden sicherheitstechnischen Hinweise.

#### **Qualifiziertes Personal**

Inbetriebsetzung und Betrieb eines Gerätes dürfen nur von **qualifiziertem Personal** vorgenommen werden. Qualifiziertes Personal im Sinne der sicherheitstechnischen Hinweise dieses Handbuchs sind Personen, die die Berechtigung haben, Geräte, Systeme und Stromkreise gemäß den Standards der Sicherheitstechnik in Betrieb zu nehmen, zu erden und zu kennzeichnen.

#### Bestimmungsgemäßer Gebrauch von Hardware-Produkten

Beachten Sie folgendes:



#### Warnung

Das Gerät darf nur für die im Katalog und in der technischen Beschreibung vorgesehenen Einsatzfälle und nur in Verbindung mit von Siemens empfohlenen bzw. zugelassenen Fremdgeräten und -komponenten verwendet werden.

Der einwandfreie und sichere Betrieb des Produktes setzt sachgemäßen Transport, sachgemäße Lagerung, Aufstellung und Montage sowie sorgfältige Bedienung und Instandhaltung voraus.

Bevor Sie mitgelieferte Beispielprogramme oder selbst erstellte Programme anwenden, stellen Sie sicher, dass in laufenden Anlagen keine Schäden an Personen oder Maschinen entstehen können.

EG-Hinweis: Die Inbetriebnahme ist so lange untersagt, bis festgestellt wurde, dass die Maschine, in die diese Komponente eingebaut werden soll, den Bestimmungen der Richtlinie 89/392/EWG entspricht.

#### Bestimmungsgemäßer Gebrauch von Software-Produkten

Beachten Sie folgendes:



#### Warnung

Die Software darf nur für die im Katalog und in der technischen Beschreibung vorgesehenen Einsatzfälle und nur in Verbindung mit von Siemens empfohlenen bzw. zugelassenen Software-Produkten, Fremdgeräten und -komponenten verwendet werden.

Bevor Sie mitgelieferte Beispielprogramme oder selbst erstellte Programme anwenden, stellen Sie sicher, dass in laufenden Anlagen keine Schäden an Personen oder Maschinen entstehen können.

#### Vor der Inbetriebnahme

Beachten Sie vor der Inbetriebnahme folgendes:

#### Vorsicht

Vor der Inbetriebnahme sind die Hinweise in der entsprechenden aktuellen Dokumentation zu beachten. Die Bestelldaten hierfür entnehmen Sie bitte den Katalogen, oder wenden Sie sich an Ihre örtliche Siemens–Geschäftsstelle.

#### $\textbf{Copyright} \ \circledcirc \ \text{Siemens AG 2001-2011} \ \textbf{All rights reserved}$

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts ist nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere für den Fall der Patenterteilung oder GM-Eintragung

Siemens AG Industry Automation Industrial Communication Postfach 4848, 90327 Nürnberg, Deutschland


#### Haftungsausschluss

Wir haben den Inhalt der Druckschrift auf Übereinstimmung mit der beschriebenen Hard-und Software geprüft. Dennoch können Abweichungen nicht ausgeschlossen werden, so dass wir für die vollständige Übereinstimmung keine Gewähr übernehmen. Die Angaben in dieser Druckschrift werden regelmäßig überprüft, und notwendige Korrekturen sind in den nachfolgenden Auflagen enthalten. Für Verbesserungsvorschläge sind wir dankbar.

Technische Änderungen bleiben vorbehalten.

# Dieses Handbuch ...

- ... unterstützt Sie dabei, Ihre SIMATIC NET CP-Baugruppen in einer S7-Station in Betrieb zu nehmen;
- ... unterstützt Sie dabei, die Ihre Applikationen über die SIMATIC NET CPs erfolgreich und effektiv kommunizieren zu lassen;
- ... gibt Ihnen, zusammen mit der Beschreibung "Erste Schritte" alle Informationen um Ihre Kommunikationsaufgaben lösen zu können:





Die in "Erste Schritte" beschriebenen Beispiele befinden sich übrigens nach der Installation von STEP 7 im Projektordner für Beispielprogramme!

#### Leserkreis

Dieses Handbuch wendet sich an Inbetriebsetzer und Programmierer von STEP 7-Programmen und an Service-Personal.

#### Gültigkeitsbereich des Handbuches

Dieses Handbuch ist gültig ab dem Ausgabestand V5.1 SP2 der Projektiersoftware STEP 7.

Dieses Handbuch ist gültig für die Erzeugnisstände der SIMATIC NET PROFIBUS-CPs mit folgenden Bestellnummern:

- CP 342-5 / 342-5 FO:
  - 6 GK7 342–5DA03–0XE0
  - 6 GK7 342-5DA02-0XE0
  - 6 GK7 342-5DF00-0XE0
- CP 343-5:
  - 6 GK7 343-5FA01-0XE0
- CP 443-5 Basic:
  - 6 GK7 443-5FX02-0XE0
- CP 443-5 Extended:
  - 6 GK7 443-5DX04-0XE0

#### **Achtung**

Wenn Funktionen beschrieben werden, die höhere Ausgabestände voraussetzen, werden Sie darauf durch eine zusätzliche Markierung hingewiesen.

Beispiel:



Neu in dieser Ausgabe

Die vorliegende Ausgabe des Handbuchs enthält Ergänzungen und Korrekturen.

CP 342-5

Neuausgabe der Baugruppe: 6GK7 342-5DA03-0XE0

Beschreibung zum DP-Betrieb bei S7-300

Das Handbuch berücksichtigt ab dieser Ausgabe in den Kapiteln zum DP-Betrieb ausschließlich die Funktionalität entsprechend dem oben genannten Gültigkeitsbereich.

Beschreibung des Initialisierungsverhaltens für den DP-Masterbetrieb; siehe Kap. 4.7

- Auswirkung der Initialisierung des DP-Masters beim Auslesen der DP-Stationsliste; siehe Kap. 5.3.2
- Verweise auf Beiträge im Internet wurden soweit erforderlich aktualisiert.

#### **Achtung**

Bitte beachten Sie, dass die Verfügbarkeit neuer Funktionen an den von Ihnen verwendeten Gerätetyp gebunden ist. Welche Funktionen Ihre Baugruppe unterstützt, sehen Sie in der Beschreibung im Eigenschaftendialog zur Baugruppe in STEP 7 sowie im Katalog in HW Konfig.

# Die Dokumentation im Internet

Die folgende Tabelle gibt Ihnen eine Übersicht zum Inhalt sowie zu den Adressen zum Download im Internet.

Titel	Inhalt / Internet-Adressen	
S7-CPs für PROFIBUS projektieren und in Be- trieb nehmen Projektierungshand- buch Teil A	Zu finden im Internet unter: <ul> <li>Allgemeiner Teil:</li> <li><a href="http://support.automation.siemens.com/ww/view/de/115869">http://support.automation.siemens.com/ww/view/de/115869</a></li> </ul>	
S7-CPs für PROFIBUS projektieren und in Be- trieb nehmen Gerätehandbuch Teil B	CP 342-5/342-5 FO: <a href="http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/87735">http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/87735</a>	
Funktionen (FC) und Funktionsbausteine (FB) für SIMATIC NET S7-CPs Programmierhandbuch NCM S7 für PROFIBUS/FMS	Zu finden im Internet unter:  http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/30564821  Zu finden im Internet unter: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/1158418	
NCM S7 für SIMATIC NET S7–CPs Erste Schritte	Zu finden im Internet unter: <pre>http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/1157760</pre>	

Titel	Inhalt / Internet-Adressen			
Netzübergänge	<ul> <li>IE/PB Link:         http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/7851748     </li> <li>IE/PB Link PN IO:         http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/19299692     </li> <li>IWLAN/PB Link PN IO:</li> </ul>			
	http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/21379908			
PC-Stationen in Betrieb nehmen	Die Anleitung unterstützt Sie dabei, die Kommunikationsfunktionen Ihrer PC-Applikationen über die SIMATIC NET Baugruppen erfolgreich und effektiv ein-			
Anleitung und Schnel- leinstieg	zusetzen. Es wird gezeigt, wie PC-Baugruppen konfiguriert werden und welche Projektierschritte mit NCM S7 durchzuführen sind.			
	Zu finden im Internet unter:			
	http://support.automation.siemens.com/WW/view//del3542666			

#### CP-Dokumentation auf der Manual Collection (Bestell-Nr. A5E00069051)



Jedem S7-CP liegt die SIMATIC NET Manual Collection bei. Diese DVD wird in regelmäßigen Abständen aktualisiert; sie enthält die zum Erstellungszeitpunkt aktuellen Gerätehandbücher und Beschreibungen.

#### Versionshistorie/aktuelle Downloads für die SIMATIC NET S7-CPs

Im Dokument "Versionshistorie/aktuelle Downloads für die SIMATIC NET S7-CPs" finden Sie Informationen über alle bisher lieferbaren CPs für SIMATIC S7 (Ind. Ethernet, PROFIBUS und IE/PB Link).

Eine jederzeit aktuelle Ausgabe dieser Dokumente finden Sie unter:

http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/9836605

## Informationen zu aktuellen Bausteinversionen (FCs/FBs)

Verwenden Sie für neue Anwenderprogramme bitte immer die aktuellen Bausteinversionen. Informationen über die aktuellen Bausteinversionen sowie die aktuellen Bausteine zum Download finden Sie im Internet unter:

http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/8797900

Für den Ersatzteilfall verfahren Sie bitte gemäß den Anweisungen im gerätespezifischen Teil B des vorliegenden Gerätehandbuch.

#### SIMATIC NET Quick Start CD: Beispiele rund um das Thema Kommunikation



Eine Fundgrube für Beispielprogramme und Projektierungen stellt die separat beziehbare Quick Start CD dar.

Diese können Sie direkt über Internet anfordern unter:

http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/21827955

#### Zusätzliche Informationen zu SIMATIC S7 und STEP 7

Die zusätzlichen Dokumentationen über die Basissoftware STEP 7 des SIMATIC Automatisierungssystems finden Sie in elektronischer Form in Ihrer STEP 7-Installation.

Darüberhinaus finden Sie Informationen zu SIMATIC Automatisierungssystemen auf der Quickstart-CD und über die Customer Support Online-Dienste unter:

http://www.automation.siemens.com/net/index 00.htm

(allgemeine Informationen zu SIMATIC NET)

bzw.

http://support.automation.siemens.com/WW/view/de

(Produktinformationen und Downloads)

#### Lesehinweis: In diesem Handbuch verwendete Symbole



Symbol zur Kennzeichnung von Funktionen, die STEP7 ab der Version V5.2 voraussetzen.



Auf besondere Tipps werden Sie in dieser Anleitung mit diesem Symbol hingewiesen.



Das Symbol verweist auf besondere Literaturempfehlungen.



An so gekennzeichneten Stellen wird empfohlen auf ergänzende Informationen in der Basishilfe von STEP 7 zurückzugreifen.



Diese Symbol weist auf detailliertere Hilfestellung in der kontextabhängigen Hilfe hin. Sie erreichen diese über die F1-Taste oder über die Schaltfläche "Hilfe" im jeweiligen Dialog.

#### Literaturhinweise /.../

Hinweise auf weitere Dokumentationen sind mit Hilfe von Literaturnummern in Schrägstrichen /.../ angegeben. Anhand dieser Nummern können Sie dem Literaturverzeichnis am Ende des Handbuchs den Titel der Dokumentation entnehmen.

#### **SIMATIC NET Glossar**

Erklärungen zu den Fachbegriffen, die in dieser Dokumentation vorkommen, sind im SIMATIC NET-Glossar enthalten.

Sie finden das SIMATIC NET-Glossar hier:

- SIMATIC NET Manual DVD
   Die DVD liegt den meisten SIMATIC NET-Produkten bei.
- Im Internet unter folgender Beitrags-ID:

http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/50305045

# Inhalt

# Inhalt - Teil A

1	Kommuni	kation über PROFIBUS-CPs in S7-Stationen
	1.1	PROFIBUS
	1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3	Kommunikationsmöglichkeiten für SIMATIC S7 mit PROFIBUS-CP . Kommunikationsarten
	1.3 1.3.1 1.3.2	PG/OP-Kommunikation über PROFIBUS PG-Kommunikation mit STEP 7 über PROFIBUS OP-Betrieb: Bedien-/Beobachtungsgeräte über PROFIBUS anschließen
	1.4	S7-Kommunikation über PROFIBUS
	1.5	S5-kompatible Kommunikation (SEND/RECEIVE-Schnittstelle))
	1.6 1.6.1 1.6.2 1.6.3 1.6.4	PROFIBUS-DP  Netzkonfiguration mit einem DP-Master  Netzkonfiguration DP-Multimaster  Netzkonfiguration Multimaster  DP-Slavebetrieb
	1.7 1.7.1 1.7.2 1.7.3 1.7.4 1.7.5	Stationen mit STEP 7 vernetzen
2	Merkmale	der PROFIBUS-CPs
	2.1	Kommunikationsprozessoren für S7-300
	2.2	Kommunikationsprozessoren für S7-400
	2.3 2.3.1 2.3.2	Den CP an PROFIBUS anschließen  Elektrischer Anschluss  Optischer Anschluss
	2.4	Steckplatzregeln und weitere Hinweise für SIMATIC S7–300
	2.4.1 2.4.2 2.4.3 2.4.4	Zulässige Steckplätze
	2.5	Steckplatzregeln und weitere Hinweise für SIMATIC S7–400
	2.5.1 2.5.2	Zulässige Steckplätze

	2.5.3 2.5.4	Multicomputing	
3	Den PROF	FIBUS-CP mit STEP 7 betreiben	,
	3.1	So nehmen Sie einen PROFIBUS-CP in Betrieb	
	3.2	Allgemeine Hinweise zu STEP 7	
	3.3 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.4 3.3.5 3.3.6 3.3.7 3.3.8	Konfigurieren – So gehen Sie vor PROFIBUS–Subnetz anlegen Netzeigenschaften prüfen oder einstellen PROFIBUS–CP in die Hardware–Konfiguration eintragen Netzanschlüsse einer Station anzeigen Weitere CP–Eigenschaften einstellen Stellvertreterobjekte im STEP7–Projekt Kommunikationsdienste projektieren Die Konfiguration in das Zielsystem laden	
	3.4 3.4.1	Zusatzfunktionen	
4	DP-Maste	erbetrieb mit PROFIBUS-CP bei SIMATIC S7-300	
	4.1	Übersicht	
	4.2	So gehen Sie vor	
	4.3 4.3.1 4.3.2 4.3.3	Arbeitsweise von SIMATIC S7–300 im DP–Masterbetrieb mit PROFIBUS–CP	
	4.4	DP-Mastersystem konfigurieren	
	4.5 4.5.1 4.5.2	DP-Mastersystem parametrieren Synchronisation der Datenausgabe Synchronisation (Einfrieren) der Dateneingabe	Α Α
	4.6	Die CP-Betriebsart DP-Master prüfen oder einstellen	A
	4.7	DP-Kommunikation programmieren	Δ
	4.8 4.8.1	DP-Betriebszustände des DP-Masters ändern	A
	4.8.2	Anwendereingriffe Kontrollauftrag im Anwenderprogramm	A
	4.9	Lesen von Ein-/Ausgangsdaten als DP-Master (Klasse 2)	A
	4.10	DP-Slaves aktivieren / deaktivieren	A
5	DP-Diagn	ose aus dem Anwenderprogramm bei SIMATIC S7–300	Δ
	5.1	DP-Diagnosemöglichkeiten	A
	5.2	Funktionsweise des Diagnoseaufrufes im Anwenderprogramm	P
	5.3 5.3.1 5.3.2	Die DP-Stationsliste	Α Α Δ

	5.4 5.4.1 5.4.2 5.4.3	DP-Einzeldiagnose  Die DP-Diagnoseliste  DP-Diagnoseliste auslesen  DP-Einzeldiagnose auslesen	A-123 A-123 A-124 A-125
6		betrieb projektieren und programmieren bei SIMATIC S7-300	A-129
	6.1	So gehen Sie vor	A-130
	6.2 6.2.1 6.2.2 6.2.3	Arbeitsweise von SIMATIC S7 im DP-Slavebetrieb mit PROFIBUS-CP Prinzip des Datenaustausches DP-Datenbereich in der CPU Initialisierung und Datentransfer über PROFIBUS	A-131 A-133 A-134 A-136
	6.2.4 6.3 6.3.1 6.3.2 6.3.3	Global Control Aufträge  DP-Slavebetrieb projektieren und in Betrieb nehmen  Dem DP-Mastersystem den "intelligenten" DP-Slave zuordnen  Die CP-Betriebsart DP-Slave prüfen oder einstellen  Hinweise für die Projektierung im DP-Master	A-138 A-139 A-140 A-143 A-145
	6.4	DP-Slavebetrieb programmieren	A-146
	6.5	DP-Slave in Betrieb nehmen	A-148
7	FDL-Verb	indungen projektieren – SEND/RECEIVE–Schnittstelle programmier	en
	7.1	So gehen Sie vor	A-150
	7.2	Mögliche Verbindungskonfigurationen	A-151
	7.3 7.3.1 7.3.2 7.3.3 7.3.4	SIMATIC S7 mit FDL-Verbindungen Spezifizierte FDL-Verbindung	A-153 A-155 A-156 A-157 A-159
	7.4	Neue FDL-Verbindung erzeugen	A-161
	7.5	Verbindungen zu Partnern in anderen Projekten	A-164
	7.6 7.6.1 7.6.2 7.6.3	FDL-Verbindungseigenschaften projektieren  FDL-Verbindungspartner festlegen  Adressparameter festlegen  FDL-Verbindungsprojektierung prüfen	A-165 A-166 A-168 A-172
	7.7	Weitere Funktionen der Verbindungsprojektierung	A-173
	7.8	Verbindungen ohne Zuordnung bearbeiten	A-174
	7.9 7.9.1 7.9.2	SEND/RECEIVE-Schnittstelle im Anwenderprogramm der CPU Anwenderprogramm mit FDL-Verbindungen programmieren  Datenaustauch S7-CPU <-> PROFIBUS-CP	A-176 A-177 A-179
8	STEP 7-S	pezialdiagnose	A-181
	8.1	Übersicht	A-182
	8.2 8.2.1 8.2.2	Funktionen von STEP 7-Spezialdiagnose	A-183 A-184 A-186

	8.3	Diagnose beginnen – Verbindung zum CP herstellen	A-188		
	8.3.1	Verbindung zum PROFIBUS-CP herstellen	A-188		
	8.3.2	Diagnose aus dem Eigenschaftendialog des CP starten	A-188		
	8.3.3	Diagnose über das Windows-Startmenü aufrufen	A-189		
	8.3.4	Netzübergang benutzen	A-191		
	8.3.5	PC-Station nutzen - Netzübergang einstellen bei "PC internal"	A-193		
	8.3.6	Weitere Startmöglichkeiten für die Diagnose	A-194		
	8.4	Vorgehensweise in der Diagnose	A-195		
	8.5	Diagnosefunktionen gezielt aufrufen	A-196		
	8.6	Checkliste 'typische Problemstellungen' in einer Anlage	A-199		
	8.6.1	Checkliste Allgemeine CP-Funktionen	A-200		
	8.6.2	Checkliste DP-Masterbetrieb	A-201		
	8.6.3	Checkliste DP-Slavebetrieb	A-204		
	8.6.4	Checkliste FDL-Verbindungen	A-208		
9	Firmware-	-Lader	A-209		
	9.1	Einsatzbereich	A-209		
	9.2	Firmware laden	A-210		
Α	Steckerbe	elegung	A-212		
В	Hinweise zur CE-Kennzeichnung von SIMATIC NET S7-CPs				
С	Literaturv	rerzeichnis	A-219		
D	Dokumen	t-Historie	A-224		

## Inhalt - Teil B

- auf der Manual Collection
- oder im Internet unter:

CP 342-5/342-5 FO: <a href="http://support.automation.siemens.com/ww/view/de/877357">http://support.automation.siemens.com/ww/view/de/877357</a>0

CP 343-5: <a href="http://support.automation.siemens.com/ww/view/de/877884">http://support.automation.siemens.com/ww/view/de/877884</a>1

CP 443-5 Basic: <a href="http://support.automation.siemens.com/ww/view/de/877642">http://support.automation.siemens.com/ww/view/de/877642</a>2

CP 443-5 Extended: <a href="http://support.automation.siemens.com/ww/view/de/8777196">http://support.automation.siemens.com/ww/view/de/8777196</a>

# 1 Kommunikation über PROFIBUS-CPs in S7-Stationen

Die PROFIBUS-CPs für SIMATIC S7 (im folgenden kurz PROFIBUS-CP) bieten eine Reihe von Kommunikationsdiensten für unterschiedliche Aufgabenstellungen.

Sie erfahren in diesem Kapitel

- welche Kommunikationsmöglichkeiten mit dem PROFIBUS-CP bei PROFIBUS bestehen;
- welche Aufgaben der PROFIBUS-CP f
  ür die jeweiligen Dienste 
  übernimmt;
- wie Sie die Voraussetzungen für Ihre Kommunikationsanforderung schaffen;



Dort finden Sie weitere Informationen:

- Zur Installation des PROFIBUS-CP beachten Sie bitte die Anleitung in der dem PROFIBUS-CP beiliegenden Dokumentation /2/. Dort finden Sie auch weitere Hinweise zu den Leistungsmerkmalen des PROFIBUS-CP.
- Zur Funktionsweise und Anwendung der STEP 7-Projektiersoftware, die teilweise zur CP-Projektierung herangezogen wird (wie z.B. Hardware-Konfiguration) lesen Sie bitte in /9/ sowie in /10/.

#### 1.1 PROFIBUS

#### Definition

PROFIBUS ist im offenen, herstellerunabhängigen Kommunikationssystem SIMATIC NET das Netz für den Zell– und Feldbereich.

Physikalisch ist der PROFIBUS ein elektrisches Netz auf Basis einer geschirmten Zweidrahtleitung oder ein optisches Netz auf Basis eines Lichtwellenleiters (LWL).

# Normgerechte Übertragung

Das PROFIBUS-Netz entspricht der europäischen Prozess- und Feldbusnorm PROFIBUS EN 50170 Vol. 2.

# Lückenlose Kommunikation im industriellen Bereich

PROFIBUS ist eingebettet in das SIMATIC NET-Konzept, das mit Industrial Ethernet und AS-Interface (AS-i) eine lückenlose Vernetzung von der Leitebene, dem Zellbereich und Feldbereich ermöglicht.




Bild 1-1 PROFIBUS im SIMATIC NET-Konzept

# Netzzugriffsverfahren


Der Netzzugriff bei PROFIBUS entspricht der in EN 50170 Vol. 2 festgelegten Methode

- Token Bus für die Buszuteilung unter aktiven Teilnehmern;
- Master-Slave f
  ür die Kommunikation mit passiven Teilnehmern.

# 1.2 Kommunikationsmöglichkeiten für SIMATIC S7 mit PROFIBUS-CP

# 1.2.1 Kommunikationsarten

Der PROFIBUS-CP unterstützt je nach CP-Typ folgende Kommunikationsarten:



#### • PG/OP-Kommunikation

Die PG/OP-Kommunikation dient zum Laden von Programmen und Konfigurationsdaten, zum Durchführen von Test- und Diagnosefunktionen sowie zum Bedienen und Beobachten einer Anlage über OPs.

#### • S7-Kommunikation

Die S7-Kommunikation bildet eine einfache und effiziente Schnittstelle zwischen SIMATIC S7-Stationen und PG/PC über Kommunikationsfunktionsbausteine.

#### • S5-kompatible Kommunikation (SEND/RECEIVE-Schnittstelle)

Die SEND/RECEIVE-Schnittstelle ermöglicht die programmgesteuerte Kommunikation über eine projektierte Verbindung von SIMATIC S7 zu SIMATIC S7, SIMATIC S5 und zu PC/PG.

# Standard-Kommunikation (FMS-Schnittstelle) (See In EN 50170 Vol. 2 (141/ EMS Olivert and Compart and Compart

(nach EN 50170 Vol. 2 /14/; FMS-Client und Serverfunktion)

Die FMS-Schnittstelle ermöglicht die programmgesteuerte, geräteneutrale Übertragung von strukturierten Daten über eine projektierte Verbindung von SIMATIC S7 zu Geräten, die das FMS-Protokoll unterstützen (detaillierte Information hierzu siehe Band 2 dieses Handbuchs).

#### PROFIBUS-DP

(nach EN 50170 Vol. 2 /14/; DP-Master oder DP-Slave)

Die Dezentrale Peripherie (im folgenden mit DP abgekürzt) ermöglicht es Ihnen, eine Vielzahl von analogen und digitalen Ein-/Ausgabebaugruppen dezentral und damit Prozessnah einzusetzen.

#### 1.2.2 Die Kommunikationsdienste der PROFIBUS-CPs

Je nach Baugruppentyp unterstützen die S7-CPs folgende Kommunikationsmöglichkeiten:

Automatisierungssystem		unterstützte Funktionen					
	Baugruppe	PG/OP	<b>S</b> 7	S5- komp.	Standard (FMS)	DP-Betrieb	
						Master	Slave
S7/C7-300	CP 342-5	•	•	•		<b>●</b> 1)	<b>●</b> 1)
	CP 342-5 FO	•	•	•		<b>●</b> 1)	<b>●</b> 1)
	CP 343-5	•	•	•	•		
S7-400/S7-400H	CP 443-5 Basic	•	•	•	•		
	CP 443-5 Extended	•	•	•		<b>•</b> 2)	

1) DP-Betrieb: wahlweise entweder DP-Master oder DP-Slave (DPV0)

2) DP-Betrieb: DPV1

#### Kommunikationsmöglichkeiten zwischen Gerätetypen

Welche Kommunikationsmöglichkeiten sich zwischen den Gerätetypen mit den genannten Kommunikationsarten ergeben, zeigt die folgende Tabelle:

<sup>1)</sup> PC nur als Client

<sup>2)</sup> soll die S7-300 auch Client sein (möglich mit CP 342-5), so sind Kommunikationsbausteine und eine Verbindungsprojektierung erforderlich

# 1.2.3 Projektierung und Diagnose

Für den Anschluss und die Projektierung des PROFIBUS-CPs ist die Projektiersoftware STEP 7 erforderlich.

Darüberhinaus bietet STEP 7 für PROFIBUS umfangreiche Diagnosemöglichkeiten für die unterschiedlichen Kommunikationsarten.

# 1.3 PG/OP-Kommunikation über PROFIBUS

#### **Anwendung**

Die PG/OP-Kommunikation stellt Funktionen zur Verfügung, die in jedem SIMATIC S7/M7/C7-Gerät bereits integriert sind.

Zu unterscheiden sind die beiden Funktionsarten:

PG-Betrieb

Der PG-Betrieb mit STEP 7 an PROFIBUS ermöglicht:

- den kompletten Funktionsumfang von STEP 7 über PROFIBUS zu nutzen;
- alle Baugruppen in der SIMATIC S7 über PROFIBUS zu programmieren, diagnostizieren, zu bedienen und zu beobachten.
- OP-Betrieb

Die PG/OP-Kommunikation über PROFIBUS erlaubt das Bedienen und Beobachten aller Baugruppen in der SIMATIC S7 über Bedien- und Beobachtungsgeräte (TD/OP).

Der PROFIBUS-CP wirkt als "Kommunikations-Relay", das die PG/OP-Kommunikation über PROFIBUS weiterleitet.




Bild 1-2 Konfiguration für den PG/OP-Betrieb

#### 1.3.1 PG-Kommunikation mit STEP 7 über PROFIBUS

## Voraussetzung für die PG-Kommunikation

Die PG-Kommunikation ist möglich, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

- Im PG ist ein PROFIBUS-CP installiert.
- Die CPs in den S7-Stationen sind mit einer PROFIBUS-Adresse versorgt (Knotentaufe; siehe Kap. 3.3.8).

#### PG / Engineering Station vernetzen

Je nach Konfiguration des PG bzw. der Engineering Station sind die beiden folgenden Fälle für die Nutzung der PG-Kommunikation zu unterscheiden:

• PG / Engineering Station im projektierten Betrieb

Wenn Sie bei der Inbetriebnahme von PG / Engineering Station diese Konfiguration wählen, werden die Schnittstellen der verwendeten Kommunikationsbaugruppen bereits hier erkannt. Die Einstellung für die Funktion "PG/PC–Schnittstelle einstellen" wird dabei automatisch auf "PC–internal" gesetzt.

Nachdem Sie diese Konfiguration in Ihr PG / Engineering Station geladen haben, können Sie ohne weitere Voreinstellungen von STEP 7 aus PG-Funktionen mit den im Netz erreichbaren Teilnehmern austauschen.

• PG / Engineering Station im PG-Betrieb

Wenn Ihr PG bzw. Engineering Station für diese Betriebsart konfiguriert ist, müssen Sie die Schnittstelle im PG bzw. der Engineering Station explizit mit der Funktion "PG/PC–Schnittstelle einstellen" festlegen.

Führen Sie hierzu folgende Schritte durch:

- 1. Öffnen Sie in der Windows-Systemsteuerung das Dialogfeld "PG/PC-Schnittstelle einstellen".
- Stellen Sie die PG/PC-Schnittstelle entsprechend den auf Ihrem PG verfügbaren CPs und entsprechend dem Busanschluss (benutzte Schnittstellenparametrierungen) ein.



Weitere Informationen zum Thema PG-Betrieb und Engineering Station finden Sie in /7/.

# 1.3.2 OP-Betrieb: Bedien-/Beobachtungsgeräte über PROFIBUS anschließen

### Voraussetzung

Der Betrieb zum Bedienen/Beobachten ist möglich, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

- Im Bedien-/Beobachtungsgerät ist ein PROFIBUS-CP installiert.
- Die CPs in den S7-Stationen sind mit einer PROFIBUS-Adresse versorgt (Knotentaufe; siehe Kap. 3.3.8).

# Vorgehensweise

Um die S7-Kommunikation zu nutzen, adressieren Sie in Ihrem Bedien-/Beobachtungsgerät die gewünschte Baugruppe in der SIMATIC S7. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte ihrer Bedien-/Beobachtungsgeräte-Beschreibung.

# 1.4 S7-Kommunikation über PROFIBUS

#### **Anwendung**

Die S7-Kommunikation über PROFIBUS erlaubt die programmgesteuerte Kommunikation über Kommunikations-SFBs/FBs und projektierte S7-Verbindungen. Die Nutzdatenmenge pro Auftrag beträgt bis zu 64 KByte.

Der PROFIBUS-CP wirkt als "S7 Kommunikations-Relay", das die Kommunikationsfunktionen über PROFIBUS weiterleitet.

Die S7-Kommunikation läuft aus Anwendersicht über PROFIBUS und Industrial Ethernet identisch ab.

#### **Teilnehmer**

Zu unterscheiden sind je nach Gerätetyp und Anlagenkonfiguration 2 Fälle:

 beidseitige Client- und Serverfunktion (zweiseitig projektierte S7-Verbindung)

S7–Verbindungen können zwischen folgenden Teilnehmern mit der gesamten Funktionalität der S7–Kommunikation betrieben werden:

- zwischen S7-Stationen S7-300 und S7-400 (auch jeweils untereinander);
- zwischen S7-Stationen und PG/PC-Stationen mit PROFIBUS CP.




Bild 1-3 Teilnehmer kommunizieren mit S7-Verbindungen über PROFIBUS

#### 1

## einseitige Client- und Serverfunktion (einseitig projektierte S7-Verbindungen)

In folgenden Fällen können auf einseitig projektierten S7-Verbindungen mit PUT / GET Schreib- beziehungsweise Lesefunktion ausgeführt werden:



S7–Kommunikation mit Netzübergängen

zwischen PG/PC-Stationen (Client) und S7-Stationen, wenn die PG/PC-Station über Netzübergänge (beispielsweise IE/PB Link oder PROFIBUS-CPs in einer S7-Station) an einem anderen Subnetz (PROFIBUS / Ethernet) angeschlossen sind; S7-Stationen sind hierbei Server.

Die S7-Kommunikation ist über jeweils einen Netzübergang möglich.




Bild 1-4 PG/PC-Station kommuniziert über Subnetzübergang mit S7-Stationen an unterlagertem PROFIBUS oder Ethernet



Nähere Informationen über die von Ihrem PROFIBUS-CP unterstützten Leistungsmerkmale entnehmen Sie bitte dem Gerätehandbuch /2/.

#### S7-Verbindungen projektieren

Legen Sie S7-Verbindungen an, um die S7-Kommunikation für den Datenaustausch zwischen zwei SIMATIC S7-Stationen zu nutzen.

Nähere Informationen entnehmen Sie bitte der STEP 7-Beschreibung /10/.

## Schnittstelle im Anwenderprogramm der S7-Station

Sie verwenden im Anwenderprogramm SFBs (bei S7-400) und FBs (bei S7-300).

Bausteintyp 1)		Client	Server	beschrieben in
SFB / FB12	BSEND	х	-	STEP 7 Dokumenta-
SFB / FB13	BRCV		х	tion /11/
SFB / FB15	PUT	х	_ 1)	
SFB / FB14	GET	Х	_ 1)	
SFB / FB8	USEND	х	-	
SFB / FB9	URCV	-	х	
SFC / FC62	CONTROL (S7-400) / C_CNTRL (S7-300)	х	x <sup>2)</sup>	

<sup>1)</sup> es ist keine Verbindungsprojektierung beim Server erforderlich

# **Achtung**

Beachten Sie bitte in Ihrem Anwenderprogramm die folgende Angabe zur Datenkonsistenz:

Die gelesenen bzw. geschriebenen Informationen werden in der CPU der S7-Station in Blöcken von 8 bzw. 32 Byte (je nach Firmwareversion) aus dem S7-Anwenderprogramm in das Betriebssystem übernommen bzw. aus dem Betriebssystem in das S7-Anwenderprogramm kopiert.

Werden Informationen mit dem Format Wort oder Doppelwort über eine solche Grenze gelegt, kann es bei der Übertragung mit S7-Kommunikation zu Dateninkonsistenz kommen!

Weitere Informationen finden Sie in der STEP 7 Dokumentation /9/.

<sup>2)</sup> bei S7-300

#### \_

#### Hinweise zur S7-Kommunikation zwischen PG/PC-Station und S7-Station

Applikationen in einer PG/PC-Station kommunizieren mit der S7-Station über eine OPC-Schnittstelle oder SAPI-S7-Schnittstelle zum Bedienen, Beobachten und Steuern.

Die S7-Stationen nutzen die integrierten Kommunikations-SFBs/FBs (beidseitige Client- und Serverfunktion).

Insgesamt müssen folgende Voraussetzungen für die S7-Kommunikation von einer PC-/PG-Station aus erfüllt sein:

- Im PC/PG ist ein PROFIBUS-CP installiert;
- Im PC/PG ist eine Schnittstelle zur S7-Kommunikation installiert: SOFTNET S7 für PROFIBUS oder S7-5613.

Um die S7-Kommunikation zur SIMATIC S7 vom PC zu nutzen, adressieren Sie in der PC-Anwendung die gewünschte **CPU**-Baugruppe in der SIMATIC S7, die Sie über den PROFIBUS-CP erreichen wollen.

## S7-Kommunikation über Router (einseitige Client- und Serverfunktion)



Es besteht die Möglichkeit, die S7-Station von einer PG/PC-Station aus zu erreichen, die an einem anderen Subnetz angeschlossen ist. Die beiden Subnetze müssen über einen Subnetzübergang wie beispielsweise IE/PB Link verbunden sein. Als Subnetzübergang kann auch eine S7-Station dienen, die über CPs mit beiden Subnetzen verbunden ist.

In dieser Konfiguration ist die S7-Station nur als Kommunikationsserver auf einseitig projektierten S7-Verbindungen von der PG/PC-Station aus ansprechbar.

Die Voraussetzungen für die Konfiguration der PG/PC-Station sind identisch zum Betrieb am selben Subnetz (siehe oben).

Projektieren Sie bei diesen Betriebsfall für die PG/PC-Station in STEP 7 NetPro eine **einseitige** S7-Verbindung zu der jeweiligen S7-Station am anderen Subnetz. Im Anwenderprogramm können Sie dann mit den Funktionen PUT bzw. Write (schreibend) und GET bzw. Read (lesend) auf Daten in der S7-Station zugreifen.

# 1.5 S5-kompatible Kommunikation (SEND/RECEIVE-Schnittstelle)<sup>1)</sup>

## **Anwendung**

Die Datenübertragung über eine projektierte FDL-Verbindung ist geeignet für die Übertragung zusammenhängender Datenblöcke zwischen zwei oder mehreren PROFIBUS-Teilnehmern.

Zu unterscheiden sind:

- spezifizierte FDL–Verbindung
  - Die Kommunikationsteilnehmer sind durch die Verbindungsprojektierung festgelegt.
- unspezifizierte FDL-Verbindung (freier Layer-2 Zugang)
  - Die Kommunikationsteilnehmer sind durch Adressangaben im Kommunikationsauftrag des Anwenderprogrammes bestimmt. Daduch können bis zu 126 Teilnehmer über eine projektierte unspezifizierte FDL-Verbindung erreicht werden, soweit diese FDL-Verbindungen unterstützen.
- Broadcast
  - Es werden alle für Broadcast empfangsbereiten Teilnehmer am PROFIBUS erreicht.
- Multicast

Es werden alle zum Multicast-Kreis gehörenden Teilnehmer am PROFIBUS erreicht.

#### SEND/RECEIVE-Schnittstelle im Anwenderprogramm

Die Datenübertragung erfolgt auf Anstoß durch das Anwenderprogramm. Die Schnittstelle zum Anwenderprogramm in der SIMATIC S7 bilden spezielle SIMATIC S7-Bausteine vom Typ FC (Funktionen).

 Die bisherige Bezeichnung für die SEND/RECEIVE-Schnittstelle über FDL-Verbindungen lautete AGAG-Verbindungen

#### **Teilnehmer**

FDL-Verbindungen ermöglichen die programmgesteuerte Kommunikation über PROFIBUS von SIMATIC S7 zu:

- SIMATIC S7 mit PROFIBUS-CP
- SIMATIC S5 mit PROFIBUS-CP (z.B. CP5430/31)
- SIMATIC S5-95U mit PROFIBUS-Schnittstelle
- PC-Stationen mit PROFIBUS-CP (z.B. CP 5613)




Bild 1-5 SIMATIC S7 mit möglichen Kommunikationsteilnehmern über FDL-Verbindungen

## 1.6 PROFIBUS-DP

#### **Anwendung**

Die Datenübertragung über PROFIBUS-DP bietet eine standardisierte Schnittstelle (EN 50170 Vol.2) für die Übertragung von Prozesseingangs- und Prozessausgangsdaten zwischen SIMATIC S7 und Feldgeräten (DP-Slaves).

Das Übertragungsverhalten über PROFIBUS-DP ist durch den schnellen zyklischen Datenaustausch zwischen DP-Master und den DP-Slaves gekennzeichnet.

#### **Funktionsweise**

Das Anwenderprogramm in der SIMATIC S7 steuert und überwacht mit speziellen SIMATIC S7-Bausteinen vom Typ FC (Funktionen – nur bei S7-300 <sup>1)</sup>) die Kommunikation über PROFIBUS-DP. Die FC-Bausteine sorgen für

- die Übertragung der Prozessausgangsdaten aus einem anzugebenden Datenbereich der S7-CPU zum Feldgerät;
- den Eintrag der vom Feldgerät gelesenen Prozesseingangsdaten in einem anzugebenden Datenbereich der S7–CPU;
- · die Abwicklung von Kontroll- und Diagnoseaufträgen.

#### Teilnehmer am DP-System

Ein DP-System nach PROFIBUS-DP Norm (EN 50170 Vol 2) besteht aus folgenden Teilnehmern:

- DP-Master (Klasse 1)
   Ein Gerät dieser Funktionsklasse wickelt die eigentliche Steuerungsaufgabe ab.
   Es sendet und empfängt Prozessein- und Prozessausgabesignale (z.B. SIMATIC S7 mit PROFIBUS-CP, SIMATIC S5 mit CP 5430/31).
- DP-Slave
   Das ist ein Gerät im Feldbereich, das Prozesssignale einliest oder ausgibt. Die Geräte können modular (z.B. Siemens ET 200 M) oder kompakt (z.B. ET 200 B/C) aufgebaut sein.
- DP-Master (Klasse 2) optional
   Es handelt sich um ein Programmier-, Diagnose- oder Managementgerät, das
   Diagnose- und Servicefunktionen ausführt.

1) bei S7-400 besteht direkter E/A-Zugriff; für spezielle Aufgaben werden SFCs verwendet.

Bild 1-6 PROFIBUS DP-System mit möglichen DP-Slaves von Siemens oder Fremdherstellern

## DP-Betriebsarten mit PROFIBUS-CP bei S7-300

Der PROFIBUS-CP für S7-300 Stationen kann alternativ betrieben werden im:

- DP-Masterbetrieb
   PROFIBUS-DP erlaubt den Anschluss aller PROFIBUS DP-Teilnehmer (z.B. ET 200) an die S7-300. Der PROFIBUS-CP arbeitet dabei als DP-Master.

#### Peripheriegeräte von Siemens

Für die verschiedenen Anwendungsgebiete sind die Peripheriegeräte in unterschiedlichen Ausführungen erhältlich.

Detailliertere Informationen zu den aktuell verfügbaren Gerätegruppen der Gerätefamilie SIMATIC ET 200, den Einsatzbereichen und den Anschlussmöglichkeiten gibt Ihnen der Katalog IK PI.

# 1.6.1 Netzkonfiguration mit einem DP-Master

# Eigenschaften

Bei einer Netzkonfiguration mit einem Master wird **ein** DP-Master (aktiver Teilnehmer) und kein weiterer aktiver Teilnehmer am PROFIBUS betrieben.

# Netzkonfiguration

Die folgende Darstellung zeigt eine mögliche Netzkonfiguration mit **einem** PROFI-BUS-CP als DP-Master.




Bild 1-7 Buskonfiguration mit einem PROFIBUS-CP als DP-Master

# 1.6.2 Netzkonfiguration DP-Multimaster

# Eigenschaften

Unter einer Netzkonfiguration DP-Multimaster wird der Betrieb mehrerer DP-Master mit ihrem jeweiligen DP-Mastersystem an **einem** PROFIBUS verstanden.

# Netzkonfiguration

Die folgende Darstellung zeigt die mögliche Netzkonfiguration mit **mehreren** PRO-FIBUS-CPs als DP-Master.




Bild 1-8 Buskonfiguration mit PROFIBUS-CPs (DP-Multimaster)

## 1.6.3 Netzkonfiguration Multimaster

#### Eigenschaften

Unter Multimasterkonfiguration wird hier der gleichzeitige Betrieb eines DP-Mastersystems und anderer Master-Slave-Systeme, z.B. FMS, am selben PRO-FIBUS verstanden.

#### FMS-Master

Ein FMS-Master (z.B. SIMATIC S5 mit CP 5431 oder SIMATIC S7-400 mit CP 443-5 Basic / SIMATIC S7-300 mit CP 343-5) kommuniziert mit den ihm zugeordneten FMS-Slaves gemäß der Feldbusnorm PROFIBUS EN 50170 Vol. 2 /14/.

#### Mögliche Netzkonfigurationen mit DP-Master und 'nicht DP'-Mastern

Die folgende Darstellung zeigt ein Beispiel für mögliche Betriebsarten eines PROFIBUS-CP in Multimasterkonfiguration.

Im hier betrachteten Beispiel ist ein SIMATIC S5 System angenommen, das über FMS-Dienste mit angeschlossenen FMS-Slaves kommuniziert.




Bild 1-9 Buskonfiguration mit PROFIBUS-DP und FMS (mehrere Master)

#### 1.6.4 DP-Slavebetrieb

#### **Anwendung**

SIMATIC S7–300 mit PROFIBUS-CP in DP-Slavebetrieb ist für solche Anwendungen geeignet, bei denen eine intelligente Vorverarbeitung von Prozesssignalen vor Ort benötigt wird.

#### Netzkonfiguration

Die folgende Darstellung zeigt den PROFIBUS-CP als DP-Slave zusammen mit möglichen Geräten, die als DP-Master betrieben werden können.




Bild 1-10 Netzkonfiguration mit SIMATIC S7-300 als DP-Slave

#### DP-Slavebetrieb und gleichzeitig aktiver Teilnehmer am PROFIBUS

Der PROFIBUS CP 342–5 / CP 342–5 FO kann zusätzlich als aktiver Teilnehmer an PROFIBUS betrieben werden. Dadurch ist neben dem DP-Betrieb gleichzeitig S7-Kommunikation und S5-kompatible Kommunikation möglich.

# 1.7 Stationen mit STEP 7 vernetzen

# **Projektieren**

Damit SIMATIC-Stationen und Fremdstationen miteinander kommunizieren können, sind die hierzu erforderlichen Netze in den STEP 7-Projekten zu projektieren.

Ein Netz bzw. Subnetz zu projektieren heißt:

- 1. Sie legen im Projekt ein oder mehrere Subnetze vom jeweils gewünschten Subnetztyp an;
- Sie legen Eigenschaften der Subnetze fest; meist genügen die DEFAULT-Einstellungen;
- 3. Sie schließen die Teilnehmer "logisch" an das Subnetz an;
- 4. Sie richten Kommunikationsverbindungen ein.

# Vernetzung im Multiprojekt

STEP 7 unterstützt ab der Version V5.2 die Projektierung im Multiprojekt.

Mit Hilfe des Multiprojektes können Sie beispielsweise für die verteilte Bearbeitung pro Bearbeiter ein Projekt anlegen und die Stationen gemäß Ihrer Bearbeiter auf die Projekte aufteilen. Hierzu stehen Funktionen zum Heraustrennen und Zusammenfügen von (Teil-)Projekten zur Verfügung.


Subnetze und Verbindungen können hierbei projektübergreifend angelegt werden.

# **Achtung**

FMS-Verbindungen zwischen Stationen in verschiedenen Projekten werden beim Multiprojekt nicht unterstützt.

# Werkzeuge

Der SIMATIC-Manager bietet komfortable Möglichkeiten, Vernetzungen auch graphisch (NETPRO) zu projektieren und zu dokumentieren.





Das Projektieren von Netzen wird auch in /9/ im Kapitel "Konfigurieren von Netzen" sowie in der Online-Hilfe erläutert.

# Varianten

Für den Umgang mit der STEP 7 Netzprojektierung sollten Sie wissen, wie sich mögliche Anlagenkonfigurationen im STEP 7-Projekt abbilden. Folgende Konfigurationen sind typisch für Stationen, die mit CPs vernetzt werden:


Beispiel-Variante	Merkmal / Konfiguration		
1	1 Subnetz – 1 Projekt		
2	Zusätzliche SIMATIC S5-Stationen und Stationen mit Fremdgeräten		
3	2 oder mehr Subnetze – 1 Projekt		
4	1 Subnetz – mehrere Projekte		
5	Mehrere Subnetze – mehrere Projekte		

Diese Varianten werden nachfolgend als Beispiele dafür betrachtet, wie reale vernetzte Anlagenkonfigurationen in STEP 7-Projekte abgebildet werden.

# 1.7.1 Netz-/Projektvariante: Ein Subnetz - ein Projekt


# Konfiguration der Anlage

Im einfachsten Fall besteht Ihre Anlage aus SIMATIC S7-Stationen, die über **ein** Subnetz, z.B. vom Typ PROFIBUS-Subnetz vernetzt werden sollen.



# Abbildung im STEP 7-Projekt


Im STEP 7-Projekt legen Sie hierzu ein Objekt PROFIBUS-Subnetz an. Stationen, die im selben Projekt angelegt werden, beziehen sich auf dieses Objekt, sobald sie als Netzknoten konfiguriert werden.



# 1.7.2 Netz-/Projektvariante: SIMATIC S5 und Fremdgeräte am Subnetz


# Konfiguration der Anlage

Zusätzlich zu SIMATIC S7-Stationen können sich SIMATIC S5-Stationen und Fremdgeräte in Ihrer Anlage befinden.



# Abbildung im STEP 7-Projekt


SIMATIC S5-Stationen und Fremdgeräte, die in die Kommunikation einbezogen werden sollen, sind bei der Projektierung als **S5-Stationen bzw. Andere Stationen** einzutragen.



# 1.7.3 Netz-/Projektvariante: Zwei oder mehr Subnetze – ein Projekt


# Konfiguration der Anlage

Aufgrund unterschiedlicher Aufgaben der Stationen oder aufgrund der Ausdehnung der Anlage kann es erforderlich sein, mehrere Netze zu betreiben.



# Abbildung im STEP 7-Projekt

Sie können die Subnetze in **einem** STEP 7-Projekt anlegen und die Stationen somit auf einfache Weise für die Kommunikation projektieren.



Die Folgerung aus dieser Darstellung lautet demnach:


- In einem Projekt können mehrere Subnetze verwaltet werden.
- Jede Station wird einmal im Projekt angelegt;
- Eine Station kann mehreren Subnetzen zugeordnet sein, indem die CPs entsprechend zugeordnet werden.

# 1.7.4 Netz-/Projektvariante: Ein Subnetz – mehrere Projekte

# Konfiguration der Anlage

Bei komplexen vernetzten Anlagen kann es für eine bessere Arbeitsteilung bei der Projektierung zweckmäßig sein, Anlagenteile in unterschiedlichen (Teil-)Projekten zu verwalten.

Dabei kann es sich ergeben, dass die Kommunikation über ein projektübergreifendes Subnetz erfolgt und daher projektübergreifende Verbindungen angelegt werden müssen.



# Organisation im Multiprojekt



Die sich daraus ergebenden Anforderungen an eine komfortable und konsistente Projektierung der Kommunikation werden in STEP 7 ab der Version V5.2 mit dem Multiprojekt zusätzlich unterstützt.

Die Funktionen für Multiprojekte in STEP 7 gestatten es,

- Mehrere Projekte in einem Multiprojekt zu verwalten und getrennt zu bearbeiten;
- · Projekte aufzutrennen und wieder zusammenzuführen.

Grundsätzlich lassen sich im Multiprojekt zwei Arbeitsweisen unterscheiden:

- Mehrere Mitarbeiter arbeiten zeitgleich in einer vernetzten Umgebung an einem Multiprojekt. Die Projekte des Multiprojektes liegen in unterschiedlichen Ordnern des Netzwerks. In diesem Fall sind beispielsweise alle Verbindungspartner für die Projektierung von Verbindungen erreichbar.
- Ein Mitarbeiter verwaltet zentral das Multiprojekt. Er legt die Strukturen für Projekte (ggf. lokal) an und gibt einzelne Projekte außer Haus zur externen Bearbeitung. Er nimmt die Projekte anschließend wieder in das Multiprojekt auf und gleicht die projektübergreifenden Daten systemunterstützt ab und führt ggf. die notwendigen projektübergreifenden Funktionen durch.

In diesem Fall müssen Vereinbarungen getroffen werden z. B. hinsichtlich der

Vergabe von Verbindungsnamen (Referenz), da beispielsweise beim Abgleich der Projekte die Verbindungen über identische Verbindungsnamen leicht zusammengeführt werden können.



Das Thema Multiprojekt wird in der Basishilfe von STEP7 ausführlich behandelt.

Sie finden dort Anleitungen zu folgenden Themenbereichen:

- Voraussetzungen für projektübergreifende Funktionen;
- · Wie werden Multiprojekte neu angelegt?
- Wie wird ein neues Projekt im Multiprojekt angelegt?
- · Projekt aus einem Multiprojekt heraustrennen;
- Projekte im Multiprojekt aufnehmen;
- Projekte im Multiprojekt abgleichen;
- Stationen innerhalb eines Multiprojektes verschieben (Wenn eine Station von einem Projekt eines Multiprojektes in ein anderes Projekt desselben Multiprojektes verschoben wird (z. B. durch Drag & Drop), dann bleiben die projektübergreifenden Verbindungen erhalten.)
- Mögliche Probleme bei verteilten Projekten und besondere Tipps zur Vorgehensweise.

# Möglichkeiten für Stationen außerhalb des aktuellen Projektes

Durch die neu hinzukommende Funktion des Multiprojektes sind folgende Möglichkeiten zu unterscheiden:

Verbindung zu einem Partner in unbekanntem Projekt



Die neuen Funktion zum Multiprojekt bieten Ihnen die Möglichkeit, eine Verbindung zu einem Partner in einem unbekannten Projekt anzulegen. In diesem Fall können Sie im Eigenschaftendialog der Verbindung einen Verbindungsnamen als Referenz angeben. Beim Zusammenführen von Projekten unterstützt Sie dann STEP 7 mit einem automatischen Abgleich der zuvor getrennt projektierten Verbindungen.

Die Verbindung bleibt so lange unspezifiziert, bis die Projekte zusammengeführt und die Verbindungen abgeglichen sind. Erst danach können die Projektierdaten ohne Inkonsistenz in die lokale Station geladen werden.

Nutzen Sie also diese Variante, wenn Sie davon ausgehen können, dass die Projekte in einem Multiprojekt zusammengeführt werden.

spezifizierte Verbindungen mit Stellvertreterobjekten

Um zu Stationen, die in einem anderen Projekt (Beispiel: Fertigung 2) oder nicht mit STEP 7 Projekten verwaltet werden, spezifizierte Verbindungen anlegen zu können, können diese Stationen als **Andere Stationen** (Beispiel: im Projekt Fertigung 1) projektiert werden.

Dadurch ist es möglich, konsistente, voll spezifizierte Projektierdaten zu erzeugen und in die lokale Station zu laden.

Zudem ist es möglich, spezifizierte Verbindungen zwischen diesen Stationen in unterschiedlichen, unabhängigen Projekten anzulegen. Die Stationen können

1

dann nach dem Laden der Projektierdaten unmittelbar über die angelegten Verbindungen kommunizieren.

Nutzen Sie diese Variante, wenn Sie wegen der Komplexität die Projekte unabhängig betreiben möchten.


Eine identische Funktion als Stellvertreterobjekte üben Stationen vom Typ SIMATIC S5 aus.

# 1.7.5 Netz-/Projektvariante: Mehrere Subnetze in mehreren Projekten

# Konfiguration der Anlage

Müssen aufgrund der unterschiedlichen Aufgaben der Stationen oder aufgrund der Ausdehnung der Anlage mehrere Netztypen eingesetzt werden, und sollen diese in unterschiedlichen Projekten verwaltet werden, können auch hier die Stationen wie folgt angelegt werden:

- über (Teil-)Projekte im "Multiprojekt";
- im jeweils anderen Projekt über die Projektierung von "Andere Stationen / SIMATIC S5".



# Organisation im Multiprojekt



Bei der Organisation im Multiprojekt müssen Sie wie folgt vorgehen, um die Station S7-400/1 am Subnetz PROFIBUS (1) anschließen zu können:

Legen Sie in beiden Teilprojekten ein Subnetz vom Typ PROFIBUS an und führen Sie diese beiden Subnetze in NetPro zusammen.

# 2 Merkmale der PROFIBUS-CPs

# 2.1 Kommunikationsprozessoren für S7-300

Der Aufbau entspricht den für das Automatisierungssystem S7-300/C7-300 vorgesehen Komponenten mit den Merkmalen:

- Kompaktbaugruppen (einfach breit) zur einfachen Montage auf der S7-Profilschiene;
- Bedienungs- und Anzeigeelemente befinden sich ausschließlich auf der Frontplatte;
- direkte Rückwandbusverbindung der Baugruppen über den beiliegenden Busverbinder:
- 9-polige SUB-D-Buchse bzw. Duplex-Buchsen zum Anschluss des CP an PROFIBUS;
- Die Projektierung ist über MPI oder LAN/PROFIBUS möglich.




Bild 2-1 Beispiel: Frontansicht der CPs 342-5 / 342-5 FO / CP 343-5

# Legende 1 9-polige Sub-D-Buchse 2 Duplex-Buchsen für optischen Anschluss 3 Status- und Fehleranzeigen 4 Betriebsartenschalter

Anschluss für Spannungsversorgung und Funktionserde

5

## Kommunikationsprozessoren für S7-400 2.2

Der Aufbau entspricht den für das Automatisierungssystem S7-400 / S7-400H (Redundantes System) vorgesehenen Komponenten mit den Merkmalen:

- Einfach breite Baugruppe zur einfachen Montage auf dem Baugruppenträger der S7-400 / S7-400H (Redundantes System);
- Bedienungs- und Anzeigeelemente befinden sich ausschließlich auf der Front-
- Einsetzbar im Zentral-oder Erweiterungsbaugruppenträger;
- lüfterloser Betrieb;
- 9-polige SUB-D-Buchse zum Anschluss des CP an PROFIBUS;
- Die Projektierung ist über MPI oder LAN/PROFIBUS möglich.




Bild 2-2 Beispiel: Frontansicht eines CP 443-5 Basic / Extended

# 2.3 Den CP an PROFIBUS anschließen

Nachfolgend finden Sie einige typische Anschlussvarianten.

Weitere Informationen zu Anschlussmöglichkeiten und zum PROFIBUS-Aufbau finden Sie im PROFIBUS Netzhandbuch /8/. Bestelldaten und Informationen über weitere Komponenten entnehmen Sie bitte dem Katalog IK PI oder dem elektronischen Bestellkatalog CA01 auf CD und im Internet unter:

http://www.automation.siemens.com/ik/html 00/ca01.htm

# 2.3.1 Elektrischer Anschluss

Für den elektrischen Anschluss der CPs an PROFIBUS gibt es folgende prinzipielle Möglichkeiten:

# • Busanschlussstecker (Fast-Connect)

Die Busleitung wird hier direkt an den CP herangeführt und über den Busanschlussstecker mit dem CP verbunden.

# Busterminal

Die Busleitung wird an das Busterminal (6GK1 500–0AA10) herangeführt. Der CP wird über die im Busterminal integrierte Steckleitung angeschlossen.




Bild 2-3 Elektrischer Anschluss der CPs an PROFIBUS

# 2.3.2 Optischer Anschluss

# Übergang von elektrischem auf optischen Anschluss

Für den Anschluss an die optische Variante des PROFIBUS stehen Ihnen Optical Link Module (OLM) beziehungsweise Optische Busterminals (OBT) zu Verfügung. Der Anschluss erfolgt, abhängig von der verwendeten Netzkomponente, über Glas-, Plastik- oder PCF-LWL-Leitung.




Bild 2-4 Übergang von elektrischem auf optischen Anschluss

# **Hinweis**

Für Datenraten über 1,5 Mbit/s (12 Mbit/s) ist das für höhere Datenraten zugelassene Optical Link Module zu verwenden.

# • Direkter optischer Anschluss

Baugruppen wie der CP 342–5 FO gestatten den direkten Anschluss des Lichtwellenleiters über entsprechend konfektionierte Stecker.




Bild 2-5 Direkter optischer Anschluss

# 2.4 Steckplatzregeln und weitere Hinweise für SIMATIC S7-300

### 2.4.1 Zulässige Steckplätze

In der SIMATIC S7/M7-300 gibt es keine feste Steckplatzzuordnung für die SIMATIC NET CPs. Zulässig sind die Steckplätze 4..11 (1, 2 und 3 sind für CPs aesperrt).

Die SIMATIC NET CPs sind sowohl im Zentralrack als auch in einem über IM 360/IM 361 (K-Busanschluss) mit dem Zentralrack verbundenen Erweiterungsrack einsetzbar.

### 2.4.2 Anzahl parallel betreibbarer SIMATIC NET CPs

Entsprechend üblichen Konfigurationen bei S7-300 ist der parallele Betrieb von bis zu 4 CPs gleichen Typs systemgetestet und freigegeben. Grundsätzlich ist die Anzahl der parallel betreibbaren SIMATIC NET CPs durch das System (beispielsweise durch die CPU-Ressourcen) begrenzt.

Eine weitere Begrenzung kann sich durch die Nutzung der in der CPU verfügbaren Verbindungsressourcen ergeben.

Eine weitere Einschränkung kann sich durch die zeitliche Belastung der CPU durch Kommunikationsaufträge ergeben. Folgende Faktoren sind zu berücksichtigen:

# Laufzeit der Bausteine:

Für die Kommunikation zwischen S7-300 CPU und SIMATIC NET CP werden Bausteine (FCs/FBs) benötigt. Abhängig vom Typ und von der Anzahl der Verbindungen bzw. Anzahl der SIMATIC NET CPs müssen diese Bausteine aufgerufen werden. Jeder Bausteinaufruf kostet, abhängig von der zu übertragenden Datenmenge, Laufzeit im Anwenderprogramm.

# Datenaufbereitung:

Gegebenenfalls müssen die Informationen auch noch vor dem Senden bzw. nach dem Empfang aufbereitet werden.

### 2.4.3 Multicomputing

Diese Funktionalität wird von der SIMATIC S7/C7-300 nicht unterstützt.

# 2.4.4 CPU- Verbindungsressourcen und optimierte Nutzung

Beachten Sie, dass bei Einsatz älterer S7–300 CPUs (bis September 1999) maximal 4 Verbindungen vom Typ S7–Verbindungen für die CP–Kommunikation unterstützt werden. Von diesen 4 Verbindungen ist eine für ein PG und eine weitere für ein OP (HMI = Human Machine Interface) reserviert. (Die neueren CPUs (ab 10/99) unterstützen bis zu 12 S7–Verbindungen, die CPU 318–2DP unterstützt 32 S7–Verbindungen.)

Somit stehen bei den älteren S7–300 CPUs nur noch 2 "freie" S7–Verbindungen zur Verfügung. Diese 2 Verbindungen können für die S7–Kommunikation, für PRO-FIBUS–FMS oder für die Nutzung langer Daten bei Industrial Ethernet genutzt werden.

Wenn Sie CPs verwenden, die das Multiplexen von OP-Verbindungen und die S7-Kommunikation über ladbare Kommunikations-Bausteine unterstützen, wird bei Verwendung beider Dienste nur 1 Verbindungsressource belegt.

# Steckplatzregeln und weitere Hinweise für 2.5 SIMATIC S7-400

### 2.5.1 Zulässige Steckplätze

Ein S7-400 CP ist sowohl im Zentral- als auch im Erweiterungsrack mit K-Busanschluss einsetzbar. Wie viele CPs Sie insgesamt einsetzen können, entnehmen Sie bitte den Angaben zum jeweiligen CP im Kapitel "Eigenschaften".

In der SIMATIC S7/M7-400 gibt es keine feste Steckplatzzuordnung für die SIMATIC NET CPs. Zulässig sind die Steckplätze 2...18. Zu berücksichtigen ist jedoch, dass Steckplatz 1, je nach eingesetzter Stromversorgungsbaugruppe auch Steckplatz 2-3, für Stromversorgungsbaugruppen belegt sind.

# **Hinweis**

PROFIBUS-DP ist im Erweiterungsrack nicht nutzbar.

Beachten Sie folgende Abhängigkeiten von den jeweils verwendeten Diensten:

- SEND/RECEIVE-Schnittstelle: siehe CP-spezifische Teile dieses Handbuchs
- S7-Kommunikation

die maximale Anzahl der für diesen Dienst nutzbaren Baugruppen ist durch die Anzahl der S7-Verbindungen der CPU begrenzt; siehe CP-spezifische Teile dieses Handbuchs.

### 2.5.2 Anzahl parallel betreibbarer SIMATIC NET CPs

Die Anzahl der parallel betreibbaren SIMATIC NET CPs ist CPU-spezifisch begrenzt. Die genaue Anzahl entnehmen Sie bitte den CP-spezifischen Teilen dieses Handbuchs.

### 2.5.3 Multicomputing

Diese Funktionalität wird bei SIMATIC S7-400 unterstützt (siehe spezifische Teile).

# 2.5.4 Hinweis zur S7–400 CPU: Verbindungsressourcen

Beachten Sie, dass auch in der S7–400 CPU eine S7–Verbindung für ein PG und eine weitere für ein OP (HMI = Human Machine Interface) reserviert ist.

• PG-Anschluss über MPI/integrierte PROFIBUS-DP-Schnittstelle:

Um von einem PG aus ONLINE-Funktionen (z.B. Baugruppendiagnose) auf z.B. einem S7–400 CP über MPI/integrierte PROFIBUS-DP- Schnittstelle auszuführen, werden auf der S7–400 CPU **zwei** Verbindungsressourcen benötigt. Diese zwei Verbindungsressourcen sind bei der Anzahl der S7-Verbindungen zu berücksichtigen.

Beispiel: Die CPU 412–1 hat 16 freie Ressourcen für S7–Funktionen zur Verfügung. Ist an der MPI/PROFIBUS–DP–Schnittstelle ein PG angeschlossen von dem aus der S7–400 CP diagnostiziert wird, dann werden hierfür zwei Verbindungsressourcen auf der S7–400 CPU benötigt, so dass nur noch 14 Verbindungsressourcen zur Verfügung stehen.

PG-Anschluss über PROFIBUS bzw. Industrial Ethernet

Wird das PG am LAN (PROFIBUS bzw. Industrial Ethernet) angeschlossen, um PG-Funktionen zur S7-400 CPU auszuführen, so wird nur **eine** Verbindungsressource auf der S7-400 CPU benötigt.

# 3 Den PROFIBUS-CP mit STEP 7 betreiben

Um eine SIMATIC-Station über den PROFIBUS-CP an ein PROFIBUS-Subnetz anzuschließen, konfigurieren Sie den CP mit der Projektiersoftware STEP 7. Sie erfahren in diesem Kapitel

- wie der CP im STEP 7-Projekt konfiguriert wird;
- wie die unterschiedlichen Netzkonfigurationen verwaltet werden (Zugang zu Fremdsystemen herstellen);
- wie Sie den CP über STEP 7 mit Daten versorgen und steuern.



Dort finden Sie weitere Informationen:

- Zur Installation des PROFIBUS-CP beachten Sie bitte die Anleitung in der dem PROFIBUS-CP beiliegenden Produktinformation / Gerätehandbuch /2/. Dort finden Sie auch weitere Hinweise zu den Leistungsmerkmalen des PROFIBUS-CP.
- Zur Funktionsweise und Anwendung von STEP 7, in dem die Option NCM S7 integriert ist, lesen Sie bitte in den Handbüchern /9/ und /10/.



Diese Informationen finden Sie auch in der in STEP 7 integrierten Basishilfe. Sie erreichen diese über Hilfebenen.


Projektierbeispiele finden Sie in der Anleitung "Erste Schritte" /5/.

# 3.1 So nehmen Sie einen PROFIBUS-CP in Betrieb

Die wesentlichen Schritte bei der Inbetriebnahme eines PROFIBUS-CPs zeigt die folgende Übersicht:

# **Achtung**

Die folgende Darstellung zeigt das prinzipielle Vorgehen. Beachten Sie die entsprechende gerätespezifische Handlungsanweisung unter "Montage und Inbetriebsetzung" im Beschreibungsteil zu Ihrem CP (Handbuch Teil B).



# 3.2 Allgemeine Hinweise zu STEP 7

# Installation

Die Funktionen zur CP-Projektierung sind nach der Installation von STEP 7 automatisch verfügbar.

# **Funktionen**

Die Funktionen zur CP-Projektierung bestehen aus:

- CP-spezifischen Registerdialogen, die über die Eigenschaften-Dialogfelder der Baugruppen aufgerufen werden.
- Dialogen f
  ür die Verbindungsprojektierung;
- · Diagnosefunktionen, die wie folgt erreicht werden:
  - über das Register "Diagnose" im Eigenschaftendialog;
  - über das Standard-Startmenü von Windows über die Programmgruppe SI-MATIC.
- Funktionen, die im Start-Menü von Windows angeboten werden unter:
   SIMATIC>STEP 7>NCM S7...
  - Diagnose
  - Firmware-Lader

# Zugriffe auf die Online-Hilfe von STEP 7

Über die Online-Hilfe können Sie folgende Informationen erhalten:



 Das Inhaltsverzeichnis der STEP7 Basishilfe erreichen Sie über den Menübefehl Hilfe -> Hilfethemen.



 Kontext-sensitive Hilfe zum markierten Objekt über Menübefehl Hilfe -> Hilfe zum Kontext, die Funktionstaste F1 oder das Fragezeichen in der Funktionsleiste.

Von dort erreichen Sie über verschiedene Schaltflächen weitere Informationen, die im Zusammenhang mit dem aktiven Themenkreis stehen.


• Glossar für alle STEP7 Applikationen über die Schaltfläche "Glossar"

Beachten Sie bitte, dass jede STEP 7-Applikation ein eigenes Inhaltsverzeichnis und eine kontext-sensitive Hilfe besitzt.

# 3.3 Konfigurieren – So gehen Sie vor

Der CP wird wie jede andere Baugruppe bei SIMATIC S7 in einem STEP 7-Projekt verwaltet. Mit STEP 7 wird die Hardware konfiguriert und die Anwendersoftware erstellt und verwaltet (siehe hierzu auch /9/).

Um einen CP zu konfigurieren, führen Sie im wesentlichen folgende Schritte aus (die gestrichelten Linien sind Optionen):



# 3.3.1 PROFIBUS-Subnetz anlegen

# Zielsetzung

Um die SIMATIC-Stationen an einem Subnetz anschließen zu können, legen Sie in Ihrem Projekt das Subnetz an. Damit werden alle Parameter, die das gesamte Subnetz betreffen, zentral hinterlegt.

# Vorgehensweise

Es ist zweckmäßig, das Subnetz vor der Konfiguration der Stationen anzulegen, da die Zuordnung der SIMATIC-Stationen dann weitgehend automatisch erfolgen kann.

Es ist auch möglich, während der Konfiguration eines CP das Subnetz nachträglich anzulegen. Näheres hierzu erfahren Sie weiter hinten in diesem Kapitel.

Gehen Sie bitte wie folgt vor:

- 1. Wählen Sie im SIMATIC Manager das Projekt an.
- 2. Wählen Sie Einfügen >Subnetz >PROFIBUS.

**Ergebnis:** Im Projekt wird ein Objekt vom Typ Netz angelegt. Damit können alle im Projekt angelegten SIMATIC-Stationen an dieses Subnetz angeschlossen werden.




Bild 3-1 Projekt mit zugeordnetem PROFIBUS-Subnetz

3. Wenn Sie eine graphische Netzdarstellung NetPro bevorzugen, wählen Sie das Netzobjekt "PROFIBUS" an und betätigen Sie **Bearbeiten ► Objekt öffnen.** 




Bild 3-2 Graphische Netzdarstellung – hier mit bereits vernetzten Stationen

Auch von dieser graphischen Netzdarstellung aus gelangen Sie zu allen Funktionen zur Vernetzung und Verbindungsprojektierung mit den PROFIBUS-CPs.

Sie können auch in NetPro die Subnetze anlegen! Öffnen Sie hierzu den Katalog über den Menübefehl **Einfügen ► Netzobjekte.** 

# Organisation im Multiprojekt

Wenn Sie die Organisationsform Multiprojekt nutzen, hat dies für das Anlegen von Subnetzen die folgenden Auswirkungen.

Subnetze werden von Ihnen zunächst in den Teilprojekten wie oben beschrieben angelegt. Um S7-Stationen vernetzen zu können, müssen Sie also beispielsweise in jedem Teilprojekt ein entsprechendes Subnetz vom Typ Industrial Ethernet anlegen.

Wenn es sich hierbei physikalisch um ein Subnetz handelt, das über die Teilprojektgrenzen hinausgeht, dann sollten Sie diese Subnetze im Multiprojekt zunächst zusammenführen, bevor Sie Kommunikationsverbindungen zwischen den S7-Stationen projektieren.

Solange Sie auf das Zusammenführen verzichten, geht NetPro davon aus, dass Sie die Subnetze über Router verbinden und gibt entsprechende Warnmeldungen aus.

# 3

# Eigenschaften zusammengeführter Subnetze (Multiprojekt)

Beim Zusammenführen werden übertragbare Subnetz-Eigenschaften, beispielsweise die Subnetz-ID, des führenden Subnetzes auf die anderen Subnetze derselben Gruppe übertragen.

Einige Parameter werden teilprojektspezifisch belassen; hierzu gehören beispielsweise beschreibende Parameter wie Name, Autor und Kommentar.

# **Achtung**

Konsistenz zusammengeführter Subnetze sichern

Nach dem Zusammenführen der Subnetze sollten Sie mit dem Menübefehl Netz > Konsistenz projektübergreifend prüfen in NetPro die Multiprojekt-weite Konsistenz sicherstellen! Bei dieser Prüfung werden z. B. nicht eindeutige S7-Subnetz-IDs im Multiprojekt ermittelt.

# 3.3.2 Netzeigenschaften prüfen oder einstellen


# Vorgehensweise

Die Parameter, die die Eigenschaften des PROFIBUS-Subnetzes beschreiben, sind weitgehend vorbelegt. Mit der folgend beschriebenen Vorgehensweise können Sie die Einstellungen prüfen und den Gegebenheiten anpassen.

1. Wählen Sie in NetPro das Netz-Objekt an und wählen Sie die Funktion Bearbeiten Objekteigenschaften.

**Ergebnis**: Der Dialog "Eigenschaften PROFIBUS", Register "Allgemein" wird geöffnet.

- 2. Tragen Sie im Register "Allgemein" einen passenden Subnetznamen und ggf. weitere, das Subnetz beschreibende Informationen ein.
- 3. Überprüfen Sie die Eintragungen im Register "Netzeinstellungen".



# Einstellungen

Die Werte im Dialogfeld dienen als Grundlage (Basiswerte) zur anschließenden Berechnung von Busparametern.

Die Ergebnisse dieser Berechnung können Sie im Folgedialogfeld einsehen. Wählen Sie hierzu nach der Eingabe oder Prüfung der Werte die Schaltfläche "Busparameter".

3

Tabelle 3-1 Basiswerte Busparameter

Parameter	Bedeutung		
Höchste PROFIBUS- Adresse (HSA)	Gibt die höchste PROFIBUS-Adresse eines aktiven Busteilnehmers im Bussystem an. Für passive Teilnehmer sind Adressen größer als HSA (Highest Station Adress) zulässig (Wertebereich: höchste aktive Adresse im Netz 126).		
Übertragungsgeschwindigkeit	Übertragungsgeschwindigkeit am Bus. (Wertebereich – abhängig vom Pros.u.: 9,6 kbit/s, 19,2 kbit/s, 45,45(31,25)kbit/s, 93,75 kbit/s, 187,5 kbit/s, 500 kbit/s, 1,5 Mbit/s, 3 Mbit/s, 6 Mbit/s, 12 Mbit/s).		
	Bzgl. der zulässigen Übertragungsgeschwindigkeit beachten Sie bitte die Angaben im jeweiligen Gerätehandbuch /2/.		
Profil	Hier können Sie festlegen, nach welchem Verfahren (Algorithmus) die für den PROFIBUS-Betrieb maßgeblichen Busparameter berechnet werden sollen.		
	Es werden verschiedene Algorithmen angeboten, die der jeweiligen Betriebsart des Subnetzes optimal angepasst sind. Diese Algorithmen führen zu einem stabilen Netzbetrieb.		
	<ul> <li>DP         Sie betreiben ein homogenes DP-Netz mit maximal einem DP-Master         der Klasse 1 und keinen weiteren DP-Mastern (PG zusätzlich ist         möglich). Dieser Algorithmus ist ausschließlich für DP-Protokoll anzuwenden.</li> </ul>		
	<ul> <li>Standard         Für den Multiprotokoll– und Multimasterbetrieb mit schnellen         Busteilnehmern. Es handelt sich hierbei um Teilnehmer mit neueren         ASICs wie ASPC2, SPC2 etc.; hierzu gehören alle SIMATIC S7         PROFIBUS–CPs.</li> </ul>		
	<ul> <li>Universell (Default-Einstellung)</li> <li>Für den Betrieb mit CPs, die nicht in der Kategorie DP oder Standard betrieben werden können.</li> </ul>		
	Benutzerdefiniert     Sie möchten die Busparameter durch Eingabe selbst definieren.		

# **Achtung**

Bei Subnetzen, an denen auch SIMATIC S5 mit CP 5430/5431 betrieben werden, verwenden Sie das Profil Universell.



# Vorsicht

Der Algorithmus Benutzerdefiniert sollte nur von geschultem Fachpersonal gewählt werden.

# Weitere Busparameter einstellen oder prüfen

Über die Schaltfläche Busparameter erreichen Sie das gleichnamige Dialogfeld. Das Dialogfeld zeigt die errechneten oder voreingestellten Werte der Busparameter.

Hinweise zur Bedeutung und Auswirkung der einzelnen Parameter im Register "Busparameter" entnehmen Sie bitte der integrierten Hilfe.

Je nach gewähltem Algorithmus gibt es 2 Möglichkeiten für die Darstellung der Werte in diesem Dialogfeld:

- Benutzerdefiniert
   Es werden voreingestellte Werte angezeigt, die Sie verändern können.
- DP, Standard, Universell
   Es werden die errechneten Werte angezeigt. Sie haben keine Eingabemöglichkeit.

Anmerkung zum Dialogfeld "Busparameter"

\* Bitzeit (t bit):

Das ist die Zeit, die beim Senden eines Bits vergeht (Kehrwert der Übertragungsrate in Bit/s). Die Verwendung der Einheit "Bitzeit" hat den Vorteil, dass die Parameter unabhängig von der verwendeten Baudrate sind

Um aus der Anzahl der Bit-Zeit-Einheiten die Zeit in Millisekunden zu berechnen, benutzen Sie folgende Formel:

$$Zeit(inMillisekunden) = \frac{Anzahl der Bit-Zeit-Einheit}{\ddot{U}bertragungsrate (in kbit/s)}$$

# Auswirkung der Netzkonfiguration prüfen

Um die Berechnung der Busparameter für eine Netzkonfiguration festzulegen, die von der augenblicklich projektierten Netzkonfiguration abweicht, wählen Sie die Schaltfläche "Optionen" im Register "Eigenschaften PROFIBUS/Netzeinstellungen".



Definieren Sie hier eine Netzkonfiguration, nach der die Busparameter neu berechnet werden sollen. Die Online-Hilfe erläutert die Einstellmöglichkeiten.

# 3.3.3 PROFIBUS-CP in die Hardware-Konfiguration eintragen

# Vorgehensweise

Indem Sie den PROFIBUS-CP in das Rack einer SIMATIC-Station einbauen und zuordnen, stellen Sie den logischen Anschluss zwischen CP und Subnetz her.

- Wählen Sie in Ihrem Projekt die Station aus, die Sie über den PROFIBUS-CP an PROFIBUS anschließen möchten.
- 2. Plazieren Sie den CP in der Hardware-Konfiguration wie jede andere Baugruppe, indem Sie ihn aus dem Hardware Katalog auswählen und den Steckplatz im Rack wählen.

CPs werden im Hardware Katalog anhand eines Kurztextes, ergänzt durch die Bestellnummer, ausgewählt.

Ergebnis: Der CP ist der SIMATIC-Station zugeordnet.




Hinweise zu den zulässigen Steckplätzen finden Sie in /2/.

Wie Sie eine Baugruppe konfigurieren ist ausführlich in /9/ beschrieben.

# Subnetz anschließen

Damit Sie den Netzanschluss des PROFIBUS-CP aktivieren können, blendet der SIMATIC Manager den folgenden Dialog ein:



# **Hinweis**

Sie können den Dialog für die Einstellung der Schnittstelle jederzeit über den Eigenschaftendialog des CP – dort im Register "Allgemein" – aufrufen.

3. Sofern Sie noch kein Subnetz im Projekt angelegt oder das gewünschte Subnetz noch nicht angelegt haben, können Sie jetzt ein Subnetz anlegen. Wählen Sie hierzu die Schaltfläche "Neu".

Ergebnis: Im Projekt wird ein Objekt vom Typ Netz angelegt.

Verfahren Sie dann wie in Kap. 3.3.2 beschrieben.

4. Überprüfen Sie die PROFIBUS-Adresse und ändern Sie diese ggf. ab. Die PROFIBUS-Adresse wird zunächst automatisch eingetragen, indem die nächste freie PROFIBUS-Adresse ermittelt wird.

Über weitere Möglichkeiten der programmgesteuerten Adresseinstellung informiert Kapitel 3.4.1.

- 5. Wählen Sie den gewünschten Subnetztyp im Listenfeld "Subnetz" aus.
- 6. Für das ausgewählte Subnetz können Sie den Eigenschaftendialog anzeigen lassen. Wählen Sie hierzu die entsprechende Schaltfläche. Näheres zum Eigenschaftendialog PROFIBUS siehe in Kap. 3.3.2.
- 7. Tragen Sie im Register Allgemein spezifische Informationen ein, die den Subnetzknoten charakterisieren.
- 8. Bestätigen Sie unbedingt Ihre Eingabe mit OK, da nur dann die Vernetzung übernommen wird (siehe Pkt. 6)

**Ergebnis**: Der CP ist jetzt als Netzknoten für die zugehörende S7-Station konfiguriert.

# Bei Änderung: Busparameter werden geprüft

Wenn Sie die Subnetz–Zuordnung verändern, wird geprüft, ob die Betriebsart des CP mit dem Profil des neu gewählten Subnetzes verträglich ist. Sie erhalten ggf. eine Meldung und werden aufgefordert, die Subnetzparameter geeignet einzustellen.

# 3.3.4 Netzanschlüsse einer Station anzeigen

# Vorgehensweise

Sie können sich über die an einer SIMATIC-Station vorgenommenen Netzanschluss-Konfigurationen leicht einen Überblick verschaffen. Hierzu haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Graphische Übersicht in NetPro;
- Tabellarische Übersicht im Eigenschaftendialog der Station.

# Graphische Übersicht in NetPro

Eine gute Übersicht über die vernetzten Stationen liefert wiederum die NetPro-Ansicht:

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Doppelklicken Sie im SIMATIC-Manager in Ihrem Projekt auf eines der Netzobjekte, z.B. PROFIBUS.




Bild 3-3 NetPro-Ansicht für ein Subnetz vom Typ PROFIBUS


# Tabellarische Übersicht

Für eine detaillierte Übersicht über die für den Netzanschluss verwendeten Komponenten bietet die tabellarische Übersicht im Eigenschaftendialog der Station Vorteile.

Gehen Sie wie folgt vor:

- 1. Wählen Sie über den SIMATIC-Manager in Ihrem Projekt die Station aus, die Sie überprüfen möchten.
- 2. Wählen Sie die **Objekteigenschaften** über **Bearbeiten ►Objekteigenschaften** oder durch Doppelklick auf das Stationssymbol.
- 3. Schalten Sie um auf das Register "Schnittstellen".

Ergebnis: Anzeige des Dialogfeldes



In der vorgelegten Maske sehen Sie die Subnetzanschlüsse, die für die SIMATIC-Station konfiguriert wurden.


Mittels der Kontrollkästchen unter "Schnittstellen anzeigen vom Typ" können Sie eine Anzeigeauswahl treffen.

# 3.3.5 Weitere CP-Eigenschaften einstellen

# Übersicht

Sie können zusätzlich zum Netzanschluss weitere baugruppenspezifische Einstellungen vornehmen oder Funktionen aufrufen.

- Markieren Sie den PROFIBUS-CP in der Hardware-Konfiguration oder in der NetPro-Ansicht.
- 2. Wählen Sie Bearbeiten Objekteigenschaften. In der vorgelegten Maske finden Sie abhängig vom Typ des CP neben dem im Kap. 3.3.3 beschriebenen Register "Allgemein" weitere Register; einige davon können Sie dem hier dargestellten Beispiel für einen CP 342–5 entnehmen:





Beachten Sie bitte auch die Beschreibung in der integrierten Hilfe zum Eigenschaftendialog des CP. Die Funktionen werden dort ausführlich erläutert.

# Register "Adressen"

Im Register "Adressen" wird ausgegeben, unter welcher Adresse die Baugruppe vom Anwenderprogramm angesprochen werden kann. Sie benötigen diese Adresse beim Aufruf der FC-Bausteine für DP und für FDL-Verbindungen.

-> siehe /6/

# **Achtung**

Bitte beachten Sie folgenden Hinweis für S7-300 Stationen:

Falls Sie in der CPU-Projektierung die Option "OB1-Prozessabbild zyklisch aktualisieren" gewählt haben (Standardeinstellung), müssen Sie die Baugruppen-Anfangsadresse des PROFIBUS-CP unbedingt außerhalb des Prozessabbildes legen (Anfangsadressen im Register "Adressen").

Beispiel: Beträgt die Größe des für die CPU gewählten Prozessabbildes = 1024 (0...1023), dann muss für den PROFIBUS-CP eine Adresse >= 1024 gewählt werden.

# Register "Betriebsart"

Für CPs mit DP-Funktionalität ist in diesem Register der DP-Masterbetrieb ggf. einzuschalten. Sofern der CP auch als DP-Slave betrieben werden kann (z.B. CP 342-5) ist ggf. alternativ die Betriebsart DP-Master oder DP-Slave zu wählen (siehe Tabelle 3-2).

# **Hinweis**

Um die CP-Betriebsart zu wählen, beachten Sie bitte unbedingt die Hinweise -> in Kap. 4.6 Die CP-Betriebsart DP-Master prüfen oder einstellen -> in Kap. 6.3.2 Die CP-Betriebsart DP-Slave prüfen oder einstellen

Tabelle 3-2 Projektierbare CP-Betriebsarten und dadurch mögliche CP-Funktionen

projektier- bare CP- Betriebsart	mögliche CP-Funktionen					
	PG/BuB über PROFIBUS	FDL / FMS über PROFIBUS	S7-K. Client / Server	DP-Master	DP-Slave	
Kein DP-Betrieb	X	X	Х	_	-	
DP-Master- betrieb	Х	Х	Х	Х	-	
DP-Slave aktiv	X	Х	Х	-	X	
DP-Slave passiv	-	-	-	-	Х	

Entnehmen Sie der CP-Produktinformation, welche Protokolle der CP unterstützt!

# Hinweis

Über MPI sind PG-Funktionen und Testfunktionen unabhängig von der gewählten Betriebsart immer möglich.

In der Betriebsart "passiv" sind über PROFIBUS keine PG-Funktionen möglich!

# Register "Optionen"

Abhängig vom CP-Typ werden unter anderem folgende Einstellmöglichkeiten angeboten:

Tabelle 3-3 Einstellmöglichkeiten im Register "Optionen"

Option	Bedeutung / Auswirkung	
Uhrzeitsynchronisation	Hier wird eingestellt, ob der CP die Uhrzeittelegramme weiterleiten soll oder nicht. Sie benötigen diese Funktion, wenn in einer Station mehrere CPs vorhanden sind, da nur ein CP die Uhrzeitsynchronisations–Nachrichten weiterleiten darf.	
	Hinweis	
	Die Funktion Uhrzeitsynchronisation ist nicht bei jedem Baugruppentyp vorhanden.	
Baugruppentausch ohne PG	Mit dieser Option können Sie festlegen, dass die Projektierdaten des CP in der CPU gespeichert werden sollen. Bei einem Austausch des CP werden dann beim CP-Anlauf die Projektierdaten für den CP von der CPU aus automatisch geladen.	
	Wenn Sie diese Option gewählt haben, erfolgt die ausfallsichere Langzeitspeicherung in der CPU anstatt im EEPROM des CP. Be achten Sie jedoch, dass auch auf der CPU nur dann eine ausfalls chere Langzeitspeicherung gegeben ist, sofern diese durch Batte pufferung oder durch S7 Memory Card gegen Spannungsausfall agesichert ist.	
	Hinweise	
	Für den Fall, dass die Projektierdaten in der CPU gespeichert werden, beachten Sie bitte den nachstehenden Hinweis.	
	Mit den folgenden Funktionen werden nicht die Projektierdaten in der CPU verändert:	
	<ul> <li>Baugruppe Urlöschen</li> </ul>	
	<ul> <li>Rücksetzen auf Werkseinstellungen</li> </ul>	
	Bei einem anschließenden Hochladen der Projektierdaten aus der CPU in ein PG erhalten Sie daher immer die zuvor auf dem CP vorhandenen Projektierdaten (mit Parametern, Verbindungen, IP-Adresse).	
	Bei H-Systemen müssen Sie die Option aktivieren.	
	<ul> <li>Der CP 443–5 Extended kann nur mit der Option betrieben wer- den (nicht wählbar).</li> </ul>	

Tabelle 3-3 Einstellmöglichkeiten im Register "Optionen", Fortsetzung

Option	Bedeutung / Auswirkung	
	Ressourcenbedarf auf der CPU	
	Wenn Sie diese Option wählen, belegen Sie zusätzliche Ressourcen auf Ihrer CPU. Beim Laden der Anwenderprogramme und der Projektierdaten werden Sie informiert, wenn nicht genügend Speicherplatz zur Verfügung steht. Ressourcenengpässe können durch die Verwendung einer S7 Memory Card umgangen werden.	
	Tipp: Wenn Sie Ressourcenengpässe annehmen müssen und zunächst keine S7 Memory Card verwenden wollen, können Sie auch zunächst auf die Option verzichten und die Projektierdaten im CP sichern. Zu einem späteren Zeitpunkt können Sie eine S7 Memory Card mit den Projektierdaten dann so erstellen, dass die Option "Baugruppentausch ohne PG" darin eingeschaltet ist. Wenn Sie daraufhin die S7-Memory Card in die CPU stecken, können Sie den CP anschließend jederzeit tauschen. Die Projektierdaten werden dann automatisch beim CP-Anlauf aus der CPU bzw. aus der S7 Memory Card geladen.	
Parametrieren von Feldgerä- ten (Datensatz-Routing)	Indem Sie diese Option wählen, können Sie den CP als Router für Datensätze verwenden, die an Feldgeräte (DP-Slaves) gerichtet sind. Der CP leitet dann Datensätze, die von Geräten übertragen werden, die nicht direkt am PROFIBUS angeschlossen und somit keinen direkten Zugriff auf die Feldgeräte (DP-Slaves) haben, an diese weiter.	
	Ein Werkzeug, das solche Datensätze zur Parametrierung von Feldgeräten erzeugt, ist SIMATIC PDM (Process Device Manager).	
	Die Funktion ist standardmäßig eingeschaltet. Da die Funktion zusätzliche Speicher-Ressourcen beansprucht, können Sie die Option dann ausschalten, wenn Sie die Speicher-Ressourcen des CPs insgesamt hoch auslasten (Verbindungen etc.) und die Funktion "Datensatz-Routing" nicht benötigen.	

Tabelle 3-3 Einstellmöglichkeiten im Register "Optionen", Fortsetzung

Option	Bedeutung / Auswirkung
OP-Verbindungen multiple- xen / interne CPU Verbin- dungs-Ressource belegen	Für den Anschluss von TD/OPs beziehungsweise HMI-Geräten können Sie die Verbindungs-Ressourcen in der S7-300 CPU optimieren, indem Sie bis zu 16 dieser Geräte auf einer einzigen CPU Verbindungs-Ressource kommunizieren lassen können (Multiplexbetrieb).
	Wenn Sie diese Option nicht nutzen, ist die Anzahl der betreibbaren TD/OPs beziehungsweise HMI-Geräten von der Anzahl der verfügbaren Verbindungs-Ressourcen der verwendeten CPU abhängig.
	Standardmäßig ist diese Option ausgeschaltet. Dadurch wird eine CPU Verbindungs-Ressource für den Multiplexbetrieb nur bei Bedarf belegt.
	Projektierte S7-Verbindungen über den CP benutzen den selben Multiplexkanal, den Sie beim Multiplexbetrieb für die HMI-Verbindungen belegen. Wenn Sie also S7-Verbindungen projektieren, wird dadurch bereits eine CPU-Verbindungs-Ressource belegt.
	Bitte beachten Sie: PG-Verbindungen werden nicht über den Multi- plexer betrieben; für den Betrieb eines PGs wird immer eine Verbin- dungs-Ressource belegt.
	Hinweis zur Programmierung: Im Multiplexbetrieb muss bei der Adressierung für die TD/OP/HMI– Verbindungen die Rack/Slot-Zuordnung des CPs anstelle der Rack/ Slot-Zuordnung der CPU angegeben werden!
	Anwendungen (beispielsweise ProAgent), welche bausteinbezogene Meldungen (Alarm_S: SFC17-19) erfordern, werden im Multiplexbetrieb nicht unterstützt.

# Register "Kommunikationsvariablen"

In diesem Register können Sie Einstellungen vornehmen, die für Kommunikationsvariablen auf FMS-Verbindungen von Bedeutung sind.

# Register "Diagnose"

Über das Register "Diagnose" können Sie die NCM S7 PROFIBUS-Diagnose starten

-> siehe Kap. 8 Diagnose: Beschreibung der Diagnose selbst.

## 3.3.6 Stellvertreterobjekte im STEP7-Projekt

# Übersicht


Kommunikationsverbindungen können dann vollständig projektiert werden, wenn die Kommunikationspartner im aktuellen Projekt verfügbar sind. Für Teilnehmer am PROFIBUS-Subnetz, deren Projektierdaten nicht mit STEP 7 erstellt oder deren Projektierdaten nicht im aktuellen Projekt verwaltet werden, können folgende Stellvertreterobjekte im Projekt angelegt werden:

- SIMATIC S5-Station
- PG/PC
- Andere Stationen
  - für Fremdgeräte
  - für SIMATIC S7-Stationen in einem anderen Projekt (nicht erforderlich im Multiprojekt)

#### **Hinweis**

Anstatt Stellvertreterobjekte anzulegen, können Sie auch unspezifizierte Verbindungen für Verbindungen zu den oben genannten Stationen projektieren.

Im Eigenschaftendialog dieser Verbindungen müssen Sie dann jedoch die vollständige Partneradresse spezifizieren. Außerdem werden diese Partner in der NetPro-Anlagensicht nicht angezeigt.



#### Vorgehensweise

Um ein Stellvertreterobjekt im Projekt einzutragen:

- 1. Wählen Sie im SIMATIC Manager das Projekt an.
- 2. Wählen Sie unter Einfügen ►Station ►... den zutreffenden Stationstyp aus.

**Ergebnis:** Im Projekt wird ein Objekt vom Typ "Andere Station" oder "SIMATIC S5" angelegt.





Bild 3-4 Projekt mit projektierten Stellvertreterobjekte

#### "Nicht S7-Station" am Subnetz anschließen

Im nächsten Schritt ist das Stellvertreterobjekt dem Subnetz zuzuordnen:

- 1. Wählen Sie das Objekt\_im Projekt aus und wählen Sie **Bearbeiten>Objektei- genschaften.**
- 2. Wählen Sie in dem vorgelegten Dialogfeld "Eigenschaften" ...im Register "Schnittstellen" die Schaltfläche "Neu".



Ergebnis: Anzeige des Dialogfeldes "Neue Schnittstelle - Typauswahl".

Bild 3-5 Auswahl des Subnetztyps für Fremdstationen

3. Wählen Sie für die Station ein Subnetz aus.

#### Ergebnis:

Der Registerdialog "Eigenschaften – PROFIBUS Schnittstelle", Register "Parameter" wird aufgeblendet.

4. Überprüfen Sie die PROFIBUS-Adresse und ändern Sie diese ggf. ab. Die PROFIBUS-Adresse wird zunächst automatisch eingetragen, indem die nächste freie PROFIBUS-Adresse ermittelt wird.

#### **Achtung**

Die hier projektierte PROFIBUS-Adresse sowie die Busparameter müssen auch tatsächlich an der betreffenden Station eingestellt sein! Benutzen Sie die entsprechenden Hilfsmittel (z.B. COM 5431).

- 5. Wählen Sie jetzt unter Subnetz das Subnetz aus, an den Sie die Station anschließen möchten und bestätigen Sie Ihre Eingabe mit OK.
  - **Ergebnis**: Der CP ist dem ersten in der Subnetz-Tabelle dargestellten Subnetz zugeordnet. Wenn mehrere Subnetze angelegt wurden, können Sie hier das gewünschte Subnetz auswählen.
- 6. Für das ausgewählte Subnetz können Sie den Eigenschaftendialog anzeigen lassen. Wählen Sie hierzu die entsprechende Schaltfläche. Näheres zum Dialog "Eigenschaften PROFIBUS" siehe in Kap. 3.3.2.
- 7. Tragen Sie im Register Allgemein spezifische Informationen ein, die den Subnetzknoten charakterisieren.

**Ergebnis**: Damit haben Sie einen Netzknoten erzeugt und die\_Station am Subnetz angeschlossen. Alle im Projekt angelegten SIMATIC-Stationen können zu dieser Station Kommunikationsbeziehungen aufbauen.

Die Station wird bei der Berechnung der Busparameter jetzt mit berücksichtigt.

#### **Erneute Bearbeitung**

Wenn Sie die Adress- oder sonstigen Einstellungen zur SIMATIC S5 oder der "Andere Station" erneut bearbeiten möchten, wählen Sie den Knoten-Namen in der Teilnehmerliste erneut an und betätigen die Schaltfläche "Eigenschaften".

#### Mehrfache Zuordnung

Die\_Station kann auch mehreren Subnetzknoten zugeordnet werden, sofern entsprechende Anschlussmöglichkeiten gegeben sind. Wiederholen Sie hierzu den zuvor beschriebenen Vorgang "Andere Station" am Subnetz anschließen.

# 3.3.7 Kommunikationsdienste projektieren

# Verbindungen einrichten

Für die vom PROFIBUS-CP unterstützten verbindungsorientierten Dienste – siehe auch Tabelle in Kap. 1.2- sind Verbindungen einzurichten.

- S7 Verbindungen siehe STEP 7 Benutzerhandbuch /9/
- FDL–Verbindungen siehe Kap. 7
- FMS-Verbindungen siehe Band 2 dieses Handbuches.

Grundsätzlich gilt die im STEP 7 Benutzerhandbuch /9/ im Kapitel "Projektieren von Verbindungen" erläuterte Vorgehensweise auch für die mit den CP zusätzlich möglichen Verbindungstypen.

# DP-Betrieb konfigurieren

Sofern Sie den CP für DP nutzen, sind entsprechende Projektierungen erforderlich.

- DP-Masterbetrieb
   DP-Mastersystem Projektieren und Programmieren siehe Kap. 4 sowie
   STEP 7-Benutzerhandbuch /9/.
- DP-Slavebetrieb
   DP-Slavebetrieb Projektieren und Programmieren siehe Kap. 6

## 3.3.8 Die Konfiguration in das Zielsystem laden

#### **Prinzip**

Das Laden der Projektierdaten des PROFIBUS-CP erfolgt aus der Hardware-Konfiguration heraus. Es werden hierbei grundsätzlich sämtliche Projektierdaten der S7-Station geladen, also einschließlich der Konfiguration des zentralen Aufbaus, aller zugehörenden DP-Mastersysteme und sämtlicher Parametrierungen.

Die Daten der **Verbindungsprojektierung** müssen **zusätzlich geladen** werden; siehe unten.

#### **Anschlussart**

Sie können die Projektierdaten über folgende Wege bzw. Anschlüsse in die S7–Station laden:

MPI-Anschluss

Diesen Anschluss verwenden Sie immer für das erstmalige Laden der Projektierdaten (Knotentaufe).

Bei der sogenannten "Knotentaufe" versorgen Sie den PROFIBUS-CP erstmalig mit einer PROFIBUS-Adresse und mit Busparametern. Sie haben dann den CP soweit konfiguriert, dass Sie weitere Projektierschritte über das am PROFIBUS angeschlossene PG durchführen können. Hierbei laden Sie die Projektierdaten entweder über MPI oder über einen anderen, bereits mit einer Adresse versorgten CP.

PROFIBUS

Hierbei nutzen Sie den PG-Betrieb des PROFIBUS-CP in der S7-Station (siehe auch Kap.1.3). Voraussetzung ist eine zuvor durchgeführte Knotentaufe über den MPI-Anschluss (siehe oben).

## Vorgehensweise

Um die Projektierdaten in die S7-Station zu laden, gehen Sie bitte wie folgt vor:

- Öffnen Sie beispielsweise über das Start-Menü SIMATIC>STEP7 das Dialogfeld "PG/PC-Schnittstelle einstellen".
- Stellen Sie die PG/PC-Schnittstelle entsprechend den auf Ihrem PG verfügbaren CPs und entsprechend dem Busanschluss (benutzte Schnittstellenparametrierungen) ein. Achten Sie darauf, dass Sie konsistente Busparameter einstellen!

Weitere detaillierte Auskunft gibt die integrierte Hilfe.



#### 3. Wählen Sie den Menübefehl Zielsystem >Laden in Baugruppe;

STEP 7 führt Sie dann über Dialogfelder zum Ergebnis.

Beachten Sie auch die weiteren Informationen unter dem Menü Hilfethemen... in STEP 7 oder im STEP 7 Benutzerhandbuch", Kap. "Konfigurieren und Parametrieren von Baugruppen" in /9/.

#### Nichtflüchtiges Speichern der Projektierdaten

Sie können während des Ladevorganges entscheiden, ob Sie die Projektierdaten gesamt oder schrittweise laden möchten. Beim selektiven Laden werden Sie für jede Baugruppe aufgefordert, den Ladevorgang zu starten. Sie müssen diese Vorgehensweise dann wählen, wenn die Projektierdaten im PROFIBUS-CP nichtflüchtig gespeichert werden sollen.

#### Laden der Verbindungsprojektierung

Für das Laden von projektierten Verbindungen müssen Sie einen entsprechenden Ladevorgang in der Verbindungsprojektierung durchführen.

#### **Achtung**

Sofern Sie dem PROFIBUS-CP eine neue PROFIBUS-Adresse zugewiesen haben und außerdem Verbindungen (S7-, FDL- oder FMS-Verbindungen) projektiert haben, müssen Sie in jedem Fall auch die Verbindungsprojektierung nachladen.

Beachten Sie, dass Sie auch bei den anderen Stationen oder "Stellvertreterobjekten" entsprechende Adressanpassungen vornehmen.

## CP in der Hardware Konfiguration verschieben

Wenn Kommunikationsdienste mit projektierten Verbindungen genutzt werden, dann sind diese Verbindungen über die Verbindungs-IDs mit dem Steckplatz des CP verknüpft. Beachten Sie bitte daher den folgenden Hinweis, wenn Sie einen bereits projektierten CP durch "Ziehen" an einen anderen Steckplatz verschieben.

#### Hinweis

Wenn der CP durch "Ziehen" an einen anderen Steckplatz verschoben wurde, werden die Daten der Verbindungsprojektierung automatisch aktualisiert. Die Daten der Verbindungsprojektierung müssen jedoch erneut geladen werden!

# 3.4 Zusatzfunktionen

# 3.4.1 Betriebsart und PROFIBUS-Adresse über das Anwenderprogramm ändern

Indem Sie den Datensatz 3 mit der Funktion "Datensatz schreiben" (SFC 58) in den PROFIBUS-CP übertragen, können Sie die projektierte Betriebsart und PROFIBUS-Adresse der Baugruppe aus dem Anwenderprogramm der CPU heraus ändern. Weitere Informationen zum SFC 58 finden Sie in der SIMATIC S7-Dokumentation /11/.

Der Datensatz ist aus den folgenden 3 Bytes aufgebaut:

Tabelle 3-4 Aufbau von Datensatz 3

Parameter	Тур	Wertebereich	Bedeutung
1. Ctrl-Type	Byte	0, 1	0: keine Änderung 1: Änderung ermöglichen Nur wenn dieses Byte auf "1" gesetzt ist, wird eine Änderung der Betriebsart und / oder der PROFIBUS-Adresse der Baugruppe durchge- führt.
2. Betriebsart	Byte	03	0: kein DP 1: DP-Master 2: passiver DP-Slave 3: aktiver DP-Slave Angabe der neuen Betriebsart, in der die Baugruppe betrieben werden soll.
3. PROFIBUS- Adresse	Byte	0 HSA	Neue Adresse der Baugruppe am PROFIBUS Angabe der neuen PROFIBUS-Adresse. Die Adresse kann zwischen 0 und der durch die Pro- jektierung festgelegten HSA liegen. Hinweis: Wenn Sie die PROFIBUS-Adresse nicht ändern möchten, erreichen Sie dies, indem Sie nur die ersten beiden Bytes des Datensatz 3 übertragen.

#### Beispiel: Datensatz 3 an CP 342-5 schicken

Das folgende Beispiel zeigt, wie Sie den SFC 58 parametrieren müssen, um sowohl die projektierte Betriebsart als auch die PROFIBUS-Adresse zu ändern.

Tabelle 3-5 CALL SFC 58 "WR REC" (Datensatz schreiben)

```
AWL.
REQ
       :=M10.0
                                // Anstoßbit für den Auftrag
IOID
       :=B#16#54
                                // Baugruppenanfangsadresse des PROFIBUS-CP liegt im
                                // Eingangsbereich (PE)
LADDR
       :=W#16#100
                                // Baugruppenanfangsadresse des PROFIBUS-CP
RECNUM :=B#16#3
                                // Datensatz 3 wählen
RECORD :=P#DB45.DBX 0.0 BYTE 3 // Datenbereich für Datensatz 3 - Daten sind in DB 45
                                // Rückgabewert des Bausteins in Merkerwort 12
RET VAL :=MW12
BUSY
       :=M10.1
                                // SFC liefert Anzeige: Auftrag läuft (1),
                                // Auftrag fertig (0)
```

#### Tabelle 3-6 DB 45

(relative) Adresse	Parameter / Name	Тур	Kommentar
0	Ctrl-Type	Byte	1: Änderung ermöglichen 0: keine Änderung
1	Betriebsart	Byte	neue Betriebsart
2	PROFIBUS- Adresse	Byte	neue PROFIBUS-Adresse

#### **Achtung**

- Die Baugruppe kann nur dann in der Betriebsart DP-Master betrieben werden, wenn sie auch in der Hardwarekonfiguration als DP-Master projektiert wurde.
- Bei Angabe einer ungültigen Betriebsart (>3) oder einer ungültigen PROFIBUS-Adresse (> HSA) wird keine Änderung durchgeführt. Der SFC 58 meldet jedoch keinen Fehler an das Anwenderprogramm zurück.

#### Vorsicht

Die Änderung bleibt erhalten, bis Netz AUS/EIN an der Station oder eine erneute Umprojektierung mit Hilfe des Datensatzes 3 erfolgt.
 Nach Netz AUS/EIN übernimmt der CP wieder die projektierte Betriebsart und PROFIBUS-Adresse (Default).

# 4 DP-Masterbetrieb mit PROFIBUS-CP bei SIMATIC S7-300

Um den PROFIBUS-CP bei SIMATIC S7-300 in der Betriebsart DP-Master einzusetzen, projektieren Sie in Ihrem Projekt mit STEP 7 ein DP-Mastersystem. Prinzipiell ist dies derselbe Vorgang, wie er im STEP 7-Handbuch /9/ Kapitel "Konfigurieren und Parametrieren von Baugruppen" beschrieben wird. Bitte orientieren Sie sich dort anhand der Unterkapitel, in denen Projektierbeispiele für den Aufbau mit Dezentraler Peripherie beschrieben werden.

Im vorliegenden Kapitel finden Sie die zusätzlichen Informationen, die Sie darüberhinaus benötigen; hierzu gehören die folgenden Vorgänge:

- DP-Datenbereiche im Anwenderprogramm ansprechen;
- Steuerungsmechanismen nutzen, um die Kommunikation den Anforderungen der Automatisierungsaufgabe anzupassen. Hierzu gehören Maßnahmen zur jeweiligen Synchronisation der Datenein- und der Datenausgabe;
- SIMATIC S7 als DP-Master (Klasse 2) verwenden.



Dort finden Sie weitere Informationen:

- Wenn Sie den PROFIBUS-CP in der Betriebsart DP-Slave verwenden m\u00f6chten, finden Sie hierzu Informationen in Kap. 6 in diesem Handbuch.
- Zum Thema DP-Diagnose im Anwenderprogramm informiert Kap. 5 in diesem Handbuch.
- Zur Anwendung der FC-Bausteine DP-SEND, DP-RECV, DP-DIAG und DP-CTRL informiert /6/.
- NCM-Diagnose mit speziellen Funktionen für den DP-Masterbetrieb siehe Kap. 8.



 Weitere Informationen zum Thema PROFIBUS DP wie beispielsweise zur DPV1-Funktionalität, wie Sie bei den CPs für S7-400 unterstützt wird, finden Sie in der Basishilfe von STEP 7.



Bitte beachten Sie auch unbedingt die Angaben im Gerätehandbuch. Die verfügbaren CP-Typen können sich je nach Ausgabestand in ihrem Verhalten geringfügig unterscheiden. Das nebenstehende Symbol macht Sie auf solche Unterschiede aufmerksam!

# 4.1 Übersicht

#### Unterschiede zur integrierten DP-Schnittstelle

Es ergeben sich in der Anwendung folgende Unterschiede gegenüber den in der CPU integrierten DP-Schnittstellen:

- in der Projektierung:
  - Das DP-Mastersystem wird bei der Konfigurierung des CP angelegt und nicht bei der Konfigurierung der CPU.
- in der Programmierung:
  - Das Lesen und Schreiben der Prozess- und Diagnosedaten ist mittels FC anzustoßen;
  - Als Peripheriedatenbereiche k\u00f6nnen neben dem Prozessabbild auch Merker oder Datenbausteine genutzt werden.
- in der Anwendung der Variablentabelle VAT:
  - Ein direktes Freischalten des Prozessabbildes PA wird nicht unterstützt, da die Ausgänge der Peripherie über Bausteine (FCs) gesetzt werden.

# 4.2 So gehen Sie vor

#### Wegweiser

Die Programmierung und Projektierung eines DP-Mastersystems umfasst folgende Schritte:




Bild 4-1 DP-Master mit PROFIBUS-CP betreiben

# Projektieren

Die Projektierung ermöglicht die programmunabhängige Installation der DP-Slaves. Dabei werden 2 Schritte unterschieden:

- Das DP-Mastersystem konfigurieren
   DP-Master und zugehörende DP-Slave in der Konfigurationstabelle festlegen.
- Das DP–Mastersystem parametrieren

#### **Programmieren**

Sie programmieren im Anwenderprogramm der CPU z.B. mit KOP oder AWL:

- 1. den Zugriff auf die Prozessdaten. Hierzu erfolgt
  - die Auswertung eines DP-Eingangssignales (Analog- oder Binärsignal) im festgelegten DP-Eingangsbereich.
  - das Setzen oder Löschen eines Binär-Ausgangssignales bzw. des Wertes eines Analogsignales im festgelegten DP-Ausgangsbereich.
- 2. die DP-Kommunikation im CPU-Ablauf. Hierzu erfolgt
  - die Prozessdatenübergabe bzw. übernahme im CPU-Zyklus über FC-Bausteine (DP-SEND bzw. DP-RECV).
  - das Abfragen und Auswerten von Diagnoseinformationen mittels FC-Baustein (DP-DIAG).
  - das Steuern der dezentralen Peripherie über Kontrollaufträge, z.B. durch Anweisungen zur Synchronisation mittels FC-Baustein (DP-CTRL).

Wie Sie die für den DP-Masterbetrieb vorhandenen Funktionsbausteine (FC-Bausteine) in Ihrem Anwenderprogramm einsetzen, ist in den folgenden Abschnitten dieses Kapitels erläutert. Die genaue Syntax der FC-Bausteine und die Bedeutung der Bausteinparameter finden Sie in /6/.

#### Lieferung der FC-Bausteine

Die hier beschriebenen Funktionen (Bausteine vom Typ FC) werden zusammen mit STEP 7 geliefert. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte /6/

Verwenden Sie für neue Anwenderprogramme bitte immer die aktuellen Bausteinversionen. Informationen über die aktuellen Bausteinversionen sowie die aktuellen Bausteine zum Download finden Sie im Internet unter:

http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/8797900

# 4.3 Arbeitsweise von SIMATIC S7–300 im DP-Masterbetrieb mit PROFIBUS-CP

#### Eigenschaften des PROFIBUS-CP

Der PROFIBUS-CP arbeitet als DP-Master der Klasse 1. Zusätzlich kann der PROFIBUS-CP auch Dienste der DP-Master (Klasse 2) unterstützen (beachten Sie bitte die Hinweise in der CP-Produktinformation /2/).

Der PROFIBUS-CP kann dabei als einziger DP-Master oder als DP-Master in einer Multimasterkonfiguration betrieben werden, wie in den Bildern 1-7 und 1-8 vorgestellt.

#### Aufgaben des PROFIBUS-CP

Im Rahmen der gesamten Betriebsphase eines DP-Mastersystems kommen dem PROFIBUS-CP folgende Aufgaben als DP-Master zu:

Initialisierung des DP-Systems

Der PROFIBUS-CP prüft die Betriebsbereitschaft der DP-Slaves, indem er Diagnosedaten abholt. Beispielsweise kann hierbei festgestellt werden, ob bereits ein anderer DP-Master den DP-Slave parametriert und konfiguriert hat.

Parametrierung der DP-Slaves

Die DP-Slaves werden mit den im DP-Master projektierten Parametrierdaten versorgt.

Überprüfung der Konfigurierung der DP-Slaves

Die im DP-Master hinterlegten Konfigurationen der DP-Slaves werden mit den aktuellen, in den DP-Slaves vorhandenen DP-Konfigurationen verglichen.

• Zyklischer Datentransfer zu den DP-Slaves

Die Werte der Prozesseingänge werden in den DP-Eingangsbereich gelesen und die Werte im DP-Ausgangsbereich werden in die Prozessausgänge geschrieben.

Überwachen der DP-Slaves

Ausgefallene DP-Slaves werden erkannt und gemeldet.

• Ermitteln und Bereitstellen von Diagnoseinformationen

Diagnoseinformationen können über das Anwenderprogramm oder über Diagnosegeräte, die als DP-Master nach Klasse 2 arbeiten, eingeholt werden. Zu letzteren gehört auch ein mit DP-Diagnose unter NCM S7 für PROFIBUS betriebenes PG.

- Steueranforderungen des Anwenderprogrammes bearbeiten
  - Synchronisation der Eingänge / Ausgänge;
  - Starten / Stoppen des DP-Masters;
  - Setzen des DP-Zustandes für AG- bzw. CP-Stop;
- Lesen von Ein- bzw. Ausgängen eines DP-Slave, der einem anderen DP-Master Klasse 1 zugeordnet ist (Shared Input bzw. Shared Output).
- Das DP-System bei CPU-Stop und CP-Stop in den sicheren Zustand überführen.
- Weitere DP-Master Sonderfunktionen (z.B. Aktivieren / Deaktivieren von DP-Slaves).

#### **Busparameter**

Die Übertragungsgeschwindigkeit (Baudrate), die PROFIBUS-Adresse und die Betriebsart (DP-Master, DP-Slave aktiv, DP-Slave passiv, kein DP-Betrieb, s.a. Kap. 4.6) werden erstmalig per Projektierung mit STEP 7 festgelegt.

Der CP übernimmt diese Einstellungen nach dem Laden der konfigurierten Daten.

Die PROFIBUS-Adresse und die Betriebsart (DP-Master, DP-Slave aktiv, DP-Slave passiv, kein DP-Betrieb, s.a. Kap. 4.6) können wie folgt eingestellt werden:

· per Projektierung;

Der CP übernimmt diese Einstellung nach dem Laden der konfigurierten Daten. Diese Variante wird für die Einstellung der Betriebsart in diesem Kapitel beschrieben. Sie stellt den Standardfall für die feste Einstellung dar.

- über einen Auftrag im Anwenderprogramm;
  - Ein Beispiel hierzu finden Sie in Kap. 3.4.1
- über einen Auftrag eines DP-Masters (Klasse 2).

Einzelheiten hierzu siehe im Kap. 4.6.

# 4.3.1 Prinzip des Datenaustausches

## Zyklischer Datenaustausch DP-Master - DP-Slave

Der Datenaustausch zwischen DP-Master und DP-Slave erfolgt zyklisch (DP-Pollzyklus) über Sende- und Empfangspuffer im PROFIBUS-CP (DP-Datenpuffer). Veranlasst wird der Datenaustausch durch den DP-Master, der Ausgangsdaten an den DP-Slave sendet und Eingangsdaten vom DP-Slave abholt.

#### FC-Bausteine

Für den Datenaustausch über das STEP7–Anwenderprogramm stehen 2 Bausteine vom Typ FC (Funktionen) zur Verfügung:

DP-SEND

Der FC übergibt die Daten eines angegebenen DP-Datenbereiches der CPU in den Sendepuffer des PROFIBUS-CP zur Übertragung an die DP-Slaves.

DP-RECV

Der FC übernimmt die von den DP-Slaves gelesenen Daten aus dem Empfangspuffer des PROFIBUS-CP in einen angegebenen DP-Datenbereich der CPU.






Bild 4-2 Zusammenspiel von CPU und PROFIBUS-CP im DP-Masterbetrieb

#### CPU-Zyklus und DP-Polizyklus

Der CPU-Zyklus und der DP-Zyklus sind voneinander unabhängig. Die CPU-CP-Schnittstelle, die vom Anwenderprogramm über DP-SEND und DP-RECV FC-Bausteine angesprochen wird, ist so ausgelegt, dass bei korrekter Hantierung in jedem Fall eine vollständige Datenübergabe gewährleistet wird.

Korrekte Hantierung heißt, dass die Datenübergabe bei DP-SEND und die Datenübernahme bei DP-RECV eine Auswertung der Bausteinanzeigen im Anwenderprogramm erfordert.

Eine detaillierte Beschreibung des Datenaustausches mit Ablaufdiagrammen finden Sie bei der FC-Bausteinbeschreibung in /6/.

Damit auch bei kurzer CPU-Zykluszeit gegenüber der DP-Pollzykluszeit eine vollständige Datenübergabe gewährleistet ist, wird wie folgt verfahren:

#### bei DP-SEND:

Es werden so lange keine neuen Daten an den PROFIBUS-CP übergeben, bis die Daten vollständig in den Sendepuffer des PROFIBUS-CP übergeben wurden. Das Anwenderprogramm muss die Anzeigen des FC-Bausteines auswerten und darf die Daten im DP-Datenbereich erst nach der Freigabe aktualisieren.

#### bei DP-RECV:

Es werden erst dann neue Daten in den DP-Datenbereich der CPU übergeben, nachdem dem Anwenderprogramm eine vollständige Datenübergabe angezeigt wurde und wenn der DP-RECV erneut aufgerufen wurde.

#### **Achtung**

Die Daten (Empfangsdaten) im DP-Datenpuffer des PROFIBUS-CP werden aktualisiert, unabhängig davon, ob das Anwenderprogramm in der CPU die Daten aus dem DP-Datenpuffer (Empfangspuffer) abgeholt hat. Dadurch können Daten überschrieben werden.

#### 4.3.2 Die DP-Betriebszustände des DP-Masters

# Überblick

Bei der Kommunikation zwischen dem DP-Master und den DP-Slaves wird zwischen folgenden vier DP-Betriebszuständen unterschieden:

- OFFLINE
- STOP
- CLEAR
- RUN

Jeder dieser Betriebszustände ist durch definierte Aktionen zwischen DP-Master und DP-Slave gekennzeichnet.

Betriebszustand	Bedeutung	Priorität <sup>1)</sup>
OFFLINE	Es findet keinerlei Kommunikation zwischen DP-Master und den DP-Slaves statt. Dies ist der Grundzustand des DP-Masters.	1
	Eine evtl. im DP-Slave gespeicherte Masterzugehörigkeit wurde mit dem Eintritt in den Betriebszustand OFFLINE gelöscht; damit kann der DP-Slave von anderen DP-Mastern parametriert und konfiguriert werden.	
STOP 2)	Auch in dieser Betriebsart findet keine Kommunikation zwischen DP-Master und den DP-Slaves statt.	2
	Eine evtl. im DP-Slave gespeicherte Masterzugehörigkeit wurde mit dem Eintritt in den Betriebszustand STOP nicht gelöscht; damit kann der DP-Slave von anderen DP-Mastern nicht parametriert oder konfiguriert werden.	
CLEAR	In dieser Betriebsart erfolgt die Parametrierung und Konfigurierung aller DP-Slaves, die in der CP-Datenbasis eingetragen und aktiviert sind. Anschließend beginnt der zyklische Datenaustausch zwischen DP-Master und DP-Slaves. Dabei wird in der Betriebsart CLEAR an die DP-Slaves mit Prozessausgabe der Wert 0 <sub>H,</sub> projektierte Ersatzwerte oder ein leeres Telegramm gesendet, d.h. die Prozessausgabe ist deaktiviert.	3
	Prozesseingänge sind weiterhin aktiv.	
RUN <sup>3)</sup>	In der Betriebsart RUN findet der zyklische Datentransfer zu den DP-Slaves statt. Dies ist die Produktivphase. In dieser Betriebsart werden alle DP-Slaves der Reihe nach vom DP-Master angesprochen. Im Aufruftelegramm werden die aktuellen Ausgabedaten, im zugehörigen Antworttelegramm werden die aktuellen Eingabedaten transferiert.	4

<sup>1)</sup> Wenn unterschiedliche Betriebszustände vom DP-System (z.B. von der CPU oder einem Master Klasse 2) angefordert sind, wird der Betriebszustand mit der höchsten Priorität (1=höchste; 4=niedrigste) eingenommen.

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> Hinweis: Bei neueren Baugruppen (bitte beachten Sie die Angaben im Gerätehandbuch /2/) wird der Betriebszustand STOP auf den Betriebszustand OFFLINE abgebildet.

<sup>3)</sup> entspricht dem Zustand OPERATE nach der DP-Norm.

#### Betriebszustände durchlaufen

Zu Beginn befindet sich der DP-Master im Betriebszustand OFFLINE bzw. STOP. Ausgehend von OFFLINE/STOP geht der DP-Master in CLEAR / RUN und parametriert und konfiguriert die DP-Slaves.

OFFLINE / STOP -> CLEAR -> RUN

# Betriebszustände des DP-Masters ändern

Durch welche Eingriffe oder Ereignisse Betriebsartenwechsel des DP-Masters zustande kommen können, wird im Kapitel 4.8 erläutert.

## 4.3.3 DP-Eingangsbereich und DP-Ausgangsbereich in der CPU

#### Konzeption

Die über PROFIBUS angeschlossene Dezentrale Peripherie fügt sich wie eine lokale Prozesssignalerfassung in das Anwenderprogramm ein. Das heißt, es sind keine besonderen Zugriffsmechanismen für den DP-Datenbereich vorzusehen.

#### DP-Eingangsbereich und DP-Ausgangsbereich in der CPU

Die DP-Schnittstelle ist so flexibel ausgelegt, dass in der CPU unterschiedliche Datenbereiche für die Ablage der DP-Prozessdaten genutzt werden können. Welchen Datenbereich Sie zuordnen, hängt vom CPU-Typ und von der Aufgabenstellung ab. Für den DP-Eingangsbereich und DP-Ausgangsbereich stehen zur Verfügung:

#### Prozessabbild

Diese Zuordnung setzt voraus, dass im Prozessabbild der CPU jeweils ein zusammenhängender Eingabe- bzw. Ausgabebereich für DP reserviert werden kann. Dies kann durch die Größe des Prozessabbildes und die Anzahl der zentral genutzten Signalbaugruppen eingeschränkt sein.

#### Merkerbereich

Diese Zuordnung ist ebenso wie das Prozessabbild geeignet für die globale Ablage von DP-Signalen. Der Merkerbereich kann z.B. verwendet werden, wenn der noch verfügbare (nicht durch zentrale Signalbaugruppen belegte) Platz im Prozessabbild nicht ausreicht.

# Datenbaustein (DB)

Für die Ablage von DP-Signalen können auch Datenbausteine zugeordnet werden. Diese Ablageform ist vorzugsweise dann zu verwenden, wenn der DP-Datenbereich durch **einen** Programmbaustein bearbeitet wird.

Die nachfolgende Darstellung zeigt diese Zuordnung des DP-Eingangs- und des DP-Ausgangsbereiches zu den genannten, alternativen Datenbereichen der CPU.




Bild 4-3 Zuordnung des DP-Prozessabbildes zu den AS-Datenbereichen

#### **Beispiele**

Das Steuerungsprogramm arbeitet beim Zugriff auf DP, abhängig von der Ablage des DP-Eingangs-/DP-Ausgangsbereiches mit Operationen wie z.B.

- U E 2.0 zum Lesen eines Datums im Prozessabbild (PAE).
- UN M 4.5 zum Lesen eines Merkers.

#### **Hinweis**

Der DP-Eingangsbereich bzw. der DP-Ausgangsbereich wird jeweils als Gesamtbereich in einen bzw. aus einem der genannten Datenbereiche in der CPU übertragen.

#### Unterschiede zur integrierten DP-Schnittstelle

Bei der in die CPU-integrierten DP-Schnittstelle werden die DP-Eingangs- bzw. Ausgangsdaten immer im Peripheriebereich abgelegt.

Das Datenübergabeverfahren bei PROFIBUS-CP mit den FC-Bausteinen DP-SEND und DP-RECV ermöglicht die oben beschriebenen zusätzlichen Varianten mit der Ablage in Prozessabbild, Merkerbereich oder Datenbaustein.

Bei den Bausteinaufrufen DP-SEND bzw. DP-RECV sind die Adressen der jeweils zusammenhängenden DP-Datenbereiche (Eingänge bzw. Ausgänge) anzugeben. Bei der Projektierung geben Sie daher im Gegensatz zur integrierten DP-Schnittstelle **keine absoluten Adressen sondern relative Adressen** – nachfolgend Adressoffset genannt – an:

## Prozessabbild Eingänge

## Handhabung im Anwenderprogramm:




Bild 4-4 Angabe des DP-Datenbereiches als Adressoffset bei PROFIBUS-CP

# 4.4 DP-Mastersystem konfigurieren

#### Vorgehensweise

Grundsätzlich konfigurieren Sie ein DP-Mastersystem genauso wie einen zentralen Aufbau einer SIMATIC S7-Station.

Im STEP 7-Handbuch /9/ Kapitel "Konfigurieren eines PROFIBUS-DP-Netzes" wird folgendes Vorgehen beschrieben:

# **Schritte** PROFIBUS-CP mit DP-Masterfunktion in Hardware-Konfiguration anordnen DP-Master einem PROFIBUS-Netz zuordnen und PROFIBUS-Adresse zuweisen (Mastersystem öffnen) für DP-Slave, modular: für DP-Slave, kompakt: DP-Slave in Konfigurationstabelle Mastersystem anordnen und PROFIBUS-Adresse zuweisen dem DP-Slave Baugruppen/Kennungen zuordnen den Baugruppen/Kennungen dem DP-Slave Adressoffsets im Adressoffsets im DP-Datenbe-DP-Datenbereich zuweisen reich zuweisen Konfigurationstabelle Mastersystem speichern

Es sind die Schritte grau markiert, die von der in /9/ beschriebenen Vorgehensweise abweichen und nachfolgend erläutert werden.

#### Adressoffset zuweisen

Jedem Ein-/Ausgang eines DP-Slaves ist genau ein Adressoffset im DP-Datenbereich zugeordnet, über die der Ein-/Ausgang angesprochen wird. Sie müssen deshalb jedem Modul eines DP-Slave eine Anfangsadresse (Adressoffset) zuweisen.

STEP 7 vergibt beim Anlegen eines Moduls automatisch Defaultadressen. Die Adressen werden hierbei lückenlos und widerspruchsfrei zu bereits vergebenen Adressen festgelegt. Die Adressen und ihre Länge werden in den Spalten "E-Adr." bzw. "A-Adr." und "Länge" der Detailansicht angezeigt. Die Einstellung kann verändert werden.

#### **Achtung**

Bei der Projektierung des DP-Mastersystems mit CP 342-5 als DP-Master bei SIMATIC S7-300 müssen Sie bei der Auswahl der DP-Slaves im Hardware-Katalog den CP-Typ (Bestellnummer) beachten! Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem folgenden Abschnitt.

#### Slaveauswahl bei CP 342-5 als DP-Master

Bei der Auswahl der DP-Slaves aus dem Hardwarekatalog haben Sie 2 Möglichkeiten, wenn in einer S7-300 Station der CP 342-5 als DP-Master verwendet wird. Welche Variante Sie verwenden, ist durch den Baugruppentyp bestimmt, den Sie anhand der Bestellnummer identifizieren.

- CP 342–5 mit Bestellnummer 6GK7 342–5DA00–0XE0
   Dieser CP–Typ unterstützt DPV0–Normslaves; Sie müssen daher auf die im Unterkatalog "DPV0 Slaves" angebotenen DP–Slaves zugreifen.
- CP 342–5 mit Bestellnummern:
  - 6GK7 342-5DA01-0XE0
  - 6GK7 342–5DA02–0XE0
  - 6GK7 342-5DA03-0XE0
  - 6GK7 342-5DF00-0XE0 (CP 342-5 FO)

Für diesen CP-Typ können Sie auf die im Standardkatalog angebotenen DP-Slaves zugreifen. Dadurch werden im DP-Betrieb die zusätzlichen Funktionen der DP-Slaves in der SIMATIC-Familie zugänglich. Zu diesen Zusatzfunktionen gehören z.B.:

- Prozessalarme
- Diagnosealarme
- Ersatzwerte

#### **Hinweis**

Beachten Sie hierzu bitte gegebenenfalls abweichende Angaben in der Produktinformation / Gerätehandbuch /2/ des von Ihnen verwendeten CP-Typs!

#### Konfigurationstabelle

Das folgende Bild zeigt eine Beispielkonfiguration nach der Projektierung in der "Konfigurationstabelle Mastersystem" mit der Detailansicht für einen ausgewählten DP-Slave.




Bild 4-5 "Konfigurationstabelle Mastersystem" mit Detailansicht für einen DP-Slave

## Gesamtbereichsgrößen

Für den DP-Gesamtdatenbereich gilt folgende Festlegung:

DP-Gesamteingangs- / ausgangsbereich: jeweils max. 2160 Byte

Die Bereiche müssen jeweils zusammenhängend sein, da an der DP-Übergabeschnittstelle nur die Anfangsadresse und die Länge des DP-Prozessabbildes übergeben wird.

#### Hinweis

Beachten Sie hierzu bitte gegebenenfalls abweichende Angaben in der Produktinformation / Gerätehandbuch /2/ des von Ihnen verwendeten CP-Typs!

#### DP-Datenbereich im Prozessabbild

Wenn der DP-Datenbereich im Prozessabbild angelegt wird, ist der verfügbare Bereich zusätzlich zu den genannten Grenzwerten bestimmt durch:

$$\begin{split} \text{L"ange}_{\text{DPmax}} = \text{L"ange}_{\text{Prozessabbild}} - \text{L"ange}_{\text{E/A-Belegung zentral}}; \\ \text{wobei die L"ange}_{\text{Prozessabbild}} \text{ vom verwendeten CPU-Typ abh"angt}. \end{split}$$


#### **Hinweis**

Beachten Sie, dass die in der Konfigurationstabelle angegebenen E-Adr. und A-Adr. Adress**offsets**, d.h. relative Adressen in Bezug auf die im FC-Aufruf angegebenen DP-Datenbereiche darstellen (vgl. Bild 4-4).

# 4.5 DP-Mastersystem parametrieren

#### Vorgehensweise

Um ein DP-Mastersystem zu parametrieren, gehen Sie so vor, wie es im "STEP 7-Handbuch /9/ Kapitel Konfigurieren der Dezentralen Peripherie" beschrieben wird:



Es sind die Schritte grau markiert, die von der in /9/ beschriebenen Vorgehensweise abweichen und nachfolgend näher erläutert werden.

#### 4.5.1 Synchronisation der Datenausgabe

#### Synchronisation der Datenausgabe über Global Control SYNC / UNSYNC

Sie haben die Möglichkeit, über die Programmierung eines Global Control Auftrages SYNC für die synchrone Aktualisierung der Daten an den Prozessausgaben zu sorgen.

Anwendungsbeispiel:

Ein Fertigungsprozess soll durch die Ausgabe mehrerer Binärsignale erst dann angestoßen werden, wenn die erforderlichen Geräte den abgeschlossenen Hochlauf gemeldet haben. Die Signalausgabe soll dann synchron erfolgen.

# Global Control Auftrag und Synchronisationstelegramme

Der PROFIBUS-CP wird vom Anwenderprogramm durch Übergabe eines FC-Bausteines DP-CTRL zum **azyklischen**, **einmaligen Senden** Senden eines Synchronisationstelegrammes (Global-Control-Telegramm) beauftragt.

Das Synchronisationstelegramm wird vom PROFIBUS-CP jeweils **am Ende** eines Übertragungszyklus an die DP-Slaves gesendet. Es veranlasst die Aktualisierung der Prozessausgaben in den DP-Slaves, die zur angesprochenen Slavegruppe gehören. Die Prozessausgaben sind solange vor erneuter Änderung geschützt, bis ein weiteres Synchronisationstelegramm gesendet wird.

Tabelle 4-1 Übersicht über die Synchronisationsarten für die DP-Datenausgabe

Art der Syn- chronisation und des Glo- bal Control	Vorgang	Anwendung / Nutzen	Projektierpa- rameter 'Gruppeniden- tifikation'
keine Synchronisa- tion	Die DP-Slaves aktualisieren die Prozessausgaben sofort bei Er- halt eines Ausgabetelegrammes.	schnellstmögliche Aktualisierung der Prozessausgaben.	nicht relevant
Synchronisa- tion der Datenaus- gabe mit SYNC	Veranlasst durch den Kontrollauftrag des Anwenderprogrammes, wird ein Synchronisationstelegramm am Ende des Übertragungszyklus gesendet. Daraufhin werden die Prozessausgaben 'synchron' aktualisiert.	<ul> <li>die Synchronisation zu einem bestimmten Zeitpunkt zu erreichen.</li> <li>die Datenaktualisierung zeitgleich bei einer Slavegruppe zu erreichen, falls alle DP-Slaves in der Datentransferphase sind.</li> </ul>	relevant und im Control-Aufruf referenzierbar

#### Voraussetzung für die synchrone Betriebsart

Der PROFIBUS-CP akzeptiert den Auftrag für ein Synchronisationstelegramm nur, wenn sich alle durch den Kontrollauftrag anzusprechenden DP-Slaves in der Datentransferphase befinden. Ist dies nicht der Fall, wird der Kontrollauftrag nicht bearbeitet.

Die DP-Slaves akzeptieren den Synchronmodus nur, wenn sie den Synchronisationsmodus unterstützen. Wird eine Gruppe von DP-Slaves angesprochen, muss für alle zugehörenden DP-Slaves der Synchronisationsmodus zugelassen sein.

Es ist möglich, per Projektierung dafür zu sorgen, dass bereits in der Hochlaufphase des DP-Slaves geprüft wird, ob der geforderte SYNC-Modus unterstützt wird (siehe hierzu STEP 7 Benutzerhandbuch /9/).

#### SYNC-Modus ein- bzw. ausschalten.

Der Synchronisationsmodus wird durch das Senden des ersten Synchronisationstelegrammes SYNC bei den angesprochenen DP-Slaves eingeschaltet.

Der Synchronisationsmodus wird durch das Senden des Synchronisationstelegrammes UNSYNC bei den angesprochenen DP-Slaves ausgeschaltet.

# 4.5.2 Synchronisation (Einfrieren) der Dateneingabe

## Synchronisation der Dateneingabe über Global Control FREEZE / UNFREEZE

Mit Global Control Aufträgen FREEZE / UNFREEZE kann dafür gesorgt werden, dass die Prozesseingänge in den DP-Slaves einmalig eingelesen werden. Die gelesenen Daten bleiben solange 'eingefroren', bis ein weiteres FREEZE-Kommando eine erneute Aktualisierung wieder zulässt.

Anwendungsbeispiel:

Zeitgesteuertes mitprotokollieren von Prozesswerten.

#### Kontrollauftrag und Synchronisationstelegramm.

Synchronisationstelegramme (Global–Control–Telegramm mit Auftragsparameter 'FREEZE') werden vom PROFIBUS–CP an die DP–Slaves einmalig gesendet. Der PROFIBUS–CP muss zuvor vom Anwenderprogramm durch Übergabe eines FC–Bausteines DP–CTRL zum Senden eines Synchronisationstelegrammes beauftragt werden.

Die Prozesseingaben im DP-Slave sind solange vor erneuter Änderung geschützt, bis ein weiteres Synchronisationstelegramm (Global-Control-Auftrag mit Auftragsparameter FREEZE / UNFREEZE) gesendet wird.

Tabelle 4-2 Übersicht über die Synchronisationsarten für die DP-Dateneingabe

Art der Syn- chronisation und des Glo- bal Control	Vorgang	Anwendung / Nutzen	Projektierpa- rameter 'Gruppeniden- tifikation'
keine Synchronisa- tion	Die DP-Slaves aktualisieren die Prozesseingaben sofort bei Erhalt eines Eingabetelegrammes.	Schnellstmögliche Aktualisierung der Prozesseingaben.	nicht relevant
Synchronisa- tion der Daten- eingabe mit FREEZE	Veranlasst durch den Kontrollauftrag des Anwenderprogrammes, wird <b>ein</b> Synchronisationstelegramm am Ende des Übertragungszyklus gesendet.  Daraufhin werden die Prozesseingaben eingefroren.	Gesteuerte, zeitgleiche Abfrage von Prozesssignalen.	relevant und im Control-Aufruf referenzierbar

#### Voraussetzung für den FREEZE-Modus

Der PROFIBUS-CP akzeptiert den Auftrag für ein Synchronisationstelegramm nur, wenn sich alle durch den Kontrollauftrag anzusprechenden DP-Slaves in der Datentransferphase befinden. Ist dies nicht der Fall, wird der Kontrollauftrag nicht bearbeitet.

Die DP-Slaves akzeptieren den FREEZE-Modus nur, wenn sie den FREEZE-Modus unterstützen. Wird eine Gruppe von DP-Slaves angesprochen, muss für alle zugehörenden DP-Slaves der FREEZE-Modus zugelassen sein.

Es ist möglich, per Projektierung dafür zu sorgen, dass bereits in der Hochlaufphase des DP-Slaves geprüft wird, ob der geforderte FREEZE-Modus unterstützt wird (siehe hierzu STEP 7 Benutzerhandbuch /9/).

#### FREEZE-Modus ein- bzw. ausschalten.

Der Synchronisationsmodus wird durch das Senden des ersten Synchronisationstelegrammes FREEZE bei den angesprochenen DP-Slaves eingeschaltet.

Der Synchronisationsmodus wird durch das Senden des Synchronisationstelegrammes UNFREEZE bei den angesprochenen DP-Slaves ausgeschaltet.

# 4.6 Die CP-Betriebsart DP-Master prüfen oder einstellen

#### Übersicht

Wenn Sie ein DP-Mastersystem anlegen, indem Sie den PROFIBUS-CP in der Konfigurationstabelle eintragen wie in Kap. 4.4 sowie in /9/ beschrieben, wird der CP automatisch für die Betriebsart DP-Master konfiguriert.

## Einstellung überprüfen - Vorgehensweise

Die Einstellung der Betriebsart können Sie im Register "Betriebsart" im Eigenschaftendialog überprüfen; gehen Sie bitte so vor:

- 1. Markieren Sie den PROFIBUS-CP in der Hardware-Konfiguration.
- 2. Wählen Sie **Bearbeiten-Objekteigenschaften**. Im vorgelegten Dialogfeld wählen Sie das Register "Betriebsart":




Bild 4-6 Beispiel Eigenschaftendialog für PROFIBUS-CP mit DP-Masterfunktion

Sie sehen, dass die Betriebsart DP-Master im Eigenschaftendialog bereits aktiviert ist.

# **Achtung**

Wenn Sie die Betriebsart von DP-Master auf DP-Slave umschalten und bestätigen, wird die DP-Masterkonfiguration gelöscht!

#### Weitere Möglichkeiten

Weitere Möglichkeiten, die Betriebsart einzustellen bzw. zu wechseln bestehen über einen Auftrag im Anwenderprogramm der eigenen CPU. Durch den Auftrag im Anwenderprogramm können sowohl die CP-Betriebsart als auch die PROFI-BUS-Adresse dynamisch den Gegebenheiten in der Anlage angepasst werden.

Ein Beispiel hierzu finden Sie in Kap. 3.4.1

#### Zeitverhalten des Masters

Der PROFIBUS-CP bearbeitet zyklisch die anstehenden Kommunikationsaufträge. Das Zeitverhalten bestimmen Sie über den nachfolgend beschriebenen Parameter.

Um einen Parallelbetrieb von DP und anderen Protokollen zu ermöglichen, muss das Zeitverhalten des PROFIBUS-CP über die Einstellung der DP-Verzögerungszeit (T<sub>AddOn</sub>) angepasst werden. Mit dieser Einstellung können Sie das DP-Protokoll verzögern und so dafür sorgen, dass Zeit für die Bearbeitung weiterer Aufträge (z.B. FDL-Verbindungen) zur Verfügung steht.

Im Feld 'DP-Reaktionszeit' findet man immer den Wert der voraussichtlichen Pollzykluszeit ( $T_{poll}$ ) + DP-Verzögerungszeit ( $T_{AddOn}$ ), d.h. wird die Verzögerungszeit geändert, so wird auch die angegebene Reaktionszeit entsprechend neu berechnet und sofort angezeigt.

Beachten Sie, dass eine **geschätzte** DP-Reaktionszeit angezeigt wird. Die reale DP-Reaktionszeit kann im Rahmen der Diagnose im Diagnosepuffer angezeigt werden.

Tabelle 4-3 Parameter zum Dialogfeld DP-Zeitverhalten einstellen

Parameter	EIN/AUS	Erläuterung	Wertebereich[Default]
DP-Verzö- gerungszeit	E	Hier können Sie eine zusätzliche Wartezeit einstellen, die nach der Bearbeitung der Poll-Liste bis zur erneuten Pollistenbearbeitung vergehen soll.	je nach CP-Typ: im 1 ms Raster: 0100 ms
		Sind alle Aufträge der DP-Polliste abgearbeitet, wird erst nach dem Ablauf der DP-Verzögerungszeit die erneute Abarbeitung der DP-Polliste gestartet.	bzw im 100 us Raster: 0.0100.0 ms

#### **Hinweis**

Wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass in die Berechnung der 'DP-Reaktionszeit' im Falle des Mischbetriebs die Tokenumlaufzeit (TTR) sehr stark eingeht. Liegt die tatsächliche Umlaufzeit des Token weit unter der projektierten Zeit TTR, ist die tatsächliche Reaktionszeit sehr viel geringer.

# 4.7 DP-Kommunikation programmieren

#### DP-Datenbereiche aktualisieren

Durch programmierte FC-Bausteinaufrufe im Anwenderprogramm der CPU wird die Übertragung der DP-Datenbereiche zum PROFIBUS-CP angestoßen und die erfolgreiche Ausführung überwacht. Die Lage des DP-Datenbereiches wird in den Aufrufparametern der FC-Bausteine angegeben.

#### FC-Bausteine

Für die DP-Aktivierung über das Steuerungsprogramm stehen 4 Bausteine vom Typ FC zur Verfügung:

- DP-SEND
   Der Baustein übergibt die Daten eines angegebenen DP-Ausgabebereiches an den PROFIBUS-CP zur Ausgabe an die Dezentrale Peripherie.
- DP-RECV
   Der Baustein übernimmt die Prozessdaten der Dezentralen Peripherie sowie eine Statusinformation in einen angegebenen DP-Eingabebereich.
- DP-CTRL
   Der Baustein veranlasst Kontrollfunktionen für die Dezentrale Peripherie.
- DP-DIAG
   Der Baustein veranlasst die Abfrage von Diagnosedaten beim DP-Master und bei den DP-Slaves.

#### DP-Master initialisieren

Der DP-Masterbetrieb ist mit einem erstmaligen Bausteinaufruf zu initialisieren. Verwenden Sie hierzu alternativ den ersten Aufruf des FC DP-SEND oder des FC DP-RECV.

Beim Erstaufruf ergibt sich je nach verwendetem FC folgendes Verhalten:

DP-SEND

Wird zur Initialisierung der DP-SEND verwendet, wird der dabei übergebene Datenbereich nicht übernommen und der Ausgabewert "0" an die DP-Slaves gesendet.

Erst der folgende Aufruf von DP-SEND sendet die übergebenen Nutzdaten.

DP-RECV

Wird zur Initialisierung der DP-RECV verwendet, werden die empfangenen Daten nicht übernommen.

Erst der folgende Aufruf von DP-RECV liefert die empfangenen Nutzdaten.

Eine der Initialisierung folgende typische Ablaufsequenz ist nachfolgend erläutert.

#### CPU-Zyklus

Eine mögliche Abarbeitungssequenz für die DP-FC-Bausteine zusammen mit Organisations- und Programmbausteinen im CPU-Zyklus ist nachfolgend dargestellt.

Das Beispiel zeigt einen Fall, in dem jeweils zu Beginn des CPU-Zyklus Prozessdaten eingelesen und nach dem Ablauf der Anwenderprogramme die erzeugten Ausgabedaten an die Prozessperipherie ausgegeben werden.

Zur Überwachung der DP-Slaves ist ein eigenständiges Diagnoseprogramm vorgesehen.

Zusätzlich wird von einem der Anwenderprogramme mit einem Kontrollauftrag z.B. ein Synchronisationsauftrag für die Ausgabedaten abgesetzt. Dieser Synchronisationsauftrag könnte sich beispielsweise auf die Slavegruppe beziehen, deren Prozessgrößen von diesem Anwenderprogramm bearbeitet werden.




Bild 4-7 Typische Ablaufsequenz für DP-Funktionsbausteinaufrufe im CPU-Zyklus

#### **Beispiele**

Aufrufbeispiele und die detaillierte Erläuterung der Aufrufparameter für die FC-Bausteine finden Sie hier:

- im Programmierhandbuch /6/;
- in der Kurzanleitung NCM S7 "Erste Schritte" /5/.

# 4.8 DP-Betriebszustände des DP-Masters ändern

#### DP-Betriebszustände

Die nachfolgend genannten DP-Betriebszustände des DP-Masters sind im Kap. 4.3.2 näher erläutert:

- OFFLINE
- STOP \*)
- CLEAR
- RUN

\*) Hinweis: Bei aktuellen Baugruppen (bitte beachten Sie die Angaben im Gerätehandbuch) wird der Betriebszustand STOP auf den Betriebszustand OFFLINE abgebildet.

#### DP-Betriebszustände ändern

Betriebszustandswechsel des DP-Masters können folgendermaßen zustande kommen:

- über Systemereignisse oder Anwendereingriffe:
  - Schalterbetätigung am PROFIBUS-CP bzw. an der CPU oder über PG-Funktionen;
  - sonstige Störungen (z.B. Busstörungen).
- über einen im Anwenderprogramm erzeugten Kontrollauftrag DP-Start-Stop.

# 4.8.1 DP-Betriebszustandswechsel durch Systemereignisse oder Anwendereingriffe

#### PG-Funktion oder Schalterbetätigung

Nachfolgende Tabelle beschreibt die möglichen Betriebsartenwechsel, die durch Systemereignisse oder Anwendereingriffe zustande kommen.

Tabelle 4-4 Das Betriebsverhalten mit PG-Funktionen oder Schalterbetätigung an CP oder CPU beeinflussen

Ereignis	Ausgangs- betriebsart des DP-Ma- sters	Folgebe- triebsart des DP-Masters	Änderung im Verhalten des DP-Masters
CPU Run->Stop	RUN	CLEAR (Default- Zu- stand)	sendet DP-Zustand 'Clear'     sendet '0' an alle DP-Slaves mit Prozessausgabe
CPU Stop->Run	CLEAR (Default- Zu- stand)	RUN	- sendet Prozesswerte an alle DP-Slaves mit Prozessausgabe
CP Run->Stop	RUN	OFFLINE (Default- Zu- stand)	<ul> <li>stellt die zyklische Aktualisierung ein und gibt die DP-Slaves für andere DP-Master frei.</li> </ul>
CP Stop->Run	OFFLINE (Default- Zu- stand)	RUN	- Anlauf

#### Folgebetriebsart bestimmen

Als Folgebetriebsart wird jeweils der in der Tabelle angegebene Default–Zustand erreicht. Abhängig vom Systemzustand bzw. von mit DP–CTRL getroffenen Voreinstellungen können sich jeweils andere Betriebszustände ergeben (zur Priorität der Betriebszustände siehe Kap. 4.3.2).

#### Default-Zustand ändern

Mittels Kontrollauftrag DP-CTRL kann der Default-Zustand für CPU Run -> Stop bzw. für CP Run -> Stop / Stop -> Run anders eingestellt werden.

# 4.8.2 Kontrollauftrag im Anwenderprogramm

# Kontrollauftrag mit DP-CTRL

Mit dem FC-Baustein DP-CTRL (siehe /6/) steht Ihnen u.a. die Auftragsart DP-Start-Stop zur Verfügung. Sie beeinflussen damit direkt das Betriebsverhalten des DP-Systems, d.h. Sie können die Betriebszustände RUN, STOP, OFFLINE, CLEAR direkt anfordern.

Ob der Auftrag wie angegeben ausgeführt werden kann, hängt vom aktuellen Systemzustand ab.

# 4.9 Lesen von Ein-/Ausgangsdaten als DP-Master\_(Klasse 2)

# Ein DP-Master (Klasse 2) kann nur "lesen"

Der PROFIBUS-CP\_kann in der Eigenschaft als DP-Master (Klasse 2) Ein- und Ausgangsdaten von beliebigen, ihm nicht zugeordneten, DP-Slaves lesen.

Damit kann z.B. ein Prozesssignal von mehreren DP-Mastern erfasst werden, was entsprechend zu Einsparungen von Sensoren im Feld führen kann (shared input / shared output).

Typischerweise arbeiten Programmier-, Diagnose- oder Management-Geräte in der Eigenschaft als DP-Master (Klasse 2).

# Ein-/Ausgangsdaten lesen

Das Lesen von Ein-/Ausgangsdaten eines 'fremden' DP-Slave erfolgt mit dem FC-Baustein DP-DIAG. Die gelesenen Daten stehen dann direkt im Empfangsdatenbereich des FC-Bausteines zur Verfügung.

# 4.10 DP-Slaves aktivieren / deaktivieren

#### **Anwendung und Nutzen**

Um im laufenden Betrieb einer Anlage individuell DP-Slaves am PROFIBUS-DP aktivieren oder deaktivieren zu können, stehen entsprechende Auftragsarten im FC-Baustein DP-CTRL zur Verfügung.

Alle eventuell vorkommenden DP-Slaves können so bereits bei der Projektierung der Anlage berücksichtigt werden. DP-Slaves, die zwar projektiert, aber noch nicht vorhanden sind, können zunächst deaktiviert werden. Der Telegrammverkehr reduziert sich entsprechend.

Sollten zu einem späteren Zeitpunkt projektierte DP-Slaves ergänzt werden, müssen diese lediglich aktiviert werden.

Auch bei Anwendungen, bei denen sich mobile DP-Slaves am PROFIBUS-DP an- oder abdocken, ist diese Funktion sehr nützlich (z.B. bei Transportsystemen).




Bild 4-8 Beispiel für DP-Mastersystem mit aktivierten und deaktivierten DP-Slaves

#### Auftrag über FC DP-CTRL

Eine Aktivierung / Deaktivierung eines DP-Slave erfolgt mittels eines jeweils einmalig angestoßenen DP-CTRL-Auftrages (CTYPE 9 und 10; siehe hierzu /6/).



Tipp:

Beachten Sie zu diesem Thema auch die Beispiele und Erläuterungen auf der SIMATIC NET CD-ROM "Quick Start".

# 5 DP-Diagnose aus dem Anwenderprogramm bei SIMATIC S7-300

Die in diesem Kapitel beschriebene DP-Diagnose erfolgt aus dem Anwenderprogramm heraus. Sie ist primär vorgesehen, die Betriebssicherheit eines DP-Mastersystems zu erhöhen, indem die Zustände der DP-Slaves ermittelt werden.

Die DP-Diagnose ist ein leistungsfähiges Hilfsmittel für die Störungsbeseitigung bei der Inbetriebnahme und im Betrieb von DP-Stationen am PROFIBUS.

#### **Hinweis**

Die in diesem Kapitel beschriebene **Anwenderprogramm–Schnittstelle** für die DP–Diagnose steht nur für den SIMATIC S7 DP–Master mit PROFIBUS–CP zur Verfügung.

# 5.1 DP-Diagnosemöglichkeiten

#### Diagnoseziel

Primäre Anforderung ist es, die Betriebsbereitschaft der angeschlossenen DP-Slaves festzustellen und im Fehlerfall Auskünfte über Störungsursachen einzuholen.

## Diagnosemöglichkeiten

Für die DP-Diagnose stehen Funktionen zur Klärung folgender Sachverhalte zur Verfügung:

- Welche der angeschlossenen DP-Slavestationen meldet sich nicht am PROFIBUS?
- In welcher der angeschlossenen DP-Slavestationen liegen Diagnosedaten vor?
- Welche stationsspezifischen Probleme liegen vor?

Daneben gibt es weitere, vom Diagnoseweg und Diagnosewerkzeug abhängige Funktionen wie z.B. die Statusabfrage durch das Anwenderprogramm.

#### Diagnosewege und Diagnosewerkzeuge

Diagnosen können grundsätzlich über folgende Wege bzw. Werkzeuge vorgenommen werden:

- über das Anwenderprogramm in der CPU;
- über das Diagnosewerkzeug im PG (wird in Kapitel 8 behandelt);
- über Diagnoseanfragen von Mastern (Klasse 2).

#### **Anwendung**

Die Funktionen sind so konzipiert, dass sie sich sinnvoll ergänzen und eine gestufte Abfrage möglich ist. Die voneinander unabhängige Nutzung der Funktionen ist ebenfalls möglich.

# 5.2 Funktionsweise des Diagnoseaufrufes im Anwenderprogramm

#### Übersicht

Mit der Diagnose über das Anwenderprogramm ist eine kontinuierliche Überwachung der DP-Slaves und ihrer Module möglich.

#### Integration im Anwenderprogramm

Diagnosen werden im Anwenderprogramm durch Parametrierung und Aufruf des FC-Bausteines DP-DIAG angestoßen. Die eigentliche Diagnose erfolgt durch Auswertung der vom Funktionsbaustein in den Diagnoselisten übergebenen Diagnosewerte.

Der Aufruf von DP-DIAG und die Auswertung der Diagnoselisten können abhängig von Statusanzeigen im Statusbyte DPSTATUS des FC-Bausteines DP-RECV erfolgen.

#### Diagnoseablauf

Nachfolgende Darstellung zeigt den Entscheidungspfad für die vorhandenen Diagnosemöglichkeiten.




Bild 5-1 Entscheidungspfade für die bedingte Diagnose

# Integration im CPU-Zyklus

Eine mögliche Integration der Funktionsbausteine für Diagnosezwecke im CPU– Zyklus zusammen mit Organisations– und Funktionsbausteinen der Anwenderprogramme ist nachfolgend dargestellt:




Bild 5-2 Typische Ablaufsequenz für DP-Funktionsbausteinaufrufe im CPU-Zyklus mit Diagnosebearbeitung

## Aufbau Statusbyte (siehe auch /6/)

Das für die bedingte Diagnoseanfrage im FC-Baustein DP-RECV übergebene Statusbyte DPSTATUS hat folgende Struktur:

7	6	5	4	3	2	1	0
							0

Tabelle 5-1 Bedeutung der in DPSTATUS für Diagnose relevanten Bit (siehe /6/)

Bit	Bedeutung
2	Wert 0: keine neuen Diagnosedaten vorhanden
	Wert 1: DP:Diagnoseliste auswerten ist sinnvoll; mindestens 1 Station hat neue Diagnosedaten
1	Wert 0: alle DP-Slaves in der Datentransferphase
	Wert 1: DP-Stationsliste auswerten ist sinnvoll

#### 5.3 Die DP-Stationsliste

Die DP-Stationsliste gibt Auskunft über den Zustand und die Verfügbarkeit aller durch Projektierung dem DP-Master zugeordneten DP-Slaves.

Die Stationsliste wird im PROFIBUS-CP geführt und im Rahmen des CP-Pollzykluses ständig aktualisiert. Sie wird jeweils dann freigegeben, nachdem der DP-RECV ohne Fehler durchlaufen wurde. Nach dem Auslesen wird die Stationsliste wieder gesperrt.


#### 5.3.1 Aufbau der Stationsliste

# Zusammenhang DP-RECV/DP-DIAG

Die eingelesene Stationsliste passt immer zu den zuletzt mit DP-RECV gelesenen Eingangsdaten, **unabhängig** von der Anzahl der Pollzyklen, die zwischen dem Aufruf DP-RECV und dem Aufruf DP-DIAG durchlaufen wurden.

#### Format der Stationsliste

Die DP-Stationsliste hat eine Länge von 16 Bytes bzw. 128 Bits. Jedes Bit der DP-Stationsliste entspricht einer PROFIBUS-Adresse und damit einer möglichen DP-Slavestation.



<sup>\*)</sup> Das Bit für die Stationsadresse 127 ist nicht relevant, da am PROFIBUS die für DP-Slaves zulässigen Adressen im Bereich 0..126 liegen.

#### **Bedeutung der Statusbits**

Die Codierung der Statusbits hat folgende Bedeutung:

Tabelle 5-2 Codierung der DP-Stationsliste

Bitcodierung	Bedeutung
0	Folgende Bedeutungen sind möglich:
	Die projektierte Slavestation befindet sich in der zyklischen Datentransferphase.
	<ul> <li>Die Station wurde mit Ein-/Ausgangsdatenlänge "0" projektiert, d.h. die Station wird vom DP-Master nicht zyklisch bearbeitet.</li> </ul>
	Ein DP-Slave mit dieser Stationsadresse wurde nicht projektiert.
	Die projektierte Slavestation ist deaktiviert.
1	Die Station befindet sich <b>nicht</b> in der zyklischen Datentransferphase. Folgende Fälle können ursächlich sein:
	Die projektierte Slavestation existiert nicht am Bus bzw. meldet sich nicht am Bus.
	Die projektierte Slavestation ist fehlerhaft projektiert.
	<ul> <li>Die projektierte Slavestation ist f\u00fcr den Datentransfer mit dem DP-Master nicht be- reit (noch in der Anlaufphase).</li> </ul>

#### 5.3.2 DP-Stationsliste auslesen

#### Statusbyte auswerten

Das Statusbyte DPSTATUS zeigt mit der Sammelmeldung 'DP-Stationsliste auswerten ist sinnvoll' an, ob sich mindestens eine der projektierten DP-Slavestationen nicht in der Datentransferphase befindet. Um entsprechende Stationen zu identifizieren, ist die DP-Stationsliste anzufordern und auszuwerten.

#### Aufruf im Anwenderprogramm

Zum Auslesen der DP-Stationsliste ist der Funktionsbaustein DP-DIAG zu verwenden. Die erforderliche Parametrierung ist der FC-Beschreibung zu entnehmen; siehe /6/ .

Die DP-Stationsliste kann nach jedem erfolgreich abgeschlossenen DP-RECV-Aufruf einmalig ausgelesen werden, unabhängig vom Statusbyte.

#### Verhalten nach Initialisierung des DP-Masters

Wenn Sie zum Initialisieren des DP-Masters den FC DP-RECV verwenden, dann sollten Sie nicht unmittelbar danach die Stationsliste auslesen. Der DP-Master befindet sich für eine gewisse Zeitspanne noch in der Anlaufphase. Die Stationsliste passt während dieser Phase noch nicht zum tatsächlichen Anlagenbild.

# Ablage der Stationsliste

Die Stationsliste kann in einen Datenbaustein oder einem Merkerbereich in der CPU eingelesen werden. Die Adresse ist im FC-Bausteinaufruf DP-DIAG anzugeben.

# 5.4 DP-Einzeldiagnose

#### Zweck der Einzeldiagnose

Die DP-Einzeldiagnose gestattet die Ermittlung von slavespezifischen Diagnosedaten. Diese Diagnosedaten sind nach DP-Norm codiert – mit Ergänzungen im 3. Statusbyte (siehe Tabelle 5-6).

#### Veranlassung

In der Regel wird die DP-Einzeldiagnose in Abhängigkeit vom Ergebnis der Diagnoselistenauswertung angestoßen. Es ist jedoch generell möglich, den Auftrag zur Einzeldiagnose unabhängig von weiteren Abfragen abzusetzen.

#### 5.4.1 Die DP-Diagnoseliste

#### **Zweck**


Die DP-Diagnoseliste gibt Auskunft darüber, von welchen DP-Slaves geänderte Diagnosedaten vorliegen. Die Diagnosedaten selbst sind mit der Funktion Einzeldiagnose zu ermitteln.

Die Diagnoseliste wird im PROFIBUS-CP geführt und im Rahmen des DP-Pollzyklus ständig aktualisiert. Für die Aktualisierung sorgen u.a. hochpriore Meldungen der DP-Slaves, sobald in einem der Slaves geänderte Diagnoseinformationen vorliegen. Ebenso sind Einträge des DP-Masters möglich.

Nach einmaligem Auslesen der Diagnoseliste durch das Anwenderprogramm wird die Diagnoseliste gesperrt. Die Diagnoseliste wird erst dann erneut freigegeben, wenn **mindestens ein neuer** Eintrag vorliegt. Das Lesen einer Einzeldiagnose ist jederzeit möglich.

#### Format der Diagnoseliste

Die DP-Diagnoseliste hat eine Länge von 16 Bytes bzw. 128 Bits. Jedes Bit der DP-Diagnoseliste entspricht einer PROFIBUS-Adresse und damit einer möglichen DP-Slavestation.



<sup>\*)</sup> Das Bit für die Stationsadresse 127 ist nicht relevant, da am PROFIBUS die für DP-Slaves zulässigen Adressen im Bereich 0..126 liegen.

# Bedeutung der Diagnosebits

Tabelle 5-3 Codierung der DP-Diagnoseliste

Bitcodierung	Bedeutung
0	Folgende Bedeutungen sind alternativ möglich:
	<ul><li>Die projektierte DP-Slavestation hat keine neuen Diagnosedaten.</li><li>Die Stationsadresse ist nicht belegt.</li></ul>
1	Die projektierte DP-Slavestation hat neue Diagnosedaten. Diese können mit der Funktion Einzeldiagnose ermittelt werden.

#### Initialisierungsphase

In der Initialisierungsphase (Parametrierung, Konfigurierung) werden die auftretenden Diagnosemeldungen in der Diagnoseliste nicht berücksichtigt, d.h., die Diagnosebits sind mit 0 vorinitialisiert. Tritt in der Initialisierungsphase eines DP–Slaves ein Fehler auf, wird das Diagnosebit dieser Station auf 1 gesetzt.

#### 5.4.2 DP-Diagnoseliste auslesen

#### Statusbyte auswerten

Das Statusbyte zeigt mit der Sammelmeldung 'DP-Diagnoseliste auswerten ist sinnvoll' an, ob sich bei mindestens einer der projektierten DP-Slavestationen Diagnosedaten geändert haben. Um entsprechende Stationen zu identifizieren, ist die DP-Diagnoseliste anzufordern und auszuwerten.

#### Anwenderprogramm

Zum Auslesen der DP-Diagnoseliste ist der Funktionsbaustein DP-DIAG zu verwenden. Die erforderliche Parametrierung ist der FC-Beschreibung zu entnehmen; siehe /6/.

Die DP-Diagnoseliste kann nur ausgelesen werden, wenn für mindestens eine Station neue Diagnosedaten vorliegen.

#### Ablage der Diagnoseliste

Die DP-Diagnoseliste kann in einen Datenbaustein oder in einen Merkerbereich der CPU eingelesen werden. Die Adresse ist im FC-Bausteinaufruf DP-DIAG anzugeben.

Anmerkung: Das Einlesen in das Prozessabbild (PA) ist möglich aber nicht sinnvoll.

#### Verhalten

Beachten Sie folgendes Verhalten im Ablauf und an der Schnittstelle zu Ihrem Anwenderprogramm:

- Die Anzeige im DPSTATUS "DP-Diagnoseliste auswerten ist sinnvoll' wird durch das Lesen der Diagnoseliste zurückgesetzt.
- Die Stationsbezogenen Bits in der auf dem CP gespeicherten Diagnoseliste werden nach dem Auslesen der entsprechenden Einzeldiagnose zurückgesetzt.

#### **Achtung**

Wenn die Einzeldiagnose gelesen wird, bevor die Diagnoseliste ausgewertet wurde, werden weder die Anzeige im DPSTATUS noch die Anzeige in der Diagnoseliste zurückgesetzt!

# 5.4.3 DP-Einzeldiagnose auslesen

#### Anwenderprogramm

Zum Auslesen der DP-Einzeldiagnose ist der Funktionsbaustein DP-DIAG zu verwenden. Die erforderliche Parametrierung ist der Funktionsbausteinbeschreibung zu entnehmen. DP-DIAG wird in /6/ beschrieben.

#### Ablage der Diagnosedaten

Die DP-Diagnosedaten können in einen Datenbaustein oder in einen Merkerbereich in der CPU eingelesen werden. Die Adresse ist im FC-Bausteinaufruf DP-DIAG anzugeben.

Aufbau der Diagnosedaten

Nachfolgend wird eine Strukturübersicht gegeben. Eine detailliertere Darstellung der darin enthaltenen Diagnoseinformationen mit der 'erweiterten DP-Slavediagnose' ist der folgenden Tabelle 5-4 zu entnehmen.




Bild 5-3 Prinzipieller Aufbau der Einzeldiagnosedaten

#### **Achtung**

Die Gesamtlänge des Datensatzes ist gegenüber der DP-Norm um 4 Byte eingeschränkt. Anstelle der maximal möglichen 244 Byte stehen dem Anwenderprogramm mit dem PROFIBUS-CP bei SIMATIC S7-300 nur 240 Byte zur Verfügung.

#### Aufbau der Stationsstatusbytes

Nachfolgend wird die Codierung der Stationsstatusbytes erläutert.

Tabelle 5-4 Aufbau der Stationsstatusbytes – Stationsstatusbyte 1

Bit-Nr.	Bedeutung	Erklärung
7	MasterLock	Der DP-Slave ist von einem anderen DP-Master parametriert worden; d.h., der DP-Slave ist für den 'eigenen' DP-Master nur lesend erreichbar.  Dieses Bit wird vom CP (DP-Master) gesetzt, wenn die Masteradresse ungleich FF <sub>H</sub> und ungleich der CP-Busadresse ist.
6	ParameterFault	Das zuletzt empfangene Parametriertelegramm war fehlerhaft bzw. nicht zulässig.
		Abhilfe: Die Parametrierung bzgl. nicht erlaubter Parameter überprüfen.

Tabelle 5-4 Aufbau der Stationsstatusbytes – Stationsstatusbyte 1

Bit-Nr.	Bedeutung	Erklärung
5	InvalidSlaveResponse	Dieses Bit wird vom CP (DP-Master) gesetzt, wenn vom DP- Slave keine plausible Response empfangen wurde.
		(Unterschiedliche Ursachen sind möglich).
4	ServiceNotSupported	Die angeforderten Funktionen (z.B. SYNC-Modus / FREEZE-Modus) werden vom DP-Slave nicht unterstützt.
		Abhilfe: Z.B. die Parametrierung SYNC/FREEZE-Kontrolle ausschalten oder keinen SYNC/FREEZE-Auftrag absetzen.
3	ExtDiagMessage ExtStatusMessage	Bit =1 (Ext_Diag) bedeutet: Wichtige Slavespezifische Diagnosedaten sind vorhanden> Modulzustände / gerätebezogene Diagnose auswerten.
	LAtotatusWessage	Bit = 0 (Ext_Status_Message) bedeutet: Es liegt eine Information oder Meldung vor> Zusatzinformation (Modulzustände / gerätebezogene Diagnose) auswerten.
2	SlaveConfigCheckFault	Vom DP-Master erhaltene Konfigurationsdaten werden vom DP-Slave abgelehnt.
		Ursache / Abhilfe: Z.B. fehlerhafte Modulprojektierung -> Diagnosepuffer in NCM S7 für PROFIBUS prüfen.
1	StationNotReady	Der DP-Slave ist noch nicht für die Parametrierung und den Datenaustausch bereit.
		Abhilfe: vorübergehender Zustand; vom DP-Master aus nicht beeinflussbar.
0	StationNonExistent	Der DP-Slave meldet sich nicht am Bus. Dieses Bit wird vom CP (DP-Master 1) gesetzt.

Tabelle 5-5 Aufbau der Stationsstatusbytes – Stationsstatusbyte 2

Bit-Nr.	Bedeutung	Erklärung
7	Deactivated	Der eigene DP-Master 1 pollt diesen DP-Slave nicht. Ein zyklisches Lesen ist möglich.
6	Reserved	-
5	SyncMode	Der DP-Slave befindet sich im SYNC-Modus.
4	FreezeMode	Der DP-Slave befindet sich im FREEZE-Modus.
3	WatchdogOn	Die Ansprechüberwachung ist beim DP-Slave aktiviert.
2	StatusFromSlave	Bit = 1: Die Diagnose kommt vom DP-Slave. Bit = 0: Die Diagnose kommt vom DP-Master 1

5

Tabelle 5-5 Aufbau der Stationsstatusbytes – Stationsstatusbyte 2

Bit-Nr.	Bedeutung	Erklärung
1	StaticDiag	Statische Diagnose Der DP-Slave kann momentan keinen Datentransfer durchführen. Ist dieses Bit gesetzt, hat der DP-Master solange Diagnosedaten vom DP-Slave abgeholt, bis dieses Bit vom DP-Slave wieder zurückgesetzt wird.
0	ParameterRequest	Dieses Bit wird vom DP-Slave gesetzt, wenn er neu parametriert und konfiguriert werden muss.

Tabelle 5-6 Aufbau der Stationsstatusbytes – Stationsstatusbyte 3

Bit-Nr.	Bedeutung	Erklärung
7	ExtDataOverflow	Ist dieses Bit gesetzt, so liegen mehr Diagnoseinformationen vor, als in den erweiterten Diagnosedaten angegeben sind. Diese Daten können jedoch nicht eingesehen werden.
		Dieses Bit wird vom DP-Slave oder CP (DP-Master 1) gesetzt.
6 – 5	DP_Station_State	Betriebszustand des DP-Masters  00 RUN  01 CLEAR  10 STOP  11 OFFLINE  Dieses Bit wird vom CP (DP-Master 1) gesetzt.
4	Polling_By_Master	DP-Slave wird vom eigenen DP-Master gepollt bzw. zyklisch abgefragt. Dieses Bit wird vom CP (DP-Master 1) gesetzt.
3	More_Ext_Dia_Data_Exist	Während der Datentransferphase wurden vom DP-Slave mehr Diagnosedaten geschickt, als der DP-Master Klasse 1 (=Parametrierungsmaster) auswerten kann. Ein solches Diagnosetelegramm wird vom DP-Master Klasse 1 dann ignoriert, kann aber von der CPU als DP-Master Klasse 2 gelesen werden.
		Die maximal auswertbare Diagnosedatenlänge im DP-Master Klasse 1 beträgt 244 Bytes.
		Dieses Bit wird vom CP (DP-Master 1) gesetzt.
2	Master_Not_In_Ring	Der DP-Master ist nicht am Bus.
		Dieses Bit wird vom CP (DP-Master 1) gesetzt.
1	MasterConfigCheckFault	Der DP-Master lehnt die projektierte Slave-Modulliste als fehlerhaft ab.
		Ursache / Abhilfe: Z.B. fehlerhafte Modulprojektierung (Anzahl, Reihenfolge) -> Diagnosepuffer in NCM S7 prüfen.
		Dieses Bit wird vom CP (DP-Master 1) gesetzt.
0	Actual_Diagnose	Die Diagnosedaten sind aktuell (1) oder ältere gespeicherte Diagnosedaten (0) (Ältere, gespeicherte Diagnosedaten werden nach dem Prinzip 'Last in first out' ausgelesen -> siehe /6/). Dieses Bit wird vom CP (DP-Master 1) gesetzt.

# 6 DP-Slavebetrieb projektieren und programmieren bei SIMATIC S7-300

SIMATIC S7 mit PROFIBUS-CP im DP-Slavebetrieb ist für solche Anwendungen geeignet, bei denen eine intelligente Vorverarbeitung von Prozesssignalen vor Ort benötigt wird.

In diesem Kapitel erfahren Sie

- Welche Datenbereiche in der CPU als DP-Datenbereiche vom CPU-Anwenderprogramm angesprochen werden.
- Welche Maßnahmen zum Anstoß und zur Überwachung der Kommunikation zu treffen sind.
- Was im Anwenderprogramm zu programmieren ist und welche Festlegungen per Projektierung mit STEP 7 getroffen werden.

Bitte informieren Sie sich in der dem CP beiliegenden Dokumentation /2/ darüber, ob Ihr PROFIBUS-CP die Betriebsart DP-Slave unterstützt.



Folgende Quellen geben weitere Informationen:

- Zu weiteren, den DP-Slavebetrieb berührenden Themen des PROFIBUS-CPs wie
  - den PROFIBUS-CP in PROFIBUS integrieren
  - die Programmierung der FC-Bausteine für DP
  - die DP-Diagnose
  - die Anwendung der Projektiersoftware NCM S7 für PROFIBUS
  - die Projektierung des PROFIBUS-CP als DP-Master bei S7-300


informieren die anderen Kapitel in diesem Handbuch.

 Zur Projektierung und Programmierung von DP-Mastern (z.B. SIMATIC S5 mit CP 5430/5431, PC mit CP 5613/5614 oder IM 308-B/C) lesen Sie bitte im entsprechenden Gerätehandbuch nach.

# 6.1 So gehen Sie vor

#### Wegweiser

Insgesamt sind folgende Bearbeitungsschritte erforderlich, um ein DP-Mastersystem mit SIMATIC S7 als DP-Slave zu betreiben:



#### Projektieren

Der PROFIBUS-CP ist als PROFIBUS-Teilnehmer

- · mit einer PROFIBUS-Adresse zu versehen
- · mit Busparametern zu versorgen.

Diese Informationen werden projektiert und in den PROFIBUS-CP geladen. Zur Projektierung der Busparameter siehe Kap. 3.

#### **Programmieren**

Die Programmierung legt den Ablauf des Anwenderprogrammes und den Zugriff auf die E/A-Daten fest. Programmiert wird in der CPU:

- 1. Das Schreiben oder Lesen von Prozessdaten im DP-Datenpuffer.
- 2. Die DP-Kommunikation im CPU-Ablauf. Hierzu verwenden Sie die FC-Bausteine (DP-SEND bzw. DP-RECV).

Wie Sie die für den DP-Slavebetrieb vorhandenen Funktionsbausteine (FC-Bausteine) in Ihrem Anwenderprogramm einsetzen, ist in den folgenden Abschnitten dieses Kapitels erläutert. Die genaue Syntax der FC-Bausteine und die Bedeutung der Bausteinparameter finden Sie /6/.

#### **Hinweis**

Sofern Sie mit der Arbeitsweise des PROFIBUS CP / DP-Slave vertraut sind, können Sie direkt mit den Anweisungen in Kap. 6.3 fortfahren.

# 6.2 Arbeitsweise von SIMATIC S7 im DP-Slavebetrieb mit PROFIBUS-CP

#### Eigenschaften

Folgende Eigenschaften kennzeichnen das Übertragungsverhalten des PROFIBUS-CP im DP-Slavebetrieb.

- Die PROFIBUS-DP-Schnittstelle des PROFIBUS-CP verhält sich nach PROFIBUS DP, EN 50170 Vol 2.
- Der DP-Slavebetrieb ermöglicht die Übergabe von im Anwenderprogramm des DP-Slave vorverarbeiteten Prozessdaten an den DP-Master und die Übernahme von Daten vom DP-Master, die im Anwenderprogramm des DP-Slave weiterverarbeitet und an den Prozess ausgegeben werden können.
- Der als DP-Slave parametrierte PROFIBUS-CP kann nicht gleichzeitig als DP-Master aktiviert werden.

# Aufgaben des PROFIBUS-CP

Der PROFIBUS-CP übernimmt für die Abwicklung des DP-Datenaustausches mit dem DP-Master folgende Aufgaben (vgl. auch Bild 6-1):

- 1. Empfangen von Telegrammen des DP-Masters,
  - die der Parametrierung und Konfigurierung dienen;
  - die Prozessausgangsdaten enthalten und weiterleiten der Daten an die CPU;
  - die die PROFIBUS-Adresse und die Betriebsart (DP-Master, DP-Slave aktiv, DP-Slave passiv, kein DP-Betrieb, s.a. Kap. 4.6) einstellen;
- 2. Übernehmen von Eingangsdaten aus dem DP-Datenbereich der CPU und Bereitstellen der Daten für den DP-Master.
- 3. Bereitstellen von Diagnosedaten, die vom DP-Master abgeholt und ausgewertet werden können.
- Bereitstellen von Ein- und Ausgangsdaten zum Lesen von Mastern Klasse 2 aus (Unterstützung der Master Klasse 2-Dienste "Lesen der Eingangsdaten RD\_Inp" und "Lesen der Ausgangsdaten RD\_Outp").

# S7-300 als DP-Slave ansprechen

Eine mit einem PROFIBUS-CP als DP-Slave betriebene SIMATIC S7-300 Station kann vom DP-Master wie ein kompakt oder modular aufgebautes Gerät angesprochen werden. Für die Projektierung im DP-Master stehen entsprechende Gerätestammdaten (GSD) zur Verfügung.

#### Konsistenzbereich

Der Konsistenzbereich erstreckt sich immer über den jeweils gesamten Bereich der Ein- und Ausgabedaten des DP-Slave. Dies gilt unabhängig davon, ob der DP-Master den DP-Slave als kompaktes oder modulares Gerät anspricht.

#### **Hinweis**

Beachten Sie hierzu bitte gegebenenfalls abweichende Angaben in der Dokumentation /2/ des von Ihnen verwendeten CP-Typs!

#### Aktiver oder passiver Busteilnehmer im DP-Slavebetrieb

Die mit dem PROFIBUS-CP betriebene S7-Station wird im Normalfall in der Betriebsart DP-Slave aktiv am PROFIBUS betrieben. Dadurch ist es möglich, neben der Slave-Funktion auch andere Kommunikationsdienste wie z.B. FDL-Verbindungen, S7-Kommunikation oder PG-Funktionen zu nutzen.

Es ist auch möglich, den DP-Slave ausschließlich als passiven Busteilnehmer zu projektieren. Dies ist bei Systemkonfigurationen erforderlich, in denen ausschließlich der DP-Master aktiver Busteilnehmer sein kann oder wenn die Anzahl der aktiven Busteilnehmer begrenzt werden muss. Beachten Sie hierbei, dass PG-Funktionen und andere Kommunikationsdienste über einen als passiv konfigurierten CP nicht möglich sind!

#### **PROFIBUS-Adresse und Busparameter**

Übertragungsgeschwindigkeit (Baudrate) und PROFIBUS-Adresse müssen identisch zur Einstellung im DP-Master gewählt werden.

Die Übertragungsgeschwindigkeit (Baudrate), die PROFIBUS-Adresse und die Betriebsart (DP-Master, DP-Slave aktiv, DP-Slave passiv, kein DP-Betrieb, s.a. Kap. 4.6) werden per Projektierung mit STEP 7 festgelegt (siehe Kap. 3).

Der PROFIBUS-CP übernimmt diese Einstellungen nach dem Laden der konfigurierten Daten.

Eine Einstellung über Parametriertelegramme ist nicht möglich.

Die PROFIBUS-Adresse und die Betriebsart (DP-Master, DP-Slave aktiv, DP-Slave passiv, kein DP-Betrieb, s.a. Kap. 4.6) können wie folgt eingestellt werden:

per Projektierung;

Der CP übernimmt diese Einstellung nach dem Laden der konfigurierten Daten. Diese Variante wird für die Einstellung der Betriebsart in diesem Kapitel beschrieben. Sie stellt den Standardfall für die feste Einstellung dar.

über einen Auftrag im Anwenderprogramm;

Ein Beispiel hierzu finden Sie in Kap. 3.4.1

#### 6.2.1 Prinzip des Datenaustausches

#### Zyklischer Datenaustausch DP-Master - DP-Slave

Der Datenaustausch zwischen DP-Master und DP-Slave erfolgt zyklisch (DP-Pollzyklus) über Sende- und Empfangspuffer im PROFIBUS-CP (DP-Datenpuffer). Veranlasst wird der Datenaustausch durch den DP-Master, der Ausgangsdaten sendet und Eingangsdaten abholt.

#### Datenaustausch CPU - PROFIBUS-CP

Der Datenaustausch zwischen CPU und PROFIBUS-CP erfolgt abhängig vom Anstoß der FC-Bausteinaufrufe DP-RECV und DP-SEND im Rahmen des CPU-Zyklus.




Bild 6-1 Zusammenspiel von CPU und PROFIBUS-CP im DP-Slavebetrieb

#### FC-Bausteine

Für den Datenaustausch über das STEP7-Anwenderprogramm stehen 2 Bausteine vom Typ FC (Funktionen) zur Verfügung:

- DP-RECV
   Der Baustein übernimmt die vom DP-Master übertragenen DP-Daten aus dem Empfangspuffer des PROFIBUS-CPs in einen angegebenen DP-Datenbereich der CPU.
- DP-SEND
   Der Baustein übergibt die Daten eines angegebenen DP-Datenbereiches der CPU in den Sendepuffer des PROFIBUS-CPs zur Übertragung an den DP-Master.

#### CPU-Zyklus und DP-Polizyklus

Der CPU-Zyklus und der DP-Zyklus sind voneinander unabhängig. Die CPU-CP-Schnittstelle, die vom Anwenderprogramm über DP-SEND und DP-RECV FC-Bausteine angesprochen wird, ist so ausgelegt, dass bei korrekter Hantierung in jedem Fall eine vollständige Datenübergabe gewährleistet wird.

Korrekte Hantierung heißt, dass die Datenübergabe bei DP-SEND und die Datenübernahme bei DP-RECV eine Auswertung der Bausteinanzeigen im Anwenderprogramm erfordert.

Eine detaillierte Beschreibung des Datenaustausches mit Ablaufdiagrammen finden Sie bei der FC-Bausteinbeschreibung in /6/.

#### Konsistenzbereich

Es wird immer der gesamte DP-Eingangs- bzw. Ausgangsdatenbereich des DP-Slave geschlossen und damit konsistent übertragen. Dies ist unabhängig davon, ob der DP-Master den jeweiligen DP-Datenbereich als Gesamtbereich oder aufgeteilt in Modulen anspricht.

#### **Hinweis**

Beachten Sie hierzu bitte gegebenenfalls abweichende Angaben in der Dokumentation /2/ des von Ihnen verwendeten CP-Typs!

#### 6.2.2 DP-Datenbereich in der CPU

#### DP-Datenbereiche in der CPU

In der CPU können unterschiedliche Datenbereiche für die Kommunikation mit dem DP-Master genutzt werden. Welchen Datenbereich Sie verwenden, hängt vom CPU-Typ und von der Aufgabenstellung ab. Zur Verfügung stehen:

#### Prozessabbild

Diese Zuordnung setzt voraus, dass im Prozessabbild der CPU jeweils ein zusammenhängender Eingabe- bzw. Ausgabebereich für DP reserviert werden kann. Dies kann durch die Größe des Prozessabbildes und die Anzahl der zentral genutzten Signalbaugruppen eingeschränkt sein.

#### Merkerbereich

Diese Zuordnung ist ebenso wie das Prozessabbild geeignet für die globale Ablage von DP-Signalen. Der Merkerbereich kann z.B. verwendet werden, wenn der noch verfügbare (nicht durch zentrale Signalbaugruppen belegte) Platz im Prozessabbild nicht ausreicht.

Datenbaustein (DB)
 Für die Ablage von DP-Signalen können auch Datenbausteine zugeordnet werden. Diese Ablageform ist vorzugsweise dann verwendbar, wenn der DP-Datenbereich durch einen Programmbaustein bearbeitet wird.

#### **Hinweis**

Der DP-Datenbereich für Eingangsdaten und Ausgangsdaten wird jeweils als **Gesamtbereich** in einen bzw. aus einem der genannten Datenbereiche in der CPU übertragen.

Die nachfolgende Darstellung zeigt die Abbildung des DP-Datenpuffers im PROFIBUS-CP auf die alternativen Datenbereiche in der CPU.

#### Alternative DP-Datenbereiche in der CPU

DP-Puffer im PROFIBUS-CP

max. 240 Byte für die Eingabe max. 240 Byte für die Ausgabe




Bild 6-2 Zuordnung des DP-Prozessabbildes zu den CPU-Datenbereichen

#### 6.2.3 Initialisierung und Datentransfer über PROFIBUS

## Initialisierung

Die Initialisierung des DP-Slavebetriebes umfasst die:

- Parametrierung
   Die Parametrierung legt das Verhalten des DP-Slave fest.
- Konfigurierung
   Die Konfigurierung legt den Aufbau des DP-Slave fest.

#### **Parametrierung**

Der DP-Slave wird durch die Projektierung der Busparameter und durch das Parametriertelegramm vom DP-Master parametriert.

#### Konfigurierung

Der PROFIBUS-CP benötigt als DP-Slave für die Konfigurierung die Angaben:

- · Länge der Eingangsdaten
- Länge der Ausgangsdaten

Die Konfigurierung des DP-Slave wird mittels der FC-Bausteinaufrufe an der Anwenderprogrammschnittstelle in der CPU festgelegt. Der DP-Slave prüft, ob die im Konfigurierungstelegramm des DP-Masters enthaltene Gesamtlänge identisch zu den Längenangaben an den FC-Bausteinen ist. Bei Abweichung der Längenangaben für die Ein-/Ausgangsdaten kommt **kein** Wechsel in die Datentransferphase zustande.

#### Achtung

Beachten Sie, dass die erfolgreiche Parametrierung und Konfigurierung durch den DP-Master erst **nach** der lokalen Initialisierung durch die FC-Bausteinaufrufe DP-RECV für die Ausgangsdaten und DP-SEND für die Eingangsdaten möglich ist.

#### Ursachen für eine Neuinitialisierung

Der PROFIBUS-CP verlangt z.B. unter folgenden Umständen vom DP-Master eine erneute Parametrierung/Konfigurierung:

- Die in den FC-Bausteinen übergebenen Längenangaben des DP-Datenbereiches stimmen nicht mit den im PROFIBUS-CP hinterlegten Angaben überein. Eine Längenänderung an den FC-Bausteinaufrufen im Anwenderprogramm entspricht einer Konfigurierungsänderung. Befindet sich der PROFIBUS-CP in der Datentransferphase, so geht er in die Parametrierphase über. Erst wenn der DP-Master ein erneutes, übereinstimmendes Parametrier-/Konfiguriertelegramm sendet, wird die Datentransferphase wieder aufgenommen.
- Während der Datentransferphase wird ein falsches Parametriertelegramm gesendet.
- Die CPU oder der PROFIBUS-CP gehen in STOP-Zustand.
- Die Ansprechüberwachungszeit (Watchdog) wurde überschritten (siehe unten).

#### **Hinweis**

Beachten Sie bitte die Einträge im Diagnosepuffer des DP-Slave.

#### Ansprechüberwachungszeit (Watchdog)

Mit dem Ablauf der Ansprechüberwachungszeit geht der DP-Slave von einer unterbrochenen Kommunikation zum DP-Master aus. Geht innerhalb der Ansprechüberwachungszeit kein Telegramm vom DP-Master ein, reagiert der PROFIBUS-CP mit einem Rücksetzen und Neuanlauf.

#### Diagnosedaten

Der PROFIBUS CP stellt als DP-Slave dem DP-Master auf Anforderung die Normdiagnose (6 Byte) bereit.

#### 6.2.4 Global Control Aufträge

## **Bedeutung**

Durch ein Global Control Telegramm kann der DP-Master globale Anweisungen an den DP-Slave senden.

Definiert sind:

#### • CLEAR

Steueranweisung, um die Datenausgabe in einen sicheren, definierten Zustand zu bringen.

#### • SYNC 1)

Steueranweisung zur Synchronisation der Datenausgabe.

#### • FREEZE<sup>1)</sup>

Steueranweisung zum Einfrieren der Dateneingabe.

#### **CLEAR**

Der DP-Master kann die Ausgänge im DP-Slave mit dem Global Control Auftrag CLEAR zurücksetzen.

Der Ablauf im DP-Slave ist hierbei folgender:

Die CLEAR-Anweisung führt dazu, dass der DP-Master dauernd die Ausgänge im DP-Datenpufferbereich mit '0' belegt. Dateneingänge werden weiterhin gelesen. Mit dem nächsten Durchlauf des FC-Bausteines DP-RECV im DP-Slave werden die zurückgesetzten DP-Ausgangsbyte in den DP-Datenbereich der CPU übernommen. Das Anwenderprogramm erhält eine Anzeige im Statusbyte des FC-Bausteines.

#### Synchronisation SYNC / FREEZE 1)

Ob der verwendete PROFIBUS-CP die Global Control-Telegramme SYNC und FREEZE unterstützt, entnehmen Sie bitte der CP-Dokumentation /2/.

<sup>1)</sup> generell gelten die Angaben in der Dokumentation zum PROFIBUS-CP /2/.


# 6.3 DP-Slavebetrieb projektieren und in Betrieb nehmen

#### Vorgehensweise

Tragen Sie den PROFIBUS-CP des DP-Slave in der Hardware-Konfiguration so ein und ordnen Sie den CP dem Subnetz zu, wie in Kap. 3 beschrieben.

Die weitere Vorgehensweise hängt vom Gerätetyp und von der Projektierung des DP-Masters ab:

- DP-Master ist eine SIMATIC S7-Station, die im selben Projekt wie der DP-Slave projektiert wird;
- DP-Master ist beliebiger anderer Gerätetyp;



# 6.3.1 Dem DP-Mastersystem den "intelligenten" DP-Slave zuordnen

#### Voraussetzung

Das hier beschriebene Vorgehen, einem DP-Mastersystem S7-Stationen mit PROFIBUS-CPs als intelligente DP-Slaves zuzuordnen, setzt voraus:

- Der DP-Master ist eine SIMATIC S7-Station, die im selben Projekt wie der DP-Slave projektiert wird.
- Der PROFIBUS CP des DP-Slave ist in der Hardware-Konfiguration eingetragen und vernetzt. Dadurch wird bei der anschließenden Konfiguration des DP-Mastersystems der PROFIBUS-CP automatisch auf die Betriebsart DP-Slave konfiguriert.

# DP-Slave in der Konfigurationstabelle eintragen


Konfigurieren Sie ein DP-Mastersystem wie folgt:

 Öffnen Sie die Hardware-Konfiguration der S7-Station, die DP-Master sein soll.

**Ergebnis:** Sie sehen neben der DP-Master Baugruppe das Anschlusssymbol für das DP-Mastersystem.

2. Öffnen Sie den Hardware-Katalog und wählen Sie für den DP-Slave mit PROFIBUS CP den Eintrag PROFIBUS-DP/bereits projektierte Stationen" und ziehen Sie den Eintrag "6GK..." auf das Anschlusssymbol.

**Ergebnis:** Sofern im Projekt Stationen projektiert sind, die als intelligente DP-Slaves in Frage kommen, wird ein Dialogfeld "Eigenschaften DP-Slave" vorgelegt.




3. Wählen Sie den in Frage kommenden DP-Slave aus und bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der Schaltfläche "Koppeln".

#### **Ergebnis:**

Der PROFIBUS CP des DP-Slave wird durch diese Auswahl automatisch auf die Betriebsart "DP Slave" projektiert.

- 4. Wählen Sie im nächsten Schritt\_aus dem Hardware-Katalog ein oder mehrere Universalmodule aus und plazieren diese in der Konfigurationstabelle. Damit konfigurieren Sie die Datenbereiche der DP-Slaves.
- Sie müssen nun das bzw. die Module bzgl. der Datentypen (Ein-/Ausgänge), Datenlänge und Adresszuordnung spezifizieren. Sie können hierzu Werte direkt in die Tabelle eingeben oder das Modul anwählen und die Objekteigenschaften öffnen.

Das folgende Bild zeigt die "Konfigurationstabelle Mastersystem" (Detailansicht) mit einer SIMATIC S7 mit PROFIBUS-CP als DP-Slave; das Standardmodul wurde mit 2 Universalmodulen projektiert. DP-Master ist eine SIMATIC S7-300 Station.



#### 6.3.2 Die CP-Betriebsart DP-Slave prüfen oder einstellen

#### Betriebsart DP-Slave im Eigenschaftendialog

Der PROFIBUS-CP arbeitet dann als DP-Slave, wenn im Eigenschaftendialog des CP im Register "Betriebsart" die Betriebsart entsprechend eingestellt ist.

#### Automatisches Erkennen der CP-Betriebsart

Die für den PROFIBUS CP einzustellende Betriebsart DP-Slave wird automatisch aus der Hardware-Konfiguration des DP-Mastersystems erkannt, sofern sich der PROFIBUS-CP im selben Projekt und im selben Subnetz wie der DP-Master befindet.

Dieser Fall wurde im vorhergehenden Abschnitt 6.3.1 erläutert. Sie sehen dann im aufgeblendeten Eigenschaftendialog, dass die Betriebsart DP-Slave bereits angewählt ist.

#### **Hinweis**

PG–Funktionen und Testfunktionen über MPI sind unabhängig von der gewählten Betriebsart immer möglich.

PG-Funktionen und Testfunktionen über PROFIBUS sind unabhängig von der gewählten Betriebsart – mit Ausnahme: DP-Slave **passiv** – ebenfalls immer möglich.

#### Vorgehensweise

Gehen Sie wie folgt vor, um die Einstellung zu prüfen oder zu verändern:

- 1. Markieren Sie den PROFIBUS-CP in der Konfigurationstabelle.
- Wählen Sie Bearbeiten Objekteigenschaften. Das folgende Dialogfeld wird vorgelegt:




Bild 6-3 Beispiel Eigenschaftendialog für PROFIBUS-CP mit DP-Slavefunktion

- 3. Sofern die Betriebsart nicht aufgrund einer automatischen Erkennung bereits auf DP-Slave eingestellt ist, klicken Sie jetzt auf das Feld DP-Slave.
- Wählen Sie ggf. die Option "Die Baugruppe ist passiver Teilnehmer an PROFI-BUS"
  - DP-Slave aktiv (DEFAULT)

Der PROFIBUS-CP ist aktiver Busteilnehmer; d.h. er kann für weitere Kommunikationsdienste wie z.B. FDL-Verbindungen, PG-Funktionen oder S7-Funktionen(passiv) genutzt werden.

- DP-Slave passiv

Der PROFIBUS-CP arbeitet ausschließlich als DP-Slave. PG-Funktionen und andere Protokolle über PROFIBUS sind nicht möglich.

über einen Auftrag im Anwenderprogramm der eigenen CPU;

Durch den Auftrag im Anwenderprogramm kann die PROFIBUS-Adresse dynamisch den Gegebenheiten in der Anlage angepasst werden.

Beispielsweise könnte dies für Redundanzschaltungen genutzt werden; eine Station übernimmt die Aufgaben einer anderen, ausgefallenen Station. Die PROFIBUS-Adresse der redundanten Station wird entsprechend auf die der bisher aktiven Station umgeschaltet.

Ein Beispiel hierzu finden Sie in Kap. 3.4.1

## 6.3.3 Hinweise für die Projektierung im DP-Master

#### Kenndaten des DP-Slave

Aus Sicht des DP-Masters sind die in folgenden Quellen enthaltenen Kenndaten des PROFIBUS-CP als DP-Slave zu beachten.

GSD (normkonforme Gerätestammdaten)
 Für die Konfigurierung und Parametrierung stehen die Gerätestammdaten (GSD) in der GSD-Datei zur Verfügung.

Diese enthalten als Kenndaten

- Herstellerkennung;
- Konfiguration des DP-Datenbereiches;
- Min Slave Intervall;
- SYNC / FREEZE;
- Benutzerspezifische Daten;

## Lieferung der GSD und Typdatei

Die GSD wird mit STEP 7 mitgeliefert oder ist im Internet abrufbar unter folgender Beitrags-ID:

http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/113652

## 6.4 DP-Slavebetrieb programmieren

#### Prinzip der Auftrags- und Datenübergabe

In Ihrem Anwenderprogramm in der DP-Slave CPU sprechen Sie den DP-Datenbereich mit gewöhnlichen STEP 7-Anweisungen an.

Ebenfalls im Anwenderprogramm wird die Übertragung der DP-Datenbereiche angestoßen und die erfolgreiche Ausführung überwacht. Die Lage des DP-Datenbereiches teilen Sie dem angeschlossenen PROFIBUS-CP durch Adressparameter beim Aufruf der FC-Bausteine mit.

#### DP-Slavebetrieb programmieren

Verwenden Sie an der Schnittstelle im Anwenderprogramm die beiden FC-Bausteine:

- DP-RECV zum Empfangen der DP-Daten vom DP-Master
- DP-SEND zum Senden der DP-Daten zum DP-Master.

#### Aufgabe des FC-Bausteines

Durch den Aufruf des FC-Bausteines wird folgendes bewirkt:

- Beim erstmaligen Aufruf wird die Slave-Konfigurierung aktiviert.
- Der DP-Datenbereich wird dem PROFIBUS-CP übergeben (DP-SEND) bzw. wird vom PROFIBUS-CP (DP\_RECV) übernommen.
- Die Ausführung des Auftrages wird im Status positiv oder negativ bestätigt.

#### **Achtung**

Die Datenbereichsangaben (Parameter SEND bei DP-SEND und Parameter RECV bei DP-RECV) müssen mit den Längenangaben übereinstimmen, die im DP-Master projektiert und als Konfiguriertelegramm übertragen werden.

#### Anzeigen auswerten

Werten Sie folgende Anzeigen der FC-Bausteine aus:

- bei DP-SEND: die Parameter DONE, ERROR und STATUS
- bei DP-RECV: die Parameter NDR, ERROR, STATUS und DPSTATUS

Folgen Sie der Bausteinbeschreibung und dem Aufrufbeispiel in /6/.

#### **Aufbau von DPSTATUS**

Den Aufbau und die Bedeutung der Bits in DPSTATUS entnehmen Sie /6/.

#### FC-Bausteine im CPU-Zyklus aufrufen

Eine mögliche Abarbeitungssequenz für die DP-FC-Bausteine zusammen mit Organisations- und Programmbausteinen im CPU-Zyklus ist nachfolgend dargestellt:

Das Beispiel zeigt den Fall, in dem jeweils zu Beginn des CPU-Zyklus die vom DP-Master übermittelten Daten eingelesen und nach dem Ablauf der Anwender-programme die erzeugten Ausgabedaten zur Übertragung an den DP-Master ausgegeben werden. Ob beide FCs aufgerufen werden müssen, hängt davon ab, welche Datenbereiche (Eingänge / Ausgänge) verwendet werden.




Bild 6-4 Typische Ablaufsequenz für DP-Funktionsbausteinaufrufe im CPU-Zyklus

## 6.5 DP-Slave in Betrieb nehmen

#### Schritte zur Inbetriebnahme

Um den DP-Slave in Bereitschaft zum Datenaustausch mit dem DP-Master zu bringen, sind folgende Schritte auszuführen:

- 1. Laden Sie die Projektierdaten in den PROFIBUS-CP.
- 2. Laden Sie das Anwenderprogramm in die CPU.
- 3. Starten Sie ggf. die CPU bzw. sorgen Sie dafür, dass die FC-Bausteine fehlerfrei duchlaufen werden.

## Ergebnis:

Der DP-Slave ist bereit für die Parametrierung und Konfigurierung durch den DP-Master.

# 7 FDL-Verbindungen projektieren – SEND/RECEIVE-Schnittstelle programmieren

FDL-Verbindungen mit dem PROFIBUS-CP ermöglichen die programmgesteuerte Kommunikation über PROFIBUS von SIMATIC S7 zu

- SIMATIC S7 mit PROFIBUS-CP
- SIMATIC S5 mit PROFIBUS-CP (z.B. CP 5430/31)
- SIMATIC S5 95 U mit PROFIBUS-Schnittstelle
- PC/PG mit PROFIBUS-CP (CP5613)
- Geräten, die den SDA- und SDN-Dienst nach EN 50170, Vol 2 erfüllen

In diesem Kapitel erfahren Sie

- · welche Eigenschaften eine FDL-Verbindung besitzt;
- welche Datenbereiche in der S7-CPU genutzt werden können;
- wie Sie die SEND/RECEIVE-Schnittstelle im Anwenderprogramm programmieren;



Dort finden Sie weitere Informationen:

- Zur Verbindungsprojektierung finden Sie ausführliche Erläuterungen in STEP 7 unter Hilfe > Hilfethemen.
- Die FC-Bausteine zur Programmierung der FDL-Verbindungen sind in /6/ beschrieben.
- Im Beispielprojekt PROJECT\_PROFIBUS, das nach der Installation von NCM S7 direkt aufrufbar ist; Beschreibungen hierzu finden Sie in der Kurzanleitung "Erste Schritte" /5/.
- Zur Programmierung und Projektierung von Kommunikationsteilnehmern für FDL-Verbindungen (z.B. SIMATIC S5 mit CP 5430/31, SIMATIC S5 95 U mit PROFIBUS-Schnittstelle, PC mit CP 5613) lesen Sie bitte im entsprechenden Handbuch nach.



Eine Fundgrube für Beispielprogramme und Projektierungen stellt die separat beziehbare Quick Start CD dar.

Diese können Sie direkt über Internet anfordern unter:

http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/21827955

## 7.1 So gehen Sie vor

#### Wegweiser

Folgende Bedienschritte sind erforderlich, um FDL-Verbindungen in der SIMATIC S7 mit dem PROFIBUS-CP zu betreiben:




Bild 7-1 FDL-Verbindungen mit PROFIBUS-CP betreiben


## 7.2 Mögliche Verbindungskonfigurationen

#### Verbindungen zwischen Stationen innerhalb und außerhalb des Projektes

Kommunikationsverbindungen sind zwischen den in der nachfolgenden Grafik dargestellten Kommunikationspartnern möglich.

Die Kommunikationspartner können hierbei im selben Projekt oder – bei Multiprojekten – in den zugehörenden Teilprojekten verteilt angeordnet sein.

Verbindungen zu Kommunikationspartnern außerhalb eines Projekts werden über das STEP 7 Objekt "Partner im anderen Projekt" oder mittels Stellvertreterobjekten wie "Andere Stationen" oder SIMATIC S5 projektiert.



#### Mehrere Subnetze

Sollen mehrere Subnetze betrieben werden, so werden entsprechend mehrere PROFIBUS-CPs innerhalb einer Station verwendet.

#### Organisation im Multiprojekt



Wenn projektübergreifende Subnetze projektiert sind, dann können mit STEP 7 V5.2 über solche Gesamt–Subnetze auch Verbindungen projektiert werden. Die Endpunkte dieser Verbindungen können in unterschiedlichen Projekten liegen.

STEP 7 bietet sowohl Unterstützung beim Anlegen von projektübergreifenden Verbindungen innerhalb des Multiprojekts als auch beim Abgleichen von Verbindungen, die ohne den Multiprojekt–Kontext projektiert wurden.

## 7.3 SIMATIC S7 mit FDL-Verbindungen

#### **Anwendung**

Die Datenübertragung über eine projektierte FDL-Verbindung ist geeignet für die Übertragung zusammenhängender Datenblöcke zwischen zwei oder mehreren PROFIBUS-Teilnehmern.

Zu unterscheiden sind

#### spezifizierte FDL-Verbindung

Die Kommunikationsteilnehmer sind durch die Verbindungsprojektierung eindeutig festgelegt.

Der Verbindungspartner kann innerhalb oder außerhalb des STEP7-Projektes liegen.

#### unspezifizierte FDL-Verbindung (freier Layer 2 Zugang)

Die Adresse des Verbindungspartners bleibt bei der Projektierung offen. Die Kommunikationsteilnehmer sind durch Adressangaben im Kommunikationsauftrag des Anwenderprogrammes bestimmt. Dadurch können bis zu 126 Teilnehmer über eine projektierte unspezifizierte FDL-Verbindung erreicht werden, soweit diese Teilnehmer FDL-Verbindungen unterstützen.

Der Verbindungspartner kann innerhalb oder außerhalb des STEP7-Projektes liegen.

#### FDL-Verbindung mit Broadcast

Es werden alle für Broadcast empfangsbereiten Teilnehmer am PROFIBUS erreicht.

#### • FDL-Verbindung mit Multicast

Es werden alle zum Multicast-Kreis gehörenden Teilnehmer am PROFIBUS erreicht.

## Aufgaben des PROFIBUS-CP

Der PROFIBUS-CP übernimmt für die Abwicklung des Datentransfers über eine FDL-Verbindung folgende Aufgaben:

- bei spezifizierten Verbindungen
  - beim Empfangen

Empfangen von Daten vom PROFIBUS und weitergeben an den Anwender– Datenbereich in der CPU.

- beim Senden

Übernehmen von Daten aus dem Anwender–Datenbereich der CPU und Senden der Daten über PROFIBUS.

- bei unspezifizierten Verbindungen zusätzlich
  - beim Empfangen

Eintragen des Absenders und des FDL-Dienstes in den Auftrags-Header.

beim Senden

Auswerten des Auftragsheaders und adressieren des Partners; Ausführen des gewählten FDL-Dienstes.

#### Voraussetzung für die Projektierung

Der PROFIBUS-CP der lokalen und der fernen Station wurde bei der Hardware-Konfiguration eingetragen und mit dem Subnetz vernetzt.

#### **Achtung**

Wenn FDL-Verbindungen genutzt werden sollen, darf die CP-Betriebsart des PROFIBUS-CP **nicht** auf **DP-Slave passiv** eingestellt werden!

Alle Stationen außerhalb des Projekts müssen mit Stellvertreterobjekten (z.B. "S5" oder "Andere Station") projektiert sein.

#### Priorität der Telegramme

Beachten Sie, dass die PROFIBUS-CPs für SIMATIC S7 die Telegramme in der Priorität "LOW" senden.

Partnerstationen (SIMATIC S5, S7 oder Fremdstationen) müssen ebenfalls die Priorität LOW verwenden, da sonst kein Verbindungsaufbau zustande kommt.

#### 7.3.1 Spezifizierte FDL-Verbindung

#### Eigenschaften

Eine spezifizierte FDL-Verbindung ermöglicht die programmgesteuerte Kommunikation zwischen zwei Teilnehmern am PROFIBUS mit folgenden Eigenschaften:

- Der Datentransfer ist bidirektional, d.h. auf der FDL-Verbindung kann gleichzeitig gesendet und empfangen werden.
- Beide Teilnehmer sind gleichberechtigt, d.h. jeder Teilnehmer kann ereignisabhängig den Sende- und Empfangsvorgang anstoßen.
- Das Senden und Empfangen von Daten erfolgt über den SDA-Dienst (SendDataAcknowledge) nach EN 50170, Vol 2.




Bild 7-3 Senden und Empfangen über jeweils **eine** spezifizierte FDL-Verbindung – Projektierte Zieladresse

#### Datenvolumen und Mengengerüst

Wieviele FDL-Verbindungen der jeweilige PROFIBUS-CP unterstützt, entnehmen Sie bitte der dem PROFIBUS-CP beiliegenden Produktinformation/2/. Durch Hinzunahme weiterer CPs kann die Anzahl der Verbindungen pro Station erhöht werden.

Der PROFIBUS-CP kann über eine spezifizierte FDL-Verbindung pro Auftrag bis zu:

- 240 Byte senden
- 240 Byte empfangen

#### 7.3.2 Unspezifizierte FDL-Verbindung (Freier Layer 2 Zugang)

#### Eigenschaften

Eine unspezifizierte FDL-Verbindung mit offenem Layer 2 Zugang ermöglicht die programmgesteuerte Adressierung des Kommunikationspartners und die Kommunikation zwischen zwei Teilnehmern am PROFIBUS mit folgenden Eigenschaften:

- Der Datentransfer ist bidirektional, d.h. auf der FDL-Verbindung kann gleichzeitig gesendet und empfangen werden.
- Der lokale Teilnehmer ist per Projektierung festgelegt. Der ferne Teilnehmer wird vom Anwenderprogramm beim AG\_SEND Aufruf im Auftragsheader des Auftragspuffers eingetragen. Damit kann jeder Teilnehmer am PROFIBUS (PROFIBUS-Adressen 0..126) erreicht werden.
- Aus dem Auftragsheader des AG\_RECV kann die PB-Adresse, der LSAP und der Dienst des Senders gelesen werden.




Bild 7-4 Senden und Empfangen über eine unspezifizierte FDL-Verbindung – Adressierung per Programm

#### Datenvolumen und Mengengerüst

Wieviele FDL-Verbindungen der jeweilige PROFIBUS-CP unterstützt, entnehmen Sie bitte der dem PROFIBUS-CP beiliegenden Produktinformation/2/. Durch Hinzunahme weiterer CPs kann die Anzahl der Verbindungen pro Station erhöht werden.

Pro Auftragspuffer können bis zu 236 Byte Nutzdaten übertragen werden. Der Auftragsheader belegt zusätzlich 4 Byte.

#### 7.3.3 FDL-Verbindung mit Broadcast

#### Eigenschaften

Eine Broadcast-Verbindung ermöglicht das Senden einer Nachricht an mehrere Empfänger mit **einem** Auftrag. Entsprechend können Nachrichten auf der selben Broadcast-Verbindung entgegengenommen werden, die gleichzeitig von anderen Teilnehmern am PROFIBUS empfangen werden.

Die Eigenschaften lassen sich wie folgt zusammenfassen:

- Der Datentransfer ist bidirektional, d.h. auf der Broadcast-Verbindung kann gleichzeitig gesendet und empfangen werden.
- Das Senden und Empfangen erfolgt über den FDL-Dienst SDN (Send Data with No Acknowledge).
- Beim Senden ist mit dem AG\_SEND Aufruf ein Auftragspuffer anzugeben. Der Bereich für den Auftragsheader ist zu reservieren; der Inhalt ist jedoch nicht relevant.
- Aus dem Auftragsheader des AG\_RECV kann die PB-Adresse, der LSAP und der Dienst des Broadcast-Senders gelesen werden.
- Für das Senden wird der LSAP-Bereich von 1..56 verwendet. Für das Empfangen wird der LSAP 63 für alle Broadcast-Teilnehmer reserviert.




Bild 7-5 Senden und Empfangen über eine FDL-Verbindung mit Broadcast- Adressierung per Programm

#### FDL-Verbindung mit Broadcast projektieren

Wählen Sie beim Anlegen der FDL-Verbindung als Verbindungspartner/Station "Alle Broadcast-Teilnehmer".

## Datenvolumen und Mengengerüst

Der PROFIBUS-CP unterstützt jeweils eine Broadcast-Verbindung.

Pro Auftragspuffer können bis zu 236 Byte Nutzdaten übertragen werden. Der Auftragsheader belegt zusätzlich 4 Byte.

#### **Achtung**

Begründung:

Wenn Sie eine FDL-Verbindung mit Broadcast nutzen, können Sie auf dem betreffenden CP auf keiner weiteren Broadcast-Verbindung Nachrichten empfangen, auch auf keiner FMS-Verbindung mit Broadcast.

Der Empfangs-LSAP für Broadcast (63) ist mit einer Broadcast-Verbindung belegt.

#### 7.3.4 FDL-Verbindung mit Multicast

#### Eigenschaften

Eine FDL-Verbindung mit Multicast ermöglicht das Senden einer Nachricht an mehrere Empfänger eines Multicast-Kreises mit einem Auftrag.

Die Eigenschaften lassen sich wie folgt zusammenfassen:

- Der Datentransfer ist bidirektional, d.h. auf der FDL-Verbindung mit Multicast kann gleichzeitig gesendet und empfangen werden.
- Das Senden und Empfangen erfolgt über den FDL-Dienst SDN (Send Data with No Acknowledge).
- Gesendet wird über einen für den Multicast-Kreis einheitlichen LSAP (Bereich 1..56).
- Beim Senden ist mit dem AG\_SEND Aufruf ein Auftragspuffer anzugeben. Der Bereich für den Auftragsheader ist zu reservieren; der Inhalt ist jedoch nicht relevant.
- Aus dem Auftragsheader des AG\_RECV kann die PB-Adresse, der LSAP und der Dienst des Multicast-Senders gelesen werden.




Bild 7-6 Senden und Empfangen über eine FDL-Verbindung mit Multicast- Adressierung per Programm

#### FDL-Verbindung mit Multicast projektieren

Wählen Sie beim Anlegen der FDL-Verbindung als Verbindungspartner/Station "Alle Multicast-Teilnehmer".

#### Datenvolumen und Mengengerüst

Wieviele FDL-Verbindungen der jeweilige PROFIBUS-CP unterstützt, entnehmen Sie bitte der dem PROFIBUS-CP beiliegenden Produktinformation /2/. Durch Hinzunahme weiterer CPs kann die Anzahl der Verbindungen pro Station erhöht werden.

Pro Auftragspuffer können bis zu 236 Byte Nutzdaten übertragen werden. Der Auftragsheader belegt zusätzlich 4 Byte.

## 7.4 Neue FDL-Verbindung erzeugen

#### Verbindungen

Wenn Sie neue Verbindungen anlegen, gehen Sie von eingetragenen und vernetzten Stationen aus. Eine Verbindung wird dann projektiert, indem ausgehend von einer Station im aktuellen STEP7-Projekt eine Zielstation selektiert wird.

Aufgrund der Vernetzung ist die PROFIBUS-Adresse der lokalen Station bereits festgelegt. Bei einer spezifizierten FDL-Verbindung gilt dies auch für die ausgewählte Zielstation. Für die lokalen und fernen LSAPs (Link Service Access Point) werden auf beiden Seiten automatisch Defaultwerte vergeben.


Der Endpunkt der Verbindung ist bei einer SIMATIC S7 Station immer eine CPU. Für jede CPU wird eine eigene Verbindungstabelle erstellt, in der die Verbindungspartner und die Typen der Verbindungen angezeigt werden.

#### **Neue Verbindung**

Voraussetzung für die Projektierung einer neuen Verbindung ist, dass die Stationen mit Ihren CPs konfiguriert und im S7-Projekt vernetzt sind. Um eine neue Verbindung zu erstellen, gehen Sie von NetPro aus folgendermaßen vor:

- 1. Selektieren Sie in NetPro die CPU in der Station, von der aus Sie die Verbindung aufbauen wollen.
- 2. Wählen Sie den Menübefehl **Einfügen ► Neue Verbindungen** (auch über die rechte Maustaste zu erreichen!).

Ergebnis: Auf dem Bildschirm erscheint der folgende Dialog:



- 3. Markieren Sie die Partnerstation, zu der Sie eine Verbindung aufbauen möchten (falls mehrere CPUs vorhanden sind, markieren Sie bitte die gewünschte CPU).
- 4. Wählen Sie im Eingabefeld "Typ" den Verbindungstyp aus, den Sie verwenden wollen, z.B. "FDL-Verbindung".

Wenn Sie Ihre Eingabe mit **Hinzufügen** bestätigen, dann wird die neue Verbindung angelegt und das Dialogfeld "Neue Verbindung" bleibt geöffnet. So haben Sie die Möglichkeit, weitere Verbindungen anzulegen, ohne das Dialogfeld erneut zu öffnen. Gleichzeitig wird die Verbindungsliste aktualisiert.

Mit **OK** wird die Verbindung in die Liste übernommen, der Dialog beendet und im Hauptdialog die Anzeige aktualisiert.

Mit **Abbrechen** wird der Dialog beendet und die Verbindung nicht in die Liste übernommen.

#### **Achtung**

Wieviele Verbindungen pro PROFIBUS-CP möglich sind, entnehmen Sie bitte der dem CP beiliegenden Produktinformation /2/. Sind in einer Station mehrere CPs eingebaut, so wird bei Überschreitung dieser Grenze automatisch auf den nächsten CP umgeschaltet. Die Verbindungen können im Eigenschaftendialog rangiert werden.

Verbindungen zu "Anderen Stationen" werden als "unvollständig spezifizierte Verbindungen" generiert, d.h. der ferne LSAP ist leer. Diese Verbindungen müssen im Eigenschaftendialog geprüft und mit "OK" quittiert werden. Um sie zu spezifizieren, muss der ferne LSAP eingegeben werden.

#### Verbindungen zu Nicht-S7-Stationen über Stellvertreterobjekte

Wenn Sie Verbindungen zu Geräten oder Stationen projektieren möchten, die keine S7-Stationen sind, wählen Sie als Zielstation eine Station vom Typ "SIMATIC S5", "PC/PG", "SIMATIC PC-Station" oder "Andere Station" aus.

Aufgrund der Vernetzung, die Sie beim Anlegen dieser Stationen in NetPro vornehmen, ist die PROFIBUS-Adresse der lokalen Station und der fernen Station bereits festgelegt. Für den lokalen LSAP (Link Service Access Point) wird ein Defaultwert vergeben. Der ferne LSAP bleibt leer; er muss im Eigenschaftendialog im Register "Adressen" spezifiziert werden.

## 7.5 Verbindungen zu Partnern in anderen Projekten

Für das Einrichten von Verbindungen zu Verbindungspartnern, die in anderen STEP 7 Projekten oder mit anderen Hilfsmitteln außerhalb des aktuellen STEP 7-Projektes projektiert werden, gibt es 2 Möglichkeiten:

 Verbindung über Stellvertreterobjekte wie "SIMATIC S5", "PC/PG", "SIMATIC PC-Station" oder "Andere Station".

Diese Vorgehensweise wird im vorhergehenden Abschnitt beschrieben.

• Unspezifizierte Verbindungen

Verbindungen zu einem noch nicht bekannten Gerät (z.B. Diagnosegerät) werden als "unspezifizierte" Verbindungen projektiert. Unspezifizierte FDL-Verbindungen können auf 2 Arten genutzt werden:

- Freier Layer 2 Zugang (siehe auch Kapitel 7.3.2)
   Die Adressierung des Kommunikationspartners erfolgt über das Anwenderprogramm.
- Verbindung zu nicht projektiertem Partner

Die Adressierung des im aktuellen STEP 7-Projekt nicht projektierten Kommunikationspartners erfolgt im Eigenschaftendialog der Verbindung.

Eine unspezifizierte Verbindung können Sie anlegen, indem Sie beim Neuanlegen der Verbindung unter Verbindungspartner – Station "unspezifiziert" angegeben.



STEP 7 Objekt "Partner in unbekanntem Projekt" (Multiprojekt)

Mit dieser Vorgehensweise wird in beiden Teilprojekten eine Verbindung reserviert, die später, wenn das Partnerprojekt in das Multiprojekt aufgenommen wird, system–unterstützt abgeglichen werden kann.

In den Eigenschaften der Verbindung muss dazu in beiden Projekten ein gleicher Verbindungsname (Referenz) projektiert werden. Dieser Verbindungsname (Referenz) wird beim Zusammenführen der Projekte als textuelle Referenz herangezogen. Aufgrund des Verbindungsnamens ist eine Zuordnung des Verbindungspartners und ein Abgleich der Verbindungseigenschaften möglich.

Erst, nachdem die Teilprojekte und damit die Verbindungen zusammengeführt wurden, kann die Verbindungsprojektierung in die S7-Station geladen werden, da vorher weder die Partneradresse noch der ferne LSAP der Verbindung bekannt sind

## 7.6 FDL-Verbindungseigenschaften projektieren

#### **Einleitung**

Neben dem Eintrag in der Verbindungstabelle können Sie für jede projektierte Verbindung spezielle Eigenschaften ändern.

Hier können spezifische Verbindungsparameter, die während des Neu-Dialogs als Default eingetragen wurden, individuell verändert werden.

#### Dialog aufrufen

Um den Dialog für die speziellen Verbindungseigenschaften aufzurufen, gehen Sie folgendermaßen vor:

- 1. Selektieren Sie in der Verbindungstabelle die gewünschte Verbindung.
- 2. Wählen Sie im Menü Bearbeiten ▶ Objekteigenschaften.

Ergebnis: Es erscheint der Dialog "Eigenschaften für FDL-Verbindungen".

#### Register

Der Eigenschaftendialog ist als Registerdialog realisiert, der in übersichtlicher Weise zugehörige Parametergruppen in einzelnen Register anbietet.

Für FDL-Verbindungen stehen folgende Register zur Verfügung:

#### Allgemein

Anzeige der globalen Parameter der Verbindung sowie der lokale Verbindungsname der FDL-Verbindung

#### Adressen

Anzeige der lokalen und fernen Adressinformationen.

#### Übersicht

Übersicht aller projektierten FDL-Verbindungen der selektierten S7-Station mit den entsprechenden Parametern (lokale und ferne LSAPs).

#### Statusinformationen

In diesem Register werden aktuelle (Zeitpunkt des Dialogaufrufes) Statusinformationen zur Verbindung angezeigt. Diese Informationen entsprechen der Anzeige von NCM Diagnose.

## 7.6.1 FDL-Verbindungspartner festlegen

#### Register Allgemein

In diesem Register des Eigenschaftsdialogs werden globale Parameter für die Verbindung angezeigt, sowie der lokale Verbindungsname der FDL-Verbindung. Die lokale ID ist identisch mit der ID in der Verbindungsliste und wird hier aus Zuordnungsgründen angezeigt.




Tabelle 7-1

Lokaler Endpunkt			
Attribute	Beschreibung		
Lokale ID	identisch mit dem Wert aus der Verbindungsliste		
Name	Vorschlagsname, vom Anwender beliebig änderbar.		
über CP	Falls mehrere CPs gleichen Typs in der Station existieren, die mit dem gleichen Subnetz verbunden sind, kann eine Auswahl des Verbindungswegs getroffen werden> Schaltfläche "Wegewahl"		
	Falls kein CP zugeordnet ist (z.B. wegen vorherigem Löschen des CP) wird hier "kein" angezeigt.		
	Ist nur ein CP in der Station gesteckt, besteht keine Auswahlmöglichkeit.		
Bausteinparameter			
ID	Dieser Wert muss als Bausteinaufrufparameter ID im Anwenderprogramm zur Identifikation der Verbindung eingetragen werden.		

Tabelle 7-1 , Fortsetzung

Lokaler Endpunkt	
LADDR	Dieser dezimale Wert muss als Bausteinaufrufparameter LADDR im Anwenderprogramm zur Identifikation des CPs eingetragen werden (Anzeige Hex, $200_{\rm H}$ -> $512_{\rm D}$ ).

#### Verbindungsname (Referenz) - nur im Multiprojekt




Wenn Sie eine Verbindung zu einem Partner in einem anderen Projekt anlegen, das mit dem aktuellen Multiprojekt noch nicht zusammengeführt ist, müssen Sie einen Verbindungsnamen als Referenz eingeben. Anhand dieser Referenz können später projektübergreifende Verbindungen zusammengeführt werden. Sobald die Verbindungen zusammengeführt sind, ist der Verbindungsname (Referenz) nicht mehr eingebbar.

#### Wegewahl bei Lastteilung

Falls mehrere CPs gleichen Typs in einer der Stationen existieren, die mit dem gleichen Subnetz verbunden sind, kann eine Auswahl des Verbindungswegs getroffen werden.

Über die Schaltfläche "Wegewahl" im Register "Allgemein" gelangen Sie in das gleichnamige Dialogfeld:



Sofern Sie auf der lokalen oder der fernen Seite eine Lastteilung auf 2 oder mehrere PROFIBUS-CPs konfiguriert haben, können Sie hier die Verbindung dem gewünschten Weg über die CPs zuordnen.

#### 7.6.2 Adressparameter festlegen

#### Adressparameter bei FDL-Verbindungen

Eine Verbindung wird spezifiziert durch den lokalen und fernen Verbindungsendpunkt. Hierzu gehören:

- PROFIBUS-Adresse des Teilnehmers, der erreicht werden soll.
- Lokaler LSAP (Link ServiceAccessPoint):
   Der lokale LSAP steuert die Empfangsbereitschaft des PROFIBUS-CP. Für den LSAP werden im PROFIBUS-CP die Empfangsressourcen für den Datenempfang auf der FDL-Verbindung bereitgestellt.
- Ferner LSAP (Link ServiceAccessPoint):
   Der ferne LSAP steuert den Sendebetrieb im PROFIBUS-CP. Über den LSAP sendet der PROFIBUS-CP zum Teilnehmer auf der FDL-Verbindung. Der Zielteilnehmer muss für diesen SAP empfangsbereit sein.

#### Register Adressen - spezifizierte FDL-Verbindung

Bei einer spezifizierten FDL-Verbindung werden die relevanten lokalen und fernen Adressinformationen als Vorschlagswerte angezeigt. Bei Bedarf haben Sie die Möglichkeit die LSAP-Adressen individuell einzustellen.

Wie die Adressen der Verbindungspartner im Eigenschaftendialog abgebildet werden, zeigt das folgende Beispiel für einen Teilnehmer A und dessen Verbindung zu einem Teilnehmer B.




Bild 7-7 Zuordnung der Angaben im Register "Adressen" auf die Endpunkte der FDL-Verbindung

#### Register Adressen - unspezifizierte FDL-Verbindung

Die unspezifizierte FDL-Verbindung kann auf 2 Arten genutzt werden:


· Verbindung zu einer "Fremdstation" in einem anderen Projekt

Sie können die ferne PROFIBUS-Adresse und den LSAP für eine beliebige Zielstation angeben. Die Zielstation kann innerhalb oder außerhalb des aktuellen STEP 7-Projekts liegen.

Solange die ferne Adresse unspezifiziert ist, ist keine Kommunikation über die FDL-Verbindung möglich.

· Freier Layer 2 Zugang


Um einen freien Layer 2 Zugang zu projektieren, klicken Sie das entsprechende Schaltkästchen an. Die Eingabefelder für die ferne PROFIBUS-Adresse und den fernen LSAP können dann nicht mehr eingegeben werden, da die Zieladressen jetzt durch das Anwenderprogramm festgelegt werden.



#### Register Adressen - FDL-Verbindung mit Broadcast

Bei der FDL-Verbindung mit Broadcast sind die fernen Adressparameter fest eingestellt. Alle Broadcast-Teilnehmer sind über die PROFIBUS-Adresse 127 zu erreichen. Empfangsdaten werden über den LSAP 63 von allen Broadcast-Teilnehmern entgegengenommen.

Die lokalen Adressparameter werden beim Senden in den Auftragsheader der Nachricht eingetragen und dem Empfänger zugestellt. Das Anwenderprogramm beim fernen Partner kann damit den Sender des Broadcast-Telegrammes ermitteln.



#### **Achtung**

Wenn Sie eine FDL-Verbindung mit Broadcast nutzen, können Sie auf dem betreffenden CP keine weitere Broadcast-Verbindung nutzen, auch keine FMS-Verbindung mit Broadcast.

#### Vorsicht

Beachten Sie bitte folgenden Hinweis zur Funktion "Zyklisches Verteilen der Busparameter einschalten":

Wenn Sie diese Option im Dialog "Eigenschaften PROFIBUS" im Register "Netzeinstellungen" aktiviert haben, werden die Busparameter im Betrieb zyklisch als Broadcast-Telegramme gesendet. Um Konflikte bei der Telegrammhantierung im Anwenderprogramm, das Broadcast-Telegramme empfängt, zu vermeiden, müssen Sie entweder:

alle Telegramme ignorieren, die mit einem LSAP >56 gesendet werden;

#### oder

die genannte Funktion im Register "Netzeinstellungen" deaktivieren.

#### Register Adressen - FDL-Verbindung mit Multicast

Bei der FDL-Verbindung mit Multicast sind die fernen Adressparameter fest eingestellt. Alle Multicast-Teilnehmer sind über die PROFIBUS-Adresse 127 zu erreichen. Daten senden und empfangen wird von allen Teilnehmern im Multicast-Kreis über den selben LSAP (Bereich 1..56) abgewickelt. Der Wert des LSAP ist daher nur lokal wählbar und wird in den fernen LSAP automatisch übernommen.

Die lokalen Adressparameter werden beim Senden in den Auftragsheader der Nachricht eingetragen und dem Empfänger zugestellt. Das Anwenderprogramm beim fernen Partner kann damit den Sender des Multicast-Telegrammes ermitteln.



## 7.6.3 FDL-Verbindungsprojektierung prüfen

## Register Übersicht

In der Übersicht werden alle in dieser Station bisher projektierten FDL-Verbindungen mit ihren Parametern angezeigt (nicht änderbar).

Die Spaltenbreiten der Tabelle können individuell eingestellt werden.

Parameter	Beschreibung	
lokale ID	Dies ist die Verbindungs-ID der FDL-Verbindung.	
Name (Lok. Endpunkt)	Eingegebener Verbindungsname. Er identifiziert die FDL-Verbindung.	
CPU / Applikationen	Wenn Sie bei Mehrprozessorbetrieb (bei PC-Stationen: mehrere Applikationen) sämtliche in dieser Station betriebenen FDL-Verbindungen anzeigen lassen (Option siehe unten), wird hier die CPU / Applikation angegeben, welche Endpunkt der jeweiligen Verbindung ist.	
R/S bzw. über CP	Bei S7-CP: Rack/Slot des lokalen CP über den die Verbindung läuft (Hardwarekonfiguration).	
	Bei PC-Station: Anzeige des CPs, über den die Verbindung geführt wird.	
Partner Adresse	Spezifiziert die ferne PROFIBUS-Adresse des Partners.	
lokaler LSAP	Lokaler link service access point.	
ferner LSAP	Ferner link service access point.	
Status	Zeigt den aktuellen Projektierungszustand der Verbindung. "Verbindungen ohne Zuordnung" werden durch "kein lokaler CP / keine ferne CP" in der Statusspalte und ein "!"–Zeichen am Ende der "lokalen ID" angezeigt (Beispiel: 0002 A000!).	
	Verbindungen zu "Anderen Stationen" werden als "unvollständig spezifizierte Verbindungen" generiert, d.h. der ferne LSAP ist leer. Der Anwender muss diese Verbindungen im Eigenschaftendialog prüfen. Beim Verlassen des Eigenschaftendialogs mit "OK" werden die Änderungen Übernommen, und die Kennzeichnung der lokalen ID (!) und der Status "unvollständig" werden quittiert.	

## 7.7 Weitere Funktionen der Verbindungsprojektierung

#### **Ikonenleiste**

In der Ikonenleiste der Verbindungsprojektierung werden folgende Funktionen angeboten:

Tabelle 7-2 Wichtige Funktionen der Verbindungsprojektierung

Zum Speichern der projektierten Verbindung wählen Sie die Funktion Speichern an oder klicken Sie die Speichern-Ikone an (Diskettensymbol).	
Sie können die gesamte Verbindungstabelle oder einzelne Bereiche der Verbindungstabelle drucken. Wählen Sie hierzu die Funktion Drucken oder klikken Sie die Drucken-Ikone (Druckersymbol) an.	
Es stehen folgende Druckoptionen zur Auswahl:	
Übersicht aller Verbindungen (komplette Verbindungstabelle)	
Übersicht der markierten Verbindungen (markierter Bereich)	
Detail aller Verbindungen (Details zu allen Verbindungen)	
Detail der markierten Verbindungen (Details zum markierten Bereich)	
Sie weisen der angewählten Verbindung eine neue Partnerstation zu. Wichtig!	
Beachten Sie, dass sich dadurch bei Verbindungen der SEND/RECEIVE- Schnittstelle auch die Partner-ID ändert.	
Sie erzeugen einen neuen Eintrag in der Verbindungstabelle.	
Sie laden die Verbindungstabelle in das Zielsystem. Nähere Auskunft gibt die integrierte Hilfefunktion.	
Wenn Sie Hilfe brauchen oder unterstützende Informationen benötigen, wählen Sie die Funktion Hilfe oder klicken die Hilfe-Ikone (?-Symbol) an. Mit der Hilfe-Ikone erhalten Sie kontextbezogene Hilfe, über die Hilfefunktion erreichen Sie den Hilfedialog, wie Sie ihn von anderen Windows Applikationen kennen.	

## Druckfunktion im Register "Übersicht"

Eine zusätzliche Funktion zum Ausdrucken der projektierten Verbindungen und des Projektierstatus steht im Register "Übersicht" zur Verfügung.

## 7.8 Verbindungen ohne Zuordnung bearbeiten

#### Veranlassung

Nachfolgend werden die Aktionen erläutert, die dazu führen können, dass projektierte Verbindungen ihre Zuordnung zum CP verlieren oder gelöscht werden.

#### **Achtung**

Beachten Sie, dass im Gegensatz zu den S7 homogenen Verbindungen den Verbindungen der SEND/RECEIVE-Schnittstelle eine CP-abhängige ID zugewiesen wird. Bei den nachfolgend beschriebenen Aktionen kann es daher zu Anpassungen der ID kommen, sodass im Anwenderprogramm die Schnittstellenversorgung ebenfalls angepasst werden muss.

Tabelle 7-3 Aktionen, die zu Änderungen an projektierten Verbindungen führen

Aktion	Folge für die Verbindungen	Was Sie tun müssen, um die Verbin- dung wieder herzustellen
Den CP (Baugruppe) in der Hardware-Konfigura- tion verschieben (durch "Ziehen").	Die Verbindungen bleiben erhalten. Die Verbindungs-IDs werden automatisch aktualisiert.	Die Baugruppen-Anfangsadresse LADDR im Anwenderprogramm an- passen.     Verbindungsprojektierung erneut in den CP laden.
Den CP (Baugruppe) in der Hardware-Konfigura- tion löschen. Sie erhalten die Anzeige: "CP hat n Verbindungen; In der Verbindungstabelle geht die Zuordnung verlo- ren."	Die Verbindungen bleiben ohne Zuordnung zu einem CP in der Verbindungstabelle erhalten. Im Register "Übersicht" im Eigenschaftendialog der Verbindungen sind die Verbindungen mit "!" gekennzeichnet.	Nachdem Sie einen CP in der Hardware-Konfiguration plaziert und vernetzt haben:  1. Den CP im Eigenschaftendialog für die Verbindung im Register "Adresse" der Verbindung zuordnen; oder mit der Funktion Bearbeiten ► Verbindungspartner die Verbindung neu zuweisen.  2. Verbindungs-IDs im Anwenderprogramm anpassen.  3. Verbindungsprojektierung erneut in den CP laden.
Die SIMATIC S7-Station löschen.	Sämtliche Verbindungen zu dieser Station werden innerhalb des Projektes gelöscht.	Station und Verbindungen neu projektieren.

Tabelle 7-3 Aktionen, die zu Änderungen an projektierten Verbindungen führen, Fortsetzung

Aktion	Folge für die Verbindungen	Was Sie tun müssen, um die Verbin- dung wieder herzustellen
Eine Fremdstation löschen.	Die Verbindungen der im Projekt vorhandenen Stationen zur Fremdstation bleiben <b>ohne Zuordnung</b> in der Verbindungstabelle erhalten. Im Register "Übersicht" im Eigenschaftendialog der Verbindungen sind die Verbindungen mit "!" gekennzeichnet.	Eine Fremdstation (oder auch eine lo- kale Station) über die Funktion <b>Bearbei- ten ► Verbindungspartner</b> . der Verbin- dung neu zuweisen.
Die Subnetzzuordnung des CP ändern.	Die Verbindungen, die über den CP zugeordnet waren, bleiben ohne Zuordnung in der Verbindungstabelle erhalten. Im Register "Übersicht" im Eigenschaftendialog der Verbindungen sind die Verbindungen mit "!" gekennzeichnet.	Über die Funktion Bearbeiten ► Verbindungspartner oder über den Eigenschaftendialog der jeweiligen Verbindung im Register "Adresse" die Verbindungen neu zuweisen.

#### **Anzeige**

Im Dialog "Eigenschaften FDL-Verbindungen" wird im Register "Übersicht" der Zustand der Verbindung angezeigt.

#### Vorsicht

Wird ein CP durch einen anderen ersetzt, so muss dieser mindestens die gleichen Dienste bereitstellen und mindestens gleichen Versionsstand haben.

## 7.9 SEND/RECEIVE-Schnittstelle im Anwenderprogramm der CPU

#### Programmbausteine

Für die Abwicklung der Kommunikation über FDL-Verbindungen stehen 2 Bausteine vom Typ FC zur Verfügung:

- AG-SEND
   Der Baustein übergibt die Nutzdaten aus dem angegebenen Anwender-Datenbereich zur Übertragung an den PROFIBUS-CP.
- AG-RECV
   Der Baustein übernimmt die empfangenen Nutzdaten in den im Aufruf angegebenen Anwender-Datenbereich.

Die untenstehende Darstellung verdeutlicht den Sachverhalt: Über die FC-Bausteine AG-SEND und AG-RECV beauftragt das Anwenderprogramm den PROFIBUS-CP, auf der projektierten FDL-Verbindung Daten zu senden oder zu empfangen.

Bei den Verbindungstypen unspezifiziert mit freiem Layer 2 Zugang, Broadcast und Multicast beinhaltet der Auftragspuffer im Anwender–Datenbereich einen zusätzlichen Auftragsheader zur Aufnahme von Adress– und Service–Parametern.




Bild 7-8 Zusammenspiel von CPU und PROFIBUS-CP bei FDL-Verbindungen

## 7.9.1 Anwenderprogramm mit FDL-Verbindungen programmieren

#### Prinzip der Auftrags- und Datenübergabe

Das CPU-Programm stößt durch die FC-Bausteinaufrufe die Übertragung der Anwender-Datenbereiche an und überwacht die erfolgreiche Ausführung. Unter anderem werden beim Aufruf der FC-Bausteine folgende Parameter übergeben:

- die Verbindungsnummer der FDL-Verbindung (ID);
- · die Baugruppenadresse;
- die Lage des Anwender-Datenbereichs in der CPU.

Detaillierte Aufrufschnittstelle siehe /6/.

#### Aufgabe der Programmbausteine (Funktionen)

Der Aufruf der FC-Bausteine bewirkt folgende Aktion:

- Der Anwender-Datenbereich wird an den PROFIBUS-CP übergeben bzw. wird vom PROFIBUS-CP übernommen.
- Die Ausführung des Auftrags wird im Status positiv oder negativ bestätigt.

## FDL-Verbindungen programmieren

Programmieren Sie die SEND/RECEIVE-Schnittstelle im Anwenderprogramm wie folgt:

- Verwenden Sie zur Datenübertragung mit FDL-Verbindungen folgende FC-Bausteine:
  - AG-SEND zur Übergabe des Anwender-Datenbereichs an den PROFIBUS-CP;
  - AG-RECV zur Übernahme der im PROFIBUS-CP empfangenen Daten in den Anwender-Datenbereich der CPU;
- 2. Werten Sie die Anzeigen der FC-Bausteine aus:
  - bei AG-SEND die Parameter DONE, ERROR, STATUS;
  - bei AG-RECV die Parameter NDR, ERROR, STATUS;

#### Programmbausteine im CPU-Programm aufrufen

Eine mögliche Ablaufsequenz für die FC-Bausteine zusammen mit den Organisations- und Programmbausteinen im CPU-Zyklus ist nachfolgend dargestellt:

#### **Achtung**

Die Bausteine können für <u>eine</u> Kommunikationsverbindung auch mehrmals in einem Zyklus aufgerufen werden.




Bild 7-9 Typische Ablaufsequenz für FDL-FC-Bausteine im CPU-Zyklus

Es sind folgende Sachverhalte zu erkennen:

 Das Anwenderprogramm, das aus beliebig vielen Bausteinen (OB, FB oder FC) bestehen kann, greift auf mehrere FDL-Verbindungen zu. (im Bild 7-9 dargestellt sind 3 Verbindungen).

- Das Anwenderprogramm sendet an beliebigen Stellen, also ereignis- und programmgesteuert, Daten über eine FDL-Verbindung mittels AG-SEND-Aufruf.
- Das Anwenderprogramm nimmt an beliebigen Stellen im CPU-Zyklus über eine FDL-Verbindung empfangene Daten mittels AG-RECV-Aufruf entgegen.

#### 7.9.2 Datenaustauch S7-CPU <-> PROFIBUS-CP

#### **Prinzip**

Der PROFIBUS-CP bearbeitet die Sende- und Empfangsaufträge unabhängig vom CPU-Zyklus und benötigt eine Übertragungszeit. Die Schnittstelle mit den FC-Bausteinen zum Anwenderprogramm wird dabei über Quittung synchronisiert. 2 Fälle sind zu unterscheiden:

- Der CPU-Zyklus ist schneller als die Übertragungszeit.
- Der CPU-Zyklus ist langsamer als die Übertragungszeit.

#### **Hinweis**

Beachten Sie bitte die Ablaufdiagramme zu den FC-Bausteinen in /6/. Diese Diagramme zeigen Ihnen, wie Sie die SEND/RECEIVE-Schnittstelle im Anwenderprogramm für einen reibungslosen Datenaustausch versorgen und hantieren müssen.

Betrachten Sie die hier folgenden Informationen zum CPU-Zyklus und der Übertragungszeit als Zusatzinformationen.

## CPU-Zyklus schneller als Übertragungszeit

Wird ein Baustein erneut aufgerufen, bevor die Daten übertragen oder empfangen wurden, wird an der Schnittstelle der FC-Bausteine wie folgt verfahren:

AG-SEND:

Es wird kein weiterer Auftrag entgegengenommen, bis die Übertragung der Daten über die FDL-Verbindung vom PROFIBUS-Teilnehmer quittiert wurde. Das Anwenderprogramm erhält solange die Anzeige "Auftrag läuft", bis der PROFIBUS-CP den nächsten Auftrag auf derselben FDL-Verbindung übernehmen kann (die Quittierung erfolgt in einem der folgenden Zyklen).

#### AG-RECV:

bei S7–300 gilt:

Der Auftrag wird mit der Anzeige "Auftrag läuft" quittiert, wenn keine Empfangsdaten im PROFIBUS-CP vorliegen. Das Anwenderprogramm erhält diese Anzeige im CPU-Zyklus solange, bis der PROFIBUS-CP Empfangsdaten über dieselbe FDL-Verbindung empfangen hat.

bei S7–400 gilt:

Der Auftrag wird mit der Anzeige "Es liegen noch keine Daten vor" quittiert, wenn keine Empfangsdaten im PROFIBUS-CP vorliegen. Das Anwenderprogramm muss danach einen neuen Auftrag starten, um Daten zu empfangen.

## CPU-Zyklus langsamer als Übertragungszeit

Wird ein Baustein erneut aufgerufen, nachdem die Daten übertragen oder empfangen wurden, wird an der Schnittstelle der FC-Bausteine wie folgt verfahren:

AG-SEND:

Der Auftrag wird positiv quittiert; der PROFIBUS-CP ist zur Entgegennahme eines neuen Sendeauftrags bereit (frühestens jedoch mit dem folgenden Aufruf).

AG-RECV:

Der Auftrag wird mit "Neue Daten übernommen" quittiert, wenn neue Daten im Anwender-Datenbereich vorliegen. Danach übernehmen Sie die Daten im Anwenderprogramm und stellen mit einem erneuten AG-RECV Aufruf die Empfangsbereitschaft wieder her.

Solange bis diese Empfangsbereitschaft wieder hergestellt ist, übergibt der PROFIBUS-CP eine negative Quittung über den PROFIBUS an den anderen PROFIBUS-Teilnehmer (Sender).

#### **Achtung**

Beachten Sie, dass bei unterschiedlicher Verarbeitungsgeschwindigkeit (Sender schneller als Empfänger) auf Sender- und Empfängerseite Ressourcenengpässe auftreten können.

Der Sender erhält ggf. über die FC-Bausteine eine entsprechende Rückmeldung und muss in diesem Fall den Sendeauftrag zu einem späteren Zeitpunkt wiederholen. (Anzeige "keine Empfangsressourcen auf der Zielstation"; siehe /6/).

# 8 STEP 7-Spezialdiagnose

Die hier beschriebene NCM S7-Diagnose liefert dynamische Informationen zum Betriebszustand der Kommunikationsfunktionen von online geschalteten CPs.

Sie finden in diesem Kapitel Übersichtsinformationen zu den einzelnen Diagnosefunktionen.

Eine Checkliste soll Ihnen helfen, einige typische Problemstellungen und deren mögliche Ursachen zu erkennen, bei denen das Diagnosewerkzeug NCM S7-Diagnose Hilfestellung bietet.



Folgende Quellen geben weitere Informationen

- Während der Diagnose liefert Ihnen die integrierte Hilfe kontextbezogene Unterstützung.
- Zum Umgang mit STEP 7-Programmen finden Sie ausführliche Informationen in der STEP 7-Basishilfe; dort finden Sie auch das Thema "Diagnose der Hardware".

# 8.1 Übersicht

# Diagnosemöglichkeiten in STEP 7

Sie finden in STEP 7 ein abgestuftes Konzept, um je nach Situation Informationen über den Betriebszustand Ihrer SIMATIC S7-Komponenten und Funktionen abrufen und bei Problemfällen Abhilfe schaffen zu können. Sie finden:

# Diagnose der Hardware und Fehlersuche mit STEP 7

Die Hardware-Diagnose liefert dynamische Informationen zum Betriebszustand von Baugruppen, also auch der CPs, bei online geschalteter S7-Station .

Das Vorliegen von Diagnoseinformation für eine Baugruppe können Sie anhand von Diagnosesymbolen im Projektfenster des SIMATIC-Managers erkennen. Diagnosesymbole zeigen den Status der zugehörigen Baugruppe und bei CPUs auch den Betriebszustand an.

Ausführliche Diagnoseinformationen werden im "Baugruppenzustand".angezeigt, den Sie durch Doppelklick auf ein Diagnosesymbol in der Schnellansicht bzw. Diagnosesicht aufrufen können.

## • Diagnose der Kommunikation mit NCM S7-Diagnose (Spezialdiagnose)

Die hier beschriebene NCM S7-Diagnose liefert dynamische Informationen zum Betriebszustand der Kommunikationsfunktionen von online geschalteten CPs.

# · HW Konfig liefert Statische Informationen

Statische Informationen, das heißt die projektierten Kommunikationseigenschaften zu einem online oder offline geschalteten CP können Sie jederzeit über die Hardware Konfiguration HW KONFIG einsehen.

# 8.2 Funktionen von STEP 7-Spezialdiagnose

#### **Funktionen**

Es sind zu unterscheiden:

- · Allgemeine Diagnose- und Statistikfunktionen
- Typ- und betriebsartabhängige Diagnosefunktionen

# Allgemeine Diagnose- und Statistikfunktionen

Unabhängig von der projektierten Betriebsart des PROFIBUS-CP sind folgende Diagnosefunktionen möglich

- Den Betriebszustand an PROFIBUS und die projektierte CP-Betriebsart des PROFIBUS-CP ermitteln.
- Die aktuellen PROFIBUS-Busparameter (einschließlich Verlauf der realen Ttr) abfragen.
- Stationsbezogene statistische Informationen ermitteln.
- Im PROFIBUS-CP registrierte Ereignismeldungen abfragen (Diagnosepuffer).
- Anzeige der PROFIBUS-Stationsübersicht.

# Betriebsartabhängige Funktionen

Abhängig von der projektierten Betriebsart des PROFIBUS-CP sind folgende Diagnosefunktionen möglich

- DP-Masterdiagnose: den Status des DP-Masters sowie den Kommunikationsstatus aller projektierten Slaves ermitteln.
  - Für einzelne DP-Slaves ist der gezielte Abruf von DP-Slavediagnosedaten möglich.
- DP-Slavediagnose;

#### Hinweis

Beachten Sie, dass die NCM S7-Diagnose an einem passiven DP-Slave über PROFIBUS nicht möglich ist.

- Diagnose der FDL–Verbindungen;
- Diagnose der FMS-Verbindungen; Erläuterungen hierzu siehe Band 2 dieses Handbuches.

# 8.2.1 Installation und Start von STEP 7-Spezialdiagnose

#### **Installation und Start**

Die NCM S7-Diagnose (Spezialdiagnose) ist integrierter Bestandteil von STEP 7.

Sie haben mehrere Möglichkeiten, das Diagnosewerkzeug zu starten, beispielsweise:

 Aus dem Standard-Startmenü von Windows über die Programmgruppe SIMATIC.


Wählen Sie diese Möglichkeit, wenn Sie das STEP 7-Projekt, in dem der CP konfiguriert wurde, auf Ihrem PG nicht verfügbar ist (Servicezwecke).

- Aus dem Eigenschaftendialog des jeweiligen CP von Ihrem STEP 7-Projekt aus.
- Aus dem Standard-Startmenü von Aus dem Eigenschaftendialog des jeweiligen Windows über die Programmgruppe CP von Ihrem STEP 7-Projekt aus. SIMATIC►...►NCM►...►Diagnose. Wählen Sie diese Möglichkeit, wenn das STEP 7-Projekt, in dem der CP NetPro: Netz konfigurieren - [PROJECT-PROFIBUS] konfiguriert wurde, auf Ihrem PG nicht 🖳 HW Konfig - FMS-Client S7 400-St verfügbar ist (Servicezwecke). Eigenschaften - CP 443-5 Basic - (R0/S4) Allgemein Adressen Optionen Kommunikationsvariablen Diagnose <u>A</u>usführen. Zur Diagnose wird das Programm NCM Diagnose gestartet. Documentation SIMATIC information License Management SIMATIC NET m STEP 7 Configure SIMATIC Workspa SIMATIC Manager 🔣 NCM S7-Diagnose: Online-Pfad Velche Baugruppe wollen Sie erreichen? Position der Baugruppe 4 Baugruppenträger / Steckplatz: 1 Adressierung der Zielstation Anschluß an der Zielstation: MPI/PROFIBUS/AUTO CP 443-5 Basic PROFIBUS - NCM 57-Diagnose

Hinweise zu weiteren Startmöglichkeiten finden Sie im Folgekapitel 8.3.

#### Aufbau

Die NCM S7-Diagnose präsentiert sich, ähnlich wie beispielsweise der SIMATIC-Manager, als eigenständiges, zweigeteiltes Applikationsfenster mit Menü- und Funktionsleiste:



- Im Navigationsbereich auf der linken Seite finden Sie die hierarchisch geordneten Diagnoseobjekte.
  - Hier haben Sie jederzeit eine Übersicht über die verfügbaren Diagnosefunktionen. Je nachdem, welchen CP-Typ Sie gerade diagnostizieren und für welche Funktionen und Verbindungen der CP projektiert ist, zeigt sich eine angepasste Objektstruktur im Navigationsbereich.
- Im **Inhaltsbereich** auf der rechten Seite wird das Ergebnis der von Ihnen im Navigationsbereich angewählten Diagnosefunktion dargestellt.

# **Bedienung**

- Indem Sie ein Diagnoseobjekt im Navigationsbereich per Mausklick anwählen, führen Sie die Diagnosefunktion aus.
- Über die Menü- und Funktionsleiste steuern Sie mit den kontextabhängigen Menübefehlen den Diagnoseablauf.

# 8.2.2 Allgemeine Menübefehle

# Übersicht

Für den Diagnoseablauf sind die folgenden Menübefehle von allgemeiner Bedeutung. Abhängig vom Kontext stehen weitere Funktionen zur Verfügung; Erläuterungen hierzu erhalten Sie in der Online–Hilfe zur NCM–Diagnose.

Tabelle 8-1 Bedeutung der Menübefehle

Menü	Bedeutung
Diagnose► Online-Verbindung öff- nen Diagnose► Online-Verbindung schlie- ßen	Über diese Menübefehle können Sie die Verbindung zu einem anderen zu diagnostizierenden CP herstellen, ohne das Diagnosewerkzeug zu beenden und neu starten zu müssen. Die aktuelle Diagnoseverbindung wird geschlossen.  Wenn Sie gleichzeitig mehrere Diagnoseverbindungen betreiben möchten, können Sie hierzu NCM S7-Diagnose mehrfach starten.
Betriebszustand►	Steuern Sie hiermit den CP wie folgt:
Baugruppe Stoppen	Den CP anhalten.
Baugruppe Starten	Der CP kann gestartet werden, falls der RUN/STOP-Schalter auf RUN steht.
Baugruppe Urlöschen	Bei bestimmten CP-Typen, z.B. CP 443-5 Basic ist ein Urlöschen möglich. Die Funktion muss zusätzlich bestätigt werden.
Ansicht►Aktualisieren	Mit diesem Menübefehl aktivieren Sie bei jeder Betätigung eine einmalige Erneuerung der angezeigten Diagnose- und Statusinformationen.
Ansicht► Zyklisch Aktualisieren ein / aus	Mit diesem Menübefehl aktivieren Sie (Zyklisch ein) und deaktivieren Sie (Zyklisch aus) eine automatische (zyklische) Erneuerung der angezeigten Diagnose- und Statusinformationen.  Die Zeitspanne zwischen den Aktualisierungszeitpunkten können Sie mit dem Menübefehl Extras Einstellungen einstellen.
Extras▶Einstellungen	Stellen Sie mit diesem Menübefehl allgemein gültige Parameter für die Diagnosesitzung ein.
Hilfe►	Sie erhalten Hilfe zur aktuellen Diagnosefunktion. Sie können hierzu auch die Funktionstaste F1 betätigen.  Beachten Sie, dass Sie in einigen Diagnosefunktionen auch kontextbezogene Hilfe zu einzelnen Ausgabefeldern erhalten. Positionieren Sie hierzu den Cursor auf das Ausgabefeld und betätigen Sie die Funktionstaste F1.

# Hinweis

Wird die Verbindung zum CP während der Diagnosesitzung abgebrochen, erhalten Sie eine Meldung "Online: Verbindung wurde abgebrochen".

Sie können die Verbindung zum CP wieder herstellen, indem Sie die aufgeblendete Dialogbox entsprechend quittieren. Wenn möglich, wird dadurch die Verbindung wieder hergestellt.

# 8.3 Diagnose beginnen – Verbindung zum CP herstellen

# 8.3.1 Verbindung zum PROFIBUS-CP herstellen

# Voraussetzungen

Stellen Sie eine physikalische Verbindung zwischen dem PG und der SIMATIC S7-Station her. Sie haben die Möglichkeiten des Anschlusses über:

- MPI
- Industrial Ethernet (ISO-Protokoll)
- Industrial Ethernet TCP/IP (IP-Protokoll)
- PROFIBUS

# Möglichkeiten zum Aufruf der Diagnose

Aus folgenden Funktionen oder Dialogen von STEP7 können Sie die NCM diagnose aufrufen:

- · Eigenschaftendialog des CP
- Windows Startmenü
- Eigenschaftendialog der Verbindungen (NetPro)
- Hardware-Konfiguration HWKonfig

Diese Möglichkeiten werden nachfolgend beschrieben.

# 8.3.2 Diagnose aus dem Eigenschaftendialog des CP starten

Wenn auf Ihrem PG/PC die Projektdaten verfügbar sind, können Sie wie folgt vorgehen:

- 1. Markieren Sie die betreffende S7-Station im Projekt und öffnen Sie die Hardware-Konfiguration HWKonfig.
- 2. Wählen Sie den CP an und öffnen Sie den Eigenschaftendialog.
- 3. Wählen Sie das Register "Diagnose".
- 4. Wählen Sie die Schaltfläche "Ausführen".

# Ergebnis:

NCM S7 Diagnose wird geöffnet. Der Pfad wird hierbei automatisch entsprechend dem in STEP 7 aktuellen Anschluss eingestellt.

# 8.3.3 Diagnose über das Windows-Startmenü aufrufen

Wenn auf Ihrem PG/PC keine Projektierdaten vorliegen, gehen Sie wie folgt vor, um die Diagnose mit einem angeschlossenen CP zu beginnen:

 Wählen Sie im Windows-Startmenü den Menübefehl SIMATIC ► STEP 7 ► NCM S7 ► Diagnose "

NCM S7 Diagnose wird mit der Meldung im Inhaltsbereich "Keine Online-Verbindung zur Baugruppe" gestartet.

- 2. Wählen Sie den Menübefehl Diagnose ► Online-Verbindung öffnen...
- 3. Wählen Sie im vorgelegten Dialogfeld "NCM S7 Diagnose: Online-Pfad" die gewünschte, Ihrer Hardware-Konfiguration entsprechende Schnittstelle aus.

Abhängig von der gewählten Anschlussart werden Sie zur Eingabe von Adressparametern aufgefordert.

Tabelle 8-2 Einstellmöglichkeiten der Online Pfade – ohne Parameter für einen Netzübergang

Anschluss an der Zielstation	Teilnehmeradresse	Position der Baugruppe Baugruppenträger /Steckplatz
MPI	MPI-Adresse des CP, wenn dieser eine eigene MPI-Adresse hat.	Rack/Slot-Nr. des zu diagnostizierenden CPs.
	Sonst ist hier die MPI-Adresse der CPU anzugeben.	Wenn die MPI-Adresse des CP an- gegeben wird, ist die Defaulteinstel- lung "0/0" möglich
		Bei dieser Einstellung wird der CP angesprochen, dessen Adresse unter der Teilnehmeradresse angegeben wurde.
PROFIBUS	PROFIBUS-Adresse des PROFIBUS-CPs, über den die S7-Station erreicht wird.	Rack/Slot-Nr. des zu diagnostizierenden CPs.
Industrial Ethernet	MAC-Adresse des Ethernet-CP, über den die S7-Station erreicht wird.	Rack/Slot-Nr. des zu diagnostizierenden CPs.
	Eingabeform hexadezimal.	Wenn Sie "0/0" angeben, wird der mit der Teilnehmeradresse spezifizierte CP direkt angesprochen.
Ind. Ethernet TCP/IP	IP-Adresse des Industrial Ethernet, über den die S7-Station erreicht wird.	Rack/Slot-Nr. des zu diagnostizierenden CPs.
	Eingabeform dezimal. Beispiel: IP-Adresse dezimal 142.120.9.134	Wenn Sie "0/0" angeben, wird der mit der Teilnehmeradresse spezifizierte CP direkt angesprochen.

# Beispiele für Online-Pfad ohne Netzübergang




Bild 8-1 zu diagnostizierender CP ist direkt erreichbar




Bild 8-2 zu diagnostizierender CP ist indirekt über anderen CP erreichbar

# 8.3.4 Netzübergang benutzen

# Fall a: ein Netzübergang

Wenn der zu diagnostizierende CP nur über einen Netzübergang zu erreichen ist, müssen Sie diesen zusätzlich auswählen und dessen Teilnehmeradresse am lokalen Netz angeben.

Zusätzlich müssen Sie die S7-Subnetz-ID des Zielnetzes angeben:

Die Subnetz-ID setzt sich aus zwei Nummern zusammen, die durch einen Bindestrich getrennt sind:

- Einer Nummer f
  ür das Projekt
- Finer Nummer für das Subnetz

Die Subnetz-ID können Sie den Objekteigenschaften für das Subnetz im STEP7-Projekt entnehmen. Die Subnetz-ID wird beim Drucken der Netzkonfiguration mit ausgedruckt.




Bild 8-3 Beispiel für die Parametrierung des Online-Pfades mit einem Netzübergang

# Fall b: mehrere Netzübergänge

Wenn der zu diagnostizierende CP über mehrere Netzübergänge erreicht werden muss, ist lediglich der erste Netzübergang anzugeben.

Das Routing über die weiteren Netzübergänge wird automatisch ermittelt.




Bild 8-4 Beispiel für die Parametrierung des Online-Pfades mit mehreren Netzübergängen

# 8.3.5 PC-Station nutzen – Netzübergang einstellen bei "PC internal"

Eine Besonderheit liegt vor, wenn Sie Ihren PC/PG als PC-Station nutzen und Sie daher beim Einrichten Ihrer Baugruppe unter "PG-/PC-Schnittstelle einstellen" die Schnittstelle als PC internal (local) parametriert haben. Sie müssen dann den Netzübergang parametrieren, auch wenn Sie keinen weiteren Netzübergang zur Zielstation überbrücken müssen.

Wählen Sie folgende Einstellungen:

- Anschluss des Netzüberganges: MPI/PROFIBUS/AUTO
- Teilnehmeradresse (Netzübergang)

Tragen Sie hier den Index der Baugruppe ein.

Der Index ist die virtuelle Steckplatzadresse der Komponente (ausgebbar über den Komponenten–Konfigurator). Der Index ist identisch mit der bei der Projektierung der PC–Station in STEP 7 HW Konfig gewählten Steckplatznummer!

S7-Subnetz-ID des Zielnetzes
 Gehen Sie so vor, wie unter "Netzübergang einstellen" beschrieben.



# Tipp:

Sie können diese Einstellungen für den Netzübergang umgehen, wenn Sie eine der folgenden Möglichkeiten wählen:

- Sie starten die NCM-Diagnose aus dem Eigenschaftendialog des CPs.
- Sie parametrieren beim Einrichten Ihrer Baugruppe unter "PG-/PC-Schnittstelle einstellen" die Schnittstelle nicht als PC internal (local).




Bild 8-5 Beispiel für die Einstellung bei "PC internal"

# 8.3.6 Weitere Startmöglichkeiten für die Diagnose

# Aus dem Eigenschaftendialog der Verbindungen starten

- Aktivieren Sie über den Menübefehl Zielsystem ► Verbindungsstatus aktivieren den online-Zugriff;
- Wählen Sie im Register "Statusinformationen" die Schaltfläche "Spezialdiagnose".

# Aus der Hardware-Konfiguration HWKonfig starten

- Wählen Sie bei online-geschalteter S7-Station den Menübefehl Zielsystem ► Baugruppenzustand;
- 2. Wählen Sie im aufgeblendeten Dialog die Schaltfläche "Spezialdiagnose".

#### **Hinweis**

Um mehrere Diagnoseverbindungen gleichzeitig zu betreiben, können Sie NCM S7 Diagnose mehrfach starten.

Sie können NCM S7 Diagnose gegebenenfalls auch zweifach mit Online-Verbindung zum jeweils selben CP starten; dies kann beispielsweise nützlich sein, um den Diagnosepuffer neben der Diagnose einer Verbindung zu beobachten.


Voraussetzung hierzu: Sie haben einerseits eine Online-Verbindung über LAN (ISO oder TCP/IP) und andererseits eine Online-Verbindung über den K-Bus (alternativ über die CPU oder via PG-Kanal-Routing über einen weiteren CP) zur Verfügung.

# 8.4 Vorgehensweise in der Diagnose

# Vorgehensweise

Für einen effizienten Einsatz des Diagnosewerkzeuges, insbesondere für einen ersten Umgang mit dem Diagnosewerkzeug ist folgendes Vorgehen zweckmäßig:

1. Orientieren Sie sich anhand des folgenden Ablaufschemas über den prinzipiellen Ablauf einer Diagnosesitzung.



 Klären Sie beispielsweise anhand der in Kap. 8.6 zu findenden Checkliste Ihre Problem

– oder Aufgabenstellung und wählen Sie der dort gegebenen Empfehlung entsprechend die Diagnosefunktion aus.

#### Diagnosefunktionen gezielt aufrufen 8.5

Entnehmen Sie den folgenden Tabellen, welche Diagnosemöglichkeiten Sie in den verfügbaren Funktionen vorfinden.

Tabelle 8-3 Allgemeine Diagnose- und Statistikfunktionen

Diagnosefunktion / Diagnoseobjekt	Diagnoseziel	Besonderheiten
CP-Information	Den CP, mit dem NCM S7-Diagnose verbunden ist, identifizieren und den aktuellen Betriebszustand feststellen.	
Betriebszustand	Den aktuellen Betriebszustand des PROFIBUS-CP als Baugruppe in S7-300/400 und als Kommunikationsteilnehmer an PROFIBUS feststellen und ggf. ändern (Menübefehl Betriebszustand>CP-Stoppen / CP-Starten).	
Gerätebezogene Diagnose	Geräte-(herstellerspezifische) Diagnosedaten anzeigen und entschlüsseln.	
Diagnosepuffer	Allgemeine Fehlerdiagnose mittels Diagnosepuffer: Im CP registrierte Ereignismeldungen anzeigen und detailliert entschlüsseln. Der Diagnosepuffer liefert Ihnen aussagekräftige Informationen für sämtliche Kommunikationsdienste des CP.	Im CP werden Ereignismeldungen in einem Umlaufpuffer registriert. Der Umlaufpuffer im CP fasst bis zu 50 Einträge.  In NCM S7 können hingegen bis zu 500 Meldungen gespeichert werden!  Alle CP-Funktionen können Ereignismeldungen erzeugen. Beim Aufruf des Diagnoseobjektes werden die Meldungen ausgelesen und angezeigt. Die neueste Meldung wird mit der höchsten fortlaufenden Nr. in der obersten Zeile angezeigt.  Mit einem Doppelklick auf eine zuvor selektierte Ereignismeldung blenden Sie einen Hilfetext auf, der die Meldung genauer erklärt.
Teilnehmer	Übersicht der Stationen am PROFIBUS: Klären, welche aktiven und passiven Stationen am PROFIBUS-Subnetz vorhanden und im logischen Ring erkannt sind.	

Tabelle 8-3 Allgemeine Diagnose- und Statistikfunktionen, Fortsetzung

Diagnosefunktion / Diagnoseobjekt	Diagnoseziel	Besonderheiten
Busparameter	Aktuell eingestellte Busparameter anzeigen und überprüfen.	
Statistik	Stationsbezogene Statistik: Informationen über die Kommunikationsabwicklung des angesprochenenen PROFIBUS-CP an PROFIBUS auswerten.	Zu den einzelnen Statusinformationen wird jeweils die seit dem letzten Rücksetzen im PROFIBUS-CP ermittelte Ereignisanzahl (Zähler) sowie die seit dem letzten Aktualisierungsauftrag (Differenz) ermittelte Ereignisanzahl angezeigt.

Tabelle 8-4 Betriebsartabhängige Funktionen

Diagnosefunktion / Diagnoseobjekt	Diagnoseziel	Besonderheiten
DP-Master	<ul> <li>Die DP-Masterdiagnose leistet folgendes:</li> <li>Den Bearbeitungsstatus des als DP-Master projektierten PROFIBUS-CP anzeigen.</li> <li>Eine Übersicht über die am DP-Mastersystem angeschlossenen DP-Slaves bekommen.</li> <li>Für einen der angeschlossenen DP-Slaves eine DP-Slavediagnose aufrufen.</li> </ul>	Sie erreichen die DP-Masterdiagnose durch Anwahl des Diagnoseobjektes "DP-Master" im Navigationsbereich.
Wählen Sie das Diagnoseobjekt "DP Slave Adr. xx":	<ul> <li>Die Funktion DP-Slavediagnose dient zur Anzeige von DP-Slave</li> <li>Diagnosedaten. Je nach Betriebsart des angesprochenen PROFIBUS-CP handelt es sich hierbei</li> <li>beim DP-Masterbetrieb um Diagnosedaten der angeschlossenen DP-Slaves.</li> <li>beim DP-Slavebetrieb um Diagnosedaten des eigenen PROFIBUS-CP.</li> <li>Unabhängig davon liefert der diesem DP-Slave zugehörende DP-Master zusätzliche Diagnoseinformationen, die zu einer vollständigen Diagnose ebenfalls herangezogen werden sollten.</li> </ul>	Abhängig von der CP-Betriebsart erfolgt die Anzeige des DP-Slave  • bei DP-Slavebetrieb: als eigenständiges Diagnoseobjekt auf der obersten Hierarchieebene.  • bei DP-Masterbetrieb: als untergeordnetes Diagnoseobjekt vom DP-Master.

Tabelle 8-4 Betriebsartabhängige Funktionen, Fortsetzung

Diagnosefunktion / Diagnoseobjekt	Diagnoseziel	Besonderheiten
Moduldiagnose.	Ermitteln der Modulzustände: Modulfehlerzustände detailliert ent- schlüsseln.	Die Moduldiagnose ist nur dann aufruf- bar, wenn ein Modul des DP-Slave aus- gefallen ist! Wenn keine Moduldiagnose vorliegt, ist der Eintrag im Navigationsbereich gegraut.
Anzeige und Überwachung der FDL-Kommunikationsverbind Diagnoseobjekt Sie anwählen, erhalten Sie im Inhaltsbereich		
Verbindungen	Übersicht über alle genutzten Verbin- dungstypen;	Durch Doppelklicken auf die Objekte im Inhaltsbereich können Sie die Detailinformation aufrufen.
Verbindungen ► Typ	<ul> <li>Übersicht über alle Kommunikationsverbindungen eines bestimmten Typs, z.B. aller FDL-Verbindungen;</li> <li>Informationen über den Verbindungszustand</li> </ul>	
Verbindungen ► Typ ► Typ-Verbindung-n	Detailinformationen über den Zustand einer Kommunikationsverbindung.	

# 8.6 Checkliste 'typische Problemstellungen' in einer Anlage

# **Bedeutung**

Die folgenden Listen nennen einige typische Problemstellungen und deren mögliche Ursachen, bei denen das Diagnosewerkzeug NCM S7-Diagnose Hilfestellung bietet.

Sie finden folgende Themenbereiche:

- 1. Checkliste Allgemeine CP-Funktionen
- 2. Checkliste DP-Masterbetrieb
- 3. Checkliste DP-Slavebetrieb
- 4. Checkliste FDL-Verbindungen

Eine entsprechende Checkliste für FMS-Verbindungen finden Sie im Band 2 dieses Handbuches.

# Lesehinweis

In der Spalte "Klären der Ursache und Maßnahmen" finden Sie jeweils fett gedruckt die Empfehlung für die zur Problemstellung gehörenden Diagnosefunktion.

# 8.6.1 Checkliste Allgemeine CP-Funktionen

Tabelle 8-5 Checkliste für typische Problemstellungen beim CP-Betrieb in einer Anlage

Problemstellung	Mögliche Ursache	Klären der Ursache und Maßnahmen
Der PROFIBUS-CP geht nicht in den Betriebszu-	Ungültige Projektierung wurde in den PROFI-	Gelbe STOP-LED und rote SF-LED zeigen Dauerlicht.
stand Run.	BUS-CP geladen.	Anforderung des Diagnosepuffers in NCM S7 PROFIBUS-Diagnose.
		Beispiel für den Eintrag:
		Projektierter DP-Eingangsdatenoffset (Off- set=xxx, yy. Modul) ist nicht erlaubt (PROFI- BUS-Adresse zz).
		Weiterer Eintrag:
		CP STOP wegen ungültiger CP-Parametrie- rung
		Maßnahme: Projektierung des PROFIBUS-CP korrigieren
	Es ist eine aktive Station mit anderer Baudrate oder	Dauerlicht an gelber STOP-LED, grüne RUN-LED blinkt.
	anderen Busparametern vor dem PROFIBUS-CP	Anforderung des Betriebszustandes in NCM S7 PROFIBUS-Diagnose.
	am Bus.	Betriebszustand: Anlauf, PROFIBUS-Status: Station nicht im Ring.
		Maßnahme: Korrektur der Baudrate.
	Es ist Timeout bei der NCM-Online-Funktion	Gelbe STOP-LED zeigt Dauerlicht. Grüne RUN-LED blinkt.
	aufgetreten	Der PBUS-Identlauf mit der S7-CPU ist nicht durchlaufen worden Der PROFIBUS-CP wartet auf die Übergabe der korrekten MPI-Parameter durch die S7-CPU.
	Physikalischer Busfehler, z.B. Buskurzschluss.	Anforderung des Betriebszustandes in NCM S7 PROFIBUS-Diagnose.
		PROFIBUS-Status: Station nicht im Ring, Ursache: Busstörung
		Maßnahme: Beseitigung der Busstörung.
	Schalterstop am PROFIBUS CP.	Anforderung des Betriebszustandes in NCM S7 PROFIBUS-Diagnose.
		Betriebszustand: Stop, Ursache: Schalter Betätigung nach STOP
		Maßnahme: Schalter am PROFIBUS CP in Stellung RUN bringen

# 8.6.2 Checkliste DP-Masterbetrieb

Tabelle 8-6 Checkliste für typische Problemstellungen beim DP-Masterbetrieb in einer Anlage

Problemstellung	Mögliche Ursache	Klären der Ursache und Maßnahmen
DP-Masterbetrieb wird nicht aufgenommen (z.B. Busfault-LED an einigen oder allen Stationen)	Betriebsart DP-Master ist nicht projektiert.	Anforderung des Betriebszustand detailliert in NCM S7 PROFIBUS-Diagnose.  Statusinformationen / DP-Masterbetrieb -> Status: Stop, Ursache: nicht projektiert  Maßnahme: DP-Masterbetrieb projektieren.
	Falsche Längenangabe beim Aufruf von DP– SEND.	Anforderung der DP-Masterdiagnose in NCM S7 PROFIBUS-Diagnose.  DP-Status: Stop, Ursache für DP-Status: Fehlerhafte Sendelänge beim Datentransfer vom AG.  Anforderung des Diagnosepuffers in NCM
		S7 PROFIBUS-Diagnose.  Eintrag "Ausgangsdatenlänge in der CPU (= xxx Bytes) ist kleiner als die vom DP-Master erwartete Gesamtausgangsdatenlänge (= yyy Bytes)  Maßnahme: Die richtige Länge entspricht dem obigen Parameter yyy -> S7-Programm korrigieren.
	CPU ist noch im STOP– Zustand oder Bausteine DP–SEND / DP–RECV wurden noch nicht durch- laufen.	Anforderung der DP-Masterdiagnose in NCM S7 PROFIBUS-Diagnose.  DP-Status: Stop, Ursache für DP-Status: Kein Datentransfer vom AG (->kein Pollbetrieb)  Maßnahme: CPU in RUN-Zustand bringen
	DP-Zustand Stop wird über FC-Baustein DP-CTRL angefordert.	Anforderung der DP-Masterdiagnose in NCM S7 PROFIBUS-Diagnose.  DP-Status: Stop, Ursache für DP-Status: Kein Pollbetrieb, Status vom Anwender gefordert.  Maßnahme:  DP-Zustand RUN über FC-Baustein DP-CTRL anfordern.
	DP-Zustand Offline wird über FC-Baustein DP-CTRL angefordert.	Anforderung der DP-Masterdiagnose in NCM S7 PROFIBUS-Diagnose.  DP-Status: Offline, Ursache für DP-Status: Kein Pollbetrieb, Status vom Anwender gefordert.  Maßnahme: DP-Zustand RUN über FC-Baustein DP-CTRL anfordern.

Tabelle 8-6 , Fortsetzung·Checkliste für typische Problemstellungen beim DP-Masterbetrieb in einer Anlage

Problemstellung	Mögliche Ursache	Klären der Ursache und Maßnahmen
	Slavestationen befinden sich im STOP–Zustand (z.B. Schalter bei ET200U–DP).	Anforderung der DP-Masterdiagnose in NCM S7 PROFIBUS-Diagnose.
		DP-Status: Run, Ursache für DP-Status: Normaler Pollbetrieb (mit CPU Nutzdaten).
		Auswahl des entsprechenden Slaves in der Slaveliste.
		Datentransfer: Nein
		Anforderung der DP-Slavediagnose der ent- sprechenden Slaves in der Slaveliste.
		Slave Stationsdiagnose: StationNonExistent
		Maßnahme: DP-Slaves per Schalter in Zustand RUN versetzen.
	PROFIBUS CP fungiert als Master Klasse 2 und	Anforderung der DP-Masterdiagnose in NCM S7 PROFIBUS-Diagnose.
	liest zyklisch Ein-/ Ausgangsdaten der Slavesta-	DP-Status: Run, Ursache für DP-Status: Normaler Pollbetrieb (mit CPU Nutzdaten).
	tionen.	Auswahl des entsprechenden Slaves in der Slaveliste
		Datentransfer: Nein
		Anforderung der DP-Slavediagnose der ent- sprechenden Slaves in der Slaveliste.
		Slave Stationsdiagnose: StationNotReady,
		ExtStatusMessage, ParameterRequest, Slave- Deactivated, StatusFromSlave
		Maßnahme: Abschalten des Lesedienstes und Einschalten des normalen Datentransfers; d.h. Master 1-Betrieb aufnehmen.
Ausgänge an den DP-Slaves sind alle "Null", obwohl	Fehlerreaktion AUTO- CLEAR ist projektiert und	Anforderung der DP-Masterdiagnose in NCM S7 PROFIBUS-Diagnose.
das Anwenderprogramm Ausgangsdaten ungleich Null fordert.	mindestens ein projektier- ter DP-Slave ist nicht in der Datentransferphase.	DP-Status: Clear, Ursache für DP-Status: Mind. ein (akt.) Slave nicht in der Datentransferphase.
		Suche des/der entsprechenden Slaves in der Slaveliste mit Datentransfer: Nein
		Anforderung der DP-Slavediagnose der ent- sprechenden Slaves in der Slaveliste.
		Analyse der DP-Slavediagnose.
		Maßnahme: Slave, der sich nicht in der Datentransferphase befindet in die Datentransferphase bringen, z.B. durch Korrektur der Projektierung, RUN-Schal- ter, physikalischen Anschluss an den Bus, etc

Tabelle 8-6 , Fortsetzung·Checkliste für typische Problemstellungen beim DP-Masterbetrieb in einer Anlage

Problemstellung	Mögliche Ursache	Klären der Ursache und Maßnahmen
	DP-Zustand CLEAR ist über FC-Baustein DP- CTRL angefordert.	Anforderung der DP-Masterdiagnose in NCM S7 PROFIBUS-Diagnose.
		DP-Status: Clear, Ursache für DP-Status: Pollbetrieb (Daten=0), Status vom Anwender gefordert.
		Maßnahme: DP-Zustand RUN über FC-Baustein DP- CTRL anfordern.
Eingangsdaten kommen nicht im gewünschten Bereich in der CPU an.	Am DP-SEND oder DP- RECV wurde ein falscher ANY-Pointerbereich an-	Maßnahme: ANY-Pointerbereich gemäß ANY-Pointer-Off- set projektieren.
Es werden falsche Ausgangsdaten ausgegeben.	gegeben.	
Obwohl zyklische Global- Control-Aufträge (SYNC und FREEZE) angestoßen wurden, wird nur der letzte Auftrag bearbeitet.	Es wurden 2 separate Global Control-Aufträge geschickt.	Maßnahme: Global-Control-Auftrag SYNC und FREEZE mit <b>einem</b> Global-Control-Auftrag schicken.

#### Checkliste DP-Slavebetrieb 8.6.3

Tabelle 8-7 Checkliste für typische Problemstellungen beim DP-Slavebetrieb in einer An-

Problemstellung	Mögliche Ursache	Klären der Ursache und Maßnahmen
Vom DP-Master kommen keine DP-Daten beim	Der DP-Master ist noch nicht in der Datentransfer-	Anforderung der DP-Slavediagnose in NCM S7 PROFIBUS-Diagnose.
PROFIBUS-CP als DP- Slave an bzw. der DP-	phase	PROFIBUS-Adresse des DP-Parametrierungs- master: Keine
Master erhält keine Daten vom PROFIBUS-CP als		Slave Stationsdiagnose:
DP-Slave.		StationNotReady
		ExtDiagMessage
		ParameterRequest
		StatusFromSlave
		Klartextmeldung "Slave wartet auf Parametrierung und Konfigurierung vom Master".
		Maßnahme:
		DP-Master in die Datentransferphase bringen
	Kein DP-Slavebetrieb beim PROFIBUS-CP pa-	Anforderung des Betriebszustand detailliert in NCM S7 PROFIBUS-Diagnose.
	rametriert.	Statusinformation
		DP-Slavebetrieb->Status: Stop
		Ursache: nicht projektiert
		Maßnahmen: Projektierung des PROFIBUS-CP korrigieren, Betriebsart DP-Slave aktiv oder DP-Slave passiv einstellen.
	Bausteine DP-RECV bzw. DP-SEND für den PRO-	Anforderung der DP-Slavediagnose in NCM S7 PROFIBUS-Diagnose.
	FIBUS-CP als DP-Slave werden noch nicht durch-laufen.	PROFIBUS-Adresse des DP-Parametrierungs- master: Keine
		Slave Stationsdiagnose:
		StationNotReady
		ExtDiagMessage
		ParameterRequest
		StatusFromSlave
		Klartextmeldung "Slave ermittelt eigene E/A-Datenlänge (Konfigurierung), Mindestens ein DP-Baustein in der CPU wird nicht durch- laufen"
		Maßnahme: FC-Bausteine DP-SEND und DP-RECV für den PROFIBUS-CP als DP-Slave in der CPU aufrufen.

Tabelle 8-7 , Fortsetzung·Checkliste für typische Problemstellungen beim DP-Slavebetrieb in einer Anlage

Problemstellung	Mögliche Ursache	Klären der Ursache und Maßnahmen
Vom DP-Master kommen keine DP-Daten beim	Die beim Aufruf des DP- SEND bzw. DP-RECV im	Anforderung der DP-Slavediagnose in NCM S7 PROFIBUS-Diagnose.
PROFIBUS-CP als DP- Slave an bzw. der DP-	DP-Slave angegebene E/A-Datenlänge stimmt	PROFIBUS-Adresse des DP-Parametrierungs- master: Keine
Master erhält keine Daten vom PROFIBUS-CP als	nicht mit der beim DP-Ma- ster projektierten E/A-Da-	Slave Stationsdiagnose:
DP-Slave.	tenlänge überein.	StationNotReady
		ExtDiagMessage
		ParameterRequest
		SlaveConfigCheckFault
		StatusFromSlave
		Klartextmeldung "Slave wartet auf Parametrie- rung und Konfigurierung vom Master, Daten- länge hat sich geändert.
		Anforderung der gerätebezogenen Diagnose Eintrag 02 XX YY
		Der Eintrag 02 beschreibt eine Konfigurierungs- änderung (siehe auch Tabelle LEERER MERKER auf Seite LEERER MERKER).
		Der Eintrag XX gibt die aktuelle Längenangabe (hexadezimal) des DP-SEND für den PROFIBUS-CP als DP-Slave an (entspricht der für diesen Slave zu projektierenden Eingangsdatenlänge beim DP-Master).
		Der Eintrag YY gibt die aktuelle Längenangabe (hexadezimal) des DP-RECV für den PROFIBUS-CP als DP-Slave an (entspricht der für diesen Slave zu projektierenden Ausgangsdatenlänge beim DP-Master).
		Es findet sich außerdem ein entsprechender Eintrag im Diagnosepuffer: "Konfigurierung übernommen. Receive-Länge: aaa, Sende- Länge: bbb" wobei aaa und bbb den oben he- xadezimal angegebenen Parameter xx und yy entsprechen.
		Maßnahme: Projektierung beim DP-Master oder Länge bei DP-SEND bzw. DP-RECV des PROFI- BUS-CP als DP-Slave korrigieren.

Tabelle 8-7 , Fortsetzung-Checkliste für typische Problemstellungen beim DP-Slavebetrieb in einer Anlage

Problemstellung	Mögliche Ursache	Klären der Ursache und Maßnahmen
	Der DP-Master befindet sich im Zustand CLEAR	Anforderung der DP-Slavediagnose in NCM S7 PROFIBUS-Diagnose.
	Es ist die Fehlerreaktion AUTOCLEAR beim DP- Master projektiert und mindestens einer der beim DP-Master projektierten	PROFIBUS-Adresse des DP-Parametrierungs- master: XXX
		Slave Stationsdiagnose:
		StatusFromSlave
		Klartextmeldung "DP-Master 1 ist im Zustand CLEAR".
Datentransferphase.	Maßnahme: DP-Master in den Zustand RUN versetzen, CLEAR-Zustand aufheben.	
keine DP-Daten beim PROFIBUS-CP als DP- Slave an bzw. der DP- Master erhält keine Daten  PROF Slave Watch	PROFIBUS-CP als DP-Slave nicht mehr -> der Watchdog ist abgelaufen.  PROFIBUS-CP als DP-Slave nicht mehr -> der Watchdog ist abgelaufen.  PROFIBUS-CP als DP-Slave nicht mehr -> der Watchdog ist abgelaufen.	Anforderung des Diagnosepuffers in NCM S7 PROFIBUS-Diagnose.
		Es findet sich der folgende Eintrag im Diagno- sepuffer: "Timeout aufgetreten. Eingestellte Watchdog-Zeit im Slave: xxx * 10 msec"
DP-Slave.		Der Faktor XXX ist beim DP-Master projektiert und ergibt wie angegeben mit 10 msec multipli- ziert die Watchdogzeit in ms.
		Maßnahme: Den DP-Master wieder in den Zustand RUN versetzten bzw. die Watchdogzeit in der Projek- tierung des DP-Masters korrigieren.
	Der DP-Master hat den PROFIBUS-CP als DP-	Anforderung des Diagnosepuffers in NCM S7 PROFIBUS-Diagnose.
Slave für andere Master freigegeben (z.B. Über- gang in Zustand OFFLINE).	freigegeben (z.B. Über- gang in Zustand	Es findet sich der folgende Eintrag im Diagno- sepuffer: "Master (Addr XXX) gibt den Slave für andere Master frei. Statusbyte des Parametrier- telegramms: YYY"
	Der Eintrag XXX entspricht der Adresse des DP-Masters, der den PROFIBUS-CP als DP- Save freigegeben hat. Der Eintrag YYY ent- spricht dem ersten Byte des Parametriertele- gramms (z.B. 64 dez. entspricht UNLOCK)	
		Maßnahme: DP-Master wieder in den Zustand RUN versetzten bzw Aufnahme des Datenverkehrs durch einen anderen Master.

Tabelle 8-7 , Fortsetzung Checkliste für typische Problemstellungen beim DP-Slavebetrieb in einer Anlage

Problemstellung	Mögliche Ursache	Klären der Ursache und Maßnahmen
Vom DP-Master kommen keine DP-Daten beim	Die CPU ist noch im STOP-Zustand; die Bau-	Anforderung der DP-Slavediagnose in NCM S7 PROFIBUS-Diagnose.
PROFIBUS-CP als DP- Slave an bzw. der DP-	steine DP-SEND / DP- RECV wurden noch nicht durchlaufen.  PROFIBUS-Adresse des DP-Paran master: Keine Slave Stationsdiagnose:	PROFIBUS-Adresse des DP-Parametrierungs- master: Keine
Master erhält keine Daten vom PROFIBUS-CP als		Slave Stationsdiagnose:
DP-Slave.		StationNotReady
		ExtStatusMessage
		ParameterRequest
		StatusFromSlave
		Klartextmeldung "Slave ermittelt eigene E/A-Datenlänge (Konfigurierung), CPU ist im Zustand STOP"
		Anforderung der gerätebezogenen Diagnose Eintrag 04
		Der Eintrag 04 beschreibt, dass die CPU sich im Zustand STOP befindet (siehe auch Tabelle LEERER MERKER auf Seite LEERER MERKER).
		Maßnahme:
		Die CPU in den Zustand RUN versetzen.
	Der PROFIBUS-CP als DP-Slave befindet sich im	Anforderung des Betriebszustands in NCM S7 PROFIBUS-Diagnose.
	Zustand "Schalterstop".	Betriebszustand: STOP
	oder	Ursache: Schalter Betätigung nach STOP
	Der PROFIBUS-CP als	oder
	DP-Slave wurde von NCM S7 oder NCM S7 PROFIBUS-Diagnose ge- stoppt.	Ursache: PG Kommando STOP
		Maßnahme: Den PROFIBUS-CP per Schalter oder aus NCM S7-PROFIBUS bzw. NCM S7-PROFIBUS Diagnose heraus in den Zustand RUN versetzen.

# 8.6.4 Checkliste FDL-Verbindungen

Tabelle 8-8 Checkliste für typische Problemstellungen bei FDL-Verbindungen in einer Anlage.

Problemstellung	Mögliche Ursache	Klären der Ursache und Maßnahmen
Der Datentransfer über eine FDL-Verbindung kommt nicht oder nur in eine Richtung zustande.	AG-SEND und AG- RECV werden im Anwen- derprogramm nicht aufge- rufen. oder Empfangs- oder Sende- puffer sind zu klein oder fehlerhaft.	Anwenderprogramm überprüfen. Statusbytes in AG-SEND und AG-RECV auswerten. Maßnahmen: Ggf. FC-Bausteine projektieren. Ggf. ANY-Pointer korrigieren.
	Die LSAP-Zuordnung ist falsch	Statusbytes der FC-Bausteine auswerten bzw. Diagnosepuffer auswerten.  Maßnahmen: Änderung der SAPs entsprechend der Diagnosepuffereinträge.
	PROFIBUS-Zieladresse	PROFIBUS-Stationsübersicht anwählen.
	nicht erreichbar.	Diagnosepuffer auswerten und die PROFIBUS- Adressen der PROFIBUS-Teilnehmer überprü- fen. Maßnahme: Korrekte Zieladresse eintragen.
	Bei Aufträgen mit Auftragsheader: Fehler im Auftragsheader von AG_SEND.	Die Schnittstelle von AG_SEND meldet "Systemfehler"  Der Diagnosepuffer meldet "ungültiger Parameter"  Maßnahme:  Parameter im Auftragsheader prüfen bzw. korrigieren.
Datentransfer zu langsam	Empfangsgerät zu lang- sam	Diagnosepuffer auswerten.  Eintrag: "Keine Empfangsressourcen bei Zielstation XX".  Maßnahmen: Sendeanstoß ggf. verlangsamen bzw. Empfängerstation überprüfen und Empfang optimieren.
Es wird nicht der kom- plette Datenblock bei ei- ner FDL-Verbindung ge- sendet.	Parameter LEN bei AG- SEND ist falsch einge- stellt.	Maßnahme: Parameter LEN mit notwendiger Größe einstellen. Bei Aufträgen mit Auftragsheader muss der Parameter LEN den Auftragsheader <b>und</b> die Nutzdaten umfassen.
Es wird nicht der kom- plette Datenblock bei ei- ner FDL-Verbindung ge- sendet.	Der mit dem ANY-Pointer angegebene Puffer ist zu klein.	Maßnahme: Parameter LEN und den ANY-Pointer korrigieren.

# 9 Firmware-Lader

Diese Kapitel macht Sie mit dem Einsatzbereich und der Bedienung des Firmware-Laders (Firmware loader) vertraut.

Der Firmwarelader ermöglicht das Nachladen neuer Firmware-Ausgabestände in die SIMATIC NET Baugruppen.

Weitere detaillierte Auskunft zu den einzelnen Ladevarianten gibt die integrierte Hilfe.

# 9.1 Einsatzbereich

#### **Firmware**

Unter Firmware werden hier die Systemprogramme in den SIMATIC NET Baugruppen verstanden.

#### Einsatzbereich des Firmware-Laders

Der Firmwarelader ermöglicht das Nachladen neuer Firmware-Ausgabestände in die SIMATIC NET Baugruppen. Er wird verwendet für

- PROFIBUS-Baugruppen
- Industrial Ethernet–Baugruppen
- Baugruppen f
  ür Netz
  überg
  änge (z.B. IE/PB Link)

#### Installation

Der Firmware-Lader ist mit der Installation von STEP 7 auf Ihrem PG/PC verfügbar.

# Ladedateien

Der Firmware-Lader unterstützt folgende Dateitypen:

<Datei>.FWL

Eine Dateiform, die neben der eigentlichen Firmware weitere Informationen enthält, die vom Firmware-Lader angezeigt werden. Der Firmware-Lader kann anhand dieser Informationen eine Prüfung der Firmware hinsichtlich Kompatibilität zum Gerät vornehmen.



Beachten Sie hierzu die Informationen, die Sie mit der Lieferung der Ladedatei – z.B. in der LIESMICH–Datei – erhalten.

Diese Informationen werden auch nach dem Einlesen der FWL-Datei in den Firmware-Lader angezeigt.

#### Firmware-Lader bedienen

Der Ladevorgang wird abhängig vom Baugruppentyp in 3 oder 4 Dialogschritten vorbereitet und durchgeführt.

Weitere Hinweise finden Sie im Folgekapitel und in den Dialogfeldern selbst.

# 9.2 Firmware laden

#### Ladbare Firmware

Der PROFIBUS-CP unterstützt das Update der Firmware (FW) per FW-Lader. Hierzu verweilt der PROFIBUS-CP nach Spannung-Ein und gleichzeitigem Betriebsartenschalter STOP für 10 Sekunden im Zustand "Warte auf FW-Update".

Nach dem FW-Update muss das Rack nochmals aus- und wieder eingeschaltet werden, bevor der Normalbetrieb aufgenommen wird!

# Ladevorgang beginnen

Wählen Sie im Windows-Startmenü den Menübefehl SIMATIC ► STEP 7 ► NCM S7 ► Firmware-Lader.



Wählen Sie die Schaltfläche **Weiter** und folgen Sie den Anweisungen im jeweils aufgeblendeten Dialogfeld.



# Vorsicht

Vergewissern Sie sich, dass die von Ihnen verwendete Ladedatei als Update für den auf Ihrem Baugruppe befindlichen Ausgabestand der Firmware vorgesehen ist. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrem Siemens Fachberater in Verbindung.



#### Vorsicht

Beachten Sie, dass der Abbruch des Ladevorganges zu einem inkonsistenten Zustand der Baugruppe führen kann!

Lesen Sie hierzu die Beschreibung des jeweils betreffenden Geräts in Teil B dieses Handbuchs.

# Weitere Informationen

- Weitere detaillierte Auskunft zu den einzelnen Ladevarianten gibt die integrierte Hilfe.
- Besonderheiten zum Ladeverhalten der Baugruppen entnehmen Sie dem jeweiligen Gerätehandbuch /3/

# A Steckerbelegung

# Steckerbelegung - 9-polige Sub-D-Buchse (PROFIBUS)

Pin– Nr.	Signal- Name	PROFIBUS- Bezeichnung	Belegt bei SIMATIC NET CPs
1	PE	Schutzerde	ja
2	_	_	-
3	RxD/TxD-P	Datenleitung-B	ja
4	RTS (AG)	Control-A	-
5	M5V2	Datenbezugspo- tential	ja
6	P5V2	Versorgungs- Plus	ja
7	BATT	_	-
8	RxD/TxD-N	Datenleitung-A	ja
9	_	_	-



# B Hinweise zur CE-Kennzeichnung von SIMATIC NET S7-CPs

Die in diesem Kapitel aufgeführten Zulassungen gelten für die nachfolgenden Baugruppen.

#### **Achtung**

Die aktuell gültigen Zulassungen finden Sie auf dem Typenschild des jeweiligen Produkts.

# Produktbezeichnung:

•	CP 342-5	Bestell-Nr.: 6GK7 342-5DA03-0XE0
•	CP 342-5 FO	Bestell-Nr.: 6GK7 342-5DF00-0XE0
•	CP 343-5	Bestell-Nr.: 6GK7 343-5FA01-0XE0
•	CP 443-5 Basic	Bestell-Nr.: 6GK7 443-5FX02-0XE0
•	CP 443-5 Extended	Bestell-Nr.: 6GK7 443-5DX04-0XE0

#### **Hinweis**

Die aktuell gültigen Zulassungen finden Sie auf dem Typenschild des jeweiligen Produkts.

# IEC 61131-2

Die oben genannten SIMATIC NET S7-CPs erfüllen die Anforderungen und Kriterien der Norm IEC 61131–2 (Speicherprogrammierbare Steuerungen, Teil 2: Betriebsmittelanforderungen und Prüfungen).

# CE-Kennzeichnung



Die oben genannten SIMATIC NET S7-CPs erfüllen die Anforderungen und Schutzziele der nachfolgend aufgeführten EG-Richtlinien und stimmen mit den narmonisierten europäischen Normen (EN) überein, die für Speicherprogrammierbare Steuerungen in den Amtsblättern der Europäischen Gemeinschaft bekanntgegeben wurden:

- 89/336/EWG "Elektromagnetische Verträglichkeit" (EMV-Richtlinie)
- 94/9/EG "Geräte und Schutzsysteme zur bestimmungsgemäßen Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen" (Explosionsschutzrichtlinie)

Die EG-Konformitätserklärungen werden gemäß genannten EG-Richtlinien für die zuständigen Behörden zur Verfügung gehalten bei:

 Siemens Aktiengesellschaft Industry Automation Industrielle Kommunikation SIMATIC NET Postfach 4848 D-90327 Nürnberg

Die EG-Konformitätserklärung finden Sie auch im Internet unter folgender Adresse:

http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/16689636

# **EMV-Richtlinie**

Die oben genannten SIMATIC NET S7-CPs sind ausgelegt für den Einsatz im Industriebereich.

Einsatzbereich	Anforderungen an	
	Störaussendung	Störfestigkeit
Industrie	EN 61000-6-4 : 2001	EN 61000-6-2 : 2001

# Explosionsschutzrichtlinie



nach EN 60079 (Electrical apparatus for potentially explosive atmospheres; Type of protection "n")

EN 60079-15:2005, EN 60079-0:2006

II 3 G Ex nA II T3...T6

**KEMA 07 ATEX 0145X** 

**KEMA 03 ATEX 1229X** 

KEMA 03 ATEX 1228X

KEMA 03 ATEX 1125X



# Warnung

Anforderungen an den Schaltschrank

Bei Einsatz in explosionsgefährdeter Umgebung entsprechend Class I, Division 2 oder Class I, Zone 2 muss das Gerät in einen Schaltschrank oder in ein Gehäuse eingebaut werden.

Um die EU-Richtlinie 94/9 (ATEX 95) zu erfüllen, muss das Gehäuse mindestens die Anforderungen von IP 54 nach EN 60529 erfüllt.



#### Warnung

Geeignete Kabel für Temperaturen über 70°C

Wenn am Kabel oder an der Gehäusebuchse Temperaturen über 70°C auftreten oder die Temperatur an den Adernverzweigungsstellen der Leitungen über 80°C liegt, müssen besondere Vorkehrungen getroffen werden.

Wenn das Gerät bei Umgebungstemperaturen von über 50°C betrieben wird, müssen Sie Kabel mit einer zulässigen Betriebstemperatur von mindesten 80°C verwenden.



# Warnung

Schutz vor transienter Überspannung

Treffen Sie Maßnahmen, um transiente Überspannungen von mehr als 40% der Nennspannung zu verhindern. Das ist gewährleistet, wenn Sie die Geräte ausschließlich mit SELV (Sicherheitskleinspannung) betreiben.

## **Hinweis**

Beachten Sie beim Einsatz (Installation) von SIMATIC NET-Produkten im explosionsgefährdeten Bereich Zone 2 unbedingt die damit verbundenen besonderen Bedingungen!

Sie finden diese Bedingungen hier:

• auf der SIMATIC NET Manual Collection unter

Alle Dokumente > "Approval of SIMATIC/SIMATIC NET Products for Direct Installation in Ex-Zone 2"

Die Ausführungen für SIMATIC-Produkte finden Sie hier:

im Internet unter der Adresse

http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/13702947

#### Maschinenrichtlinie

Das Produkt ist weiterhin eine Komponente nach Artikel 4(2) der EG-Maschinenrichtlinie 89/392/EWG.

Nach der Maschinenrichtlinie sind wir verpflichtet darauf hinzuweisen, dass das bezeichnete Produkt ausschließlich zum Einbau in eine Maschine bestimmt ist. Bevor das Endprodukt in Betrieb genommen wird, muss sichergestellt sein, dass es mit der Richtlinie 89/392EWG konform ist.

# Aufbaurichtlinien beachten

Das Produkt erfüllt die Anforderungen, wenn Sie bei Installation und Betrieb die Aufbaurichtlinien einhalten, die in diesem Gerätehandbuch und in den Dokumentationen /1/ enthalten sind.



#### Warnung

Es kann Personen und Sachschaden eintreten.

Durch die Installation von Erweiterungen, die nicht für SIMATIC S7-CPs bzw. deren Zielsysteme zugelassen sind, können die Anforderungen und Vorschriften für Sicherheit und elektromagnetische Verträglichkeit verletzt werden.

Verwenden Sie nur Erweiterungen, die für das System zugelassen sind.

#### Hinweis für Australien



Die oben genannten SIMATIC NET S7-CPs erfüllen die Anforderungen der Norm AS/NZS 2064 (Class A).

# Hinweis für Kanada

Dieses Digitalgerät Klasse A erfüllt die Anforderungen der Norm Canadian ICES-003.

#### **AVIS CANADIEN**

Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

#### **UL- und CSA-Zulassung**

#### **Hinweis**

Welche der nachfolgenden UL/CSA oder cULus-Zulassungen, für Ihr Produkt erteilt wurde, erkennen Sie an den Kennzeichnungen auf dem Typenschild.

## **UL-Zulassung**



UL-Recognition-MarkUnderwriters Laboratories (UL) nach Standard UL 508:

Report E 85972

#### CSA-Zulassung



CSA-Certification-MarkCanadian Standard Association (CSA) nach Standard C 22.2 No. 142:

Certification Record 063533-C-000

#### cULus-Zulassung, Hazardous Location



CULUS Listed 7RA9 IND. CONT. EQ. FOR HAZ. LOC.

**US** Underwriters Laboratories Inc. nach

- HAZ. LOC. UL 508 (Industrial Control Equipment)
  - CSA C22.2 No. 142 (Pocess Control Equipment)
  - UL 1604 (Hazardous Location)
  - CSA–213 (Hazardous Location)

## APPROVED for Use in

- Cl. 1, Div. 2, GP. A, B, C, D T4A
- Cl. 1, Zone 2, GP. IIC T4
- Cl. 1, Zone 2, AEx nC IIC T4

Beachten Sie den nachfolgenden Hinweis:

#### **Hinweis**

Die Anlage muss entsprechend den Vorgaben des NEC (National Electrical Code) aufgebaut sein.

Beim Einsatz in Umgebungen, die Class I, Division 2 (s. o.) entsprechen, müssen die SIMATIC NET S7-CPs in ein Gehäuse eingebaut werden, das mindestens IP54 nach EN 60529 entspricht.

#### FM-Zulassung



Factory Mutual Approval Standard Class Number 3611, Class I, Division 2, Group A, B, C, D, T3...T6 or Class I, Zone 2, Group IIC, T3...T6.

Entnehmen Sie die Temperaturklasse dem Typenschild auf der Baugruppe.



#### Warnung

Es kann Personen und Sachschaden eintreten.

In explosionsgefährdeten Bereichen kann Personen und Sachschaden eintreten, wenn Sie bei laufendem Betrieb eines SIMATIC NET S7-CPs einen elektrischen Stromkreis herstellen oder trennen (z. B. bei Steckverbindungen, Sicherungen, Schaltern).

Verbinden oder trennen Sie keine spannungsführenden Stromkreise, es sei denn, Explosionsgefahr ist mit Sicherheit ausgeschlossen.

Beim Einsatz unter FM-Bedingungen müssen SIMATIC NET S7-CPs in ein Gehäuse eingebaut werden, das mindestens IP54 nach EN 60529 entspricht.



### Warnung

Explosionsgefahr beim Anschließen oder Abklemmen des Geräts

**EXPLOSIONSGEFAHR** 

IN EINER LEICHT ENTZÜNDLICHEN ODER BRENNBAREN UMGEBUNG DÜRFEN KEINE LEITUNGEN AN DAS GERÄT ANGESCHLOSSEN ODER VOM GERÄT GETRENNT WERDEN.

# C Literaturverzeichnis

#### Auffinden der Siemens-Literatur

Die Bestellnummern für Siemens-Dokumentationen sind in den Katalogen "SIMATIC NET Industrielle Kommunikation, Katalog IK PI" und "SIMATIC Produkte für Totally Integrated Automation und Micro Automation, Katalog ST 70" enthalten.

Diese Kataloge sowie zusätzliche Informationen können bei den jeweiligen Siemens–Zweigniederlassungen und Landesgesellschaften angefordert werden.



Einige der hier genannten Dokumente finden Sie auch auf der SIMATIC NET Manual Collection, die jedem S7-CP beiliegt.

Viele SIMATIC NET-Handbücher finden Sie auf den Internet-Seiten des Siemens Customer Support für Automatisierung:

http://support.automation.siemens.com/WW/view/de

Geben Sie dort die ID des jeweiligen Handbuchs als Suchbegriff ein. Die ID ist unter den Literaturstellen in Klammern angegeben.

Handbücher, die in der Online-Dokumentation der STEP 7-Installation auf Ihrem PG/PC vorhanden sind, finden Sie über das Startmenü (Start > SIMATIC > Dokumentation).

Eine Übersichtsseite der SIMATIC-Dokumentation finden Sie unter:

http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/10805878

#### Handbücher und weitere Informationen

Folgende Quellen zur Projektierung und zum Betrieb geben weitere ausführliche Informationen:

/1/ Zur Montage und Inbetriebnahme des CP

Automatisierungssystem S7-300

- CPU 31xC und 31x Aufbauen: Betriebsanleitung (ID: 13008499)
- Baugruppendaten: Referenzhandbuch (ID: 8859629)
   Siemens AG

http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/13008499

http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/8859629

sowie

#### SIMATIC S7

Automatisierungssystem S7-400, M7-400

- Aufbauen: Installationshandbuch (ID: 1117849)
- Baugruppendaten: Referenzhandbuch (ID: 1117740)

Siemens AG

http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/1117849

http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/1117740

/2/ Zur Nutzung und Projektierung des CP Handbuch

S7-CPs für PROFIBUS - Projektieren und in Betrieb nehmen

Bestandteil der Online-Dokumentation in STEP 7

Siemens AG

http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/1158693

/3/ Zur Nutzung und Inbetriebnahme des PROFIBUS-CP

Gerätehandbuch

S7-CPs für PROFIBUS

(SIMATIC NET Manual Collection)

Siemens AG

CP 342-5/342-5 FO:

http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/8773570

CP 343-5:

http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/8778841

CP 443-5 Basic:

http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/8776422

CP 443-5 Extended:

http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/8777196

/4/ Zur Nutzung und Projektierung des CP mit FMS-Diensten

Handbuch SIMATIC NET NCM S7 für PROFIBUS,

Band 2

Bestandteil der Online-Dokumentation in STEP 7

Siemens AG

http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/158418

/5/ Zur Nutzung und Projektierung des CP

NCM S7 für SIMATIC NET CPs Kurzanleitung "Erste Schritte"

Bestandteil der Online-Dokumentation in STEP 7

Siemens AG

http://support.automation.siemens.com/WW/view/de1157760

/6/ Zur Programmierung der Kommunikations FCs und FBs
Funktionen (FC) und Funktionsbausteine (FB) für SIMATIC NET S7-CPs
Programmierhandbuch
Bestandteil der Online-Dokumentation in STEP 7
Siemens AG

http://support.automation.siemens.com/WW/view/de30564821

/7/ SIMATIC NET , Anleitung
PC-Stationen In Betrieb nehmen
Bestandteil der Online-Dokumentation in STEP 7
Siemens AG

http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/13542666

- /8/ Zum Aufbau und zum Betrieb eines SIMATIC NET PROFIBUS-Netzes Industrielle Kommunikationsnetze PROFIBUS-Netze Handbuch Siemens AG
- /9/ SIMATIC Hardware konfigurieren und Verbindungen projektieren mit STEP 7
  Teil des STEP 7-Dokumentationspaketes STEP 7 Grundwissen
  Bestandteil der Online-Dokumentation in STEP 7
  Siemens AG
- /10/ SIMATIC Programmieren mit STEP 7
  Teil des STEP 7-Dokumentationspaketes STEP 7 Grundwissen
  Bestandteil der Online-Dokumentation in STEP 7
  Siemens AG
- KOP / FUP / AWL
   Systemsoftware für S7–300/400 System und Standardfunktionen
   Bestandteil der Online-Dokumentation in STEP 7
   Siemens AG

SIMATIC STEP 7 Referenzhandbücher mit Handbücher

/12/ Zum Thema PROFIBUS:
SIMATIC NET Handbuch für PROFIBUS-Netze
Ausgabe 02
Siemens AG

/11/

/13/ Zum Thema PROFIBUS:
Dezentralisieren mit PROFIBUS-DP
Aufbau, Projektierung und Einsatz
Weigmann, J.; Kilian, G. / Publicis-MCD-Verlag

/14/ PROFIBUS-Norm EN 50170, Vol 2

Beuth Verlag, Berlin

/15/ Zum Thema PROFIBUS:

PROFIBUS-DP/DPV1

Grundlagen, Tipps und Tricks für Anwender

Popp, M. / Hüthig-Verlag

/16/ Zum Thema CiR:

Funktionshandbuch

Anlagenänderungen im laufenden Betrieb mittels CiR

Siemens AG

/17/ Zum Thema Programmierung:

> Automatisieren mit STEP 7 in AWL und SCL Anwenderhandbuch, Programmierhandbuch Berger, H. / Publicis-MCD-Verlag, 2001

### Zur Anwendung und Projektierung von PROFINET CBA

/18/ Zur Projektierung von PROFINET CBA-Komponenten und Anlagen:

Basishilfe im Engineeringtool SIMATIC iMap

Siemens AG

/19/ Zur Projektierung von PROFINET CBAKomponenten und Anlagen:

Component based Automation - Anlagen projektieren mit SIMATIC iMap

Handbuch Siemens AG

## Zur Anwendung und Projektierung von PROFINET IO

/20/ SIMATIC

PROFINET Systembeschreibung

Systemhandbuch Siemens AG

(Bestandteil der Manual Collection)

/21/ SIMATIC

Von PROFIBUS DP nach PROFINET IO

Programmierhandbuch

Siemens AG

(Bestandteil der Manual Collection)

## Bestellnummern

Die Bestellnummern für die oben genannten SIEMENS-Dokumentationen sind in den Katalogen "SIMATIC NET Industrielle Kommunikation, Katalog IK PI" und "SIMATIC Automatisierungssysteme SIMATIC S7 / M7 / C7 – Komponenten für die vollintegrierte Automation, Katalog ST 70" enthalten.

Diese Kataloge sowie zusätzliche Informationen und Kursangebote können bei den jeweiligen SIEMENS-Zweigniederlassungen und Landesgesellschaften angefordert werden.

## D Dokument-Historie

Dieses Kapitel gibt eine Übersicht zu den bisherigen Ausgabeständen dieses Handbuches und den funktionalen Ergänzungen in STEP 7 und NCM S7.

## neu in Ausgabe 04 / ab STEP7 V5.4 (C79000-G8900-C181-04)

Mit dieser Ausgabe des Handbuchs wurden die Handbücher für die S7–CPs für PROFIBUS neu strukturiert:

- Ausgliederung und Zusammenfassung der Bausteinbeschreibungen in dem neuen Handbuch "Funktionen (FC) und Funktionsbausteine (FB) für SIMATIC NET S7-CPs – Programmierhandbuch".
- Die Druckversion der Handbücher wird nicht mehr aufgelegt.

Verweise auf Beiträge im Internet wurden soweit erforderlich aktualisiert.

## neu in Ausgabe 02 / ab STEP7 V5.3 (C79000-G8900-C181-02)

Druckversion Ausgabe 06/2005

Im Teil B dieses Handbuches wurden die Beschreibungen für folgende Baugruppen aktualisiert:

- CP 342-5
- CP 443-5 Extended

#### neu in Ausgabe 01 / ab STEP7 V5.3 (C79000-G8900-C181-01)

• Neuer Aufbau des Handbuches

In dieser Ausgabe haben wir die bisher getrennten Handbücher NCM S7 und S7-CPs in einem Handbuch zusammengefasst.

Damit wird auch berücksichtigt, dass das Projektierwerkzeug NCM S7 nicht mehr getrennt für PROFIBUS und Industrial Ethernet installiert wird. Die Funktionen von NCM S7 werden jetzt automatisch bei der Installation von STEP 7 mit installiert.

#### neu in Ausgabe 05 / ab STEP7 V5.2 (C79000-G8900-C127-05)

#### **Hinweis**

Es handelt sich um den letzten Ausgabestand vor Zusammenführung der beiden Handbücher "NCM S7 für PROFIBUS" und "Gerätehandbuch S7–CPs für PROFIBUS" in das vorliegende Handbuch.

Dieser Ausgabestand des Handbuches enthält Ergänzungen, die sich auf neue Funktionen von STEP 7 und NCM S7 V5.2 beziehen.

Im Einzelnen sind zu erwähnen:

- S7-Kommunikation über Router (einseitige Client- und Serverfunktion) via IE/PB Link bzw. CP (siehe Kapitel 1.4)
- Multiprojekt

Projekte lassen sich mit der neuen Multiprojekt Funktion verteilt bearbeiten und zusammenführen.

### neu in Ausgabe 04 / gültig bis STEP 7 V5.1 (C79000-G8900-C127-04)

Die Änderungen betrafen vorwiegend die DP-Funktionalität der PROFIBUS-CPs.



Da das Verhalten teilweise CP-spezifisch unterschiedlich ist, wurden alternative Merkmale für die in dieser Handbuchausgabe berücksichtigten neueren Baugruppen mit nebenstehendem Symbol besonders gekennzeichnet worden. Auf diese Besonderheit und Kennzeichnung werden Sie auch in den betreffenden Gerätehandbüchern der PROFIBUS-CPs hingewiesen. Ebenso finden Sie diese Kennzeichnung in der Online-Hilfe von STEP 7.

#### neu in Ausgabe 03 / gültig bis STEP 7 V5.0 SP3 (C79000-G8900-C127-03)

- Die NCM S7-Diagnose präsentiert sich mit neuer Oberfläche. Siehe Kap. 8.
   Die Beschreibung zur NCM S7-Diagnose wurde neu strukturiert. Während Sie im vorliegenden Handbuch Übersichtsinformationen und Checklisten zur Anwendung finden, gibt Ihnen die Online-Hilfe die Detailinformation zu den Diagnoseergebnissen.
- Sie erhalten zusätzliche Informationen zum DP-Masterbetrieb in Kap.4.9 Lesen von Ein-/Ausgangsdaten als DP-Master (Klasse 2) und in Kap. 4.10 DP-Slaves aktivieren / deaktivieren .



beim DP-Slavebetrieb, A-134 Gesamtgröße, A-94 DP-Diagnose, A-115 im Anwenderprogramm, A-117 myezifizierte FDL-Verbindung, A-168 unspezifizierte FDL-Verbindung, A-169 Andere Station, A-163 Auftragsheader, A-156, A-157, A-159, A-176 Auftragspuffer, A-156, A-157, A-159, A-176 Auftragspuffer, A-156, A-157, A-159, A-176 BB Baudrate, A-63, A-64 Bausteine, FC/FB, A-52 Bestellnummern, A-213 Betriebsart, DP, A-32 Bitzeit, A-65 Broadcast, A-29, A-153, A-157 Busanschlussstecker, A-49 Busparameter, A-65 Berechnung, A-65 Busterminal, A-49  C C CLEAR, A-138 Combimaster, A-35 CP Betriebsart, A-70 verschieben, A-81 CPU-Zyklus, A-91, A-134 bei DP-Masterbetrieb, A-108 beim DP-Slavebetrieb, A-134 Gesamtgröße, A-94 DP-Diagnose, A-115 im Anwenderprogramm, A-117 Möglichkeiten, A-116 DP-Diagnosei, A-129 D-Eingangsbereich, A-94 DP-Diagnose, A-117 DP-Singangsbereich, A-118 DP-Masterbetrieb, A-129 Diagnose, A-117 Möglichkeiten, A-118 DP-Masterbetrieb, A-129 Dateinaustausch, A-130 Diagnosedaten, A-130 Diagnosedaten, A-136 Diagnosedaten, A-137 Initialisierung, A-136 Projektierung im DP-Master, A-145 Übersicht, A-36, A-131 DP-Stationsliste, A-120 DP-Statusbyte, A-117 DP-Zyklus, A-91, A-134 DP-Diagnose, A-117 DP-Slavebetrieb, A-128 DP-Diagnose, A-125 DP-Eingangsbereich, A-94 DP-Diagnose, A-125 DP-Eingangsbereich, A-128 DP-Eingangsbereich, A-128 DP-Eingangsbereich, A-128 DP-Eingangsbereich, A-128 DP-Eingangsbereich, A-129 Datenaustausch, A-90 Einbindung in das Anwenderprogramm, A-84 Synchronisation der Dateneingabe, A-103 Übersicht, A-88 DP-Monomaster, Übersicht, A-34 DP-Slavebetrieb, A-129 Datenaustausch, A-130 Diagnosedaten, A-137 Initialisierung, A-136 Projektierung im DP-Master, A-145 Übersicht, A-36, A-131 DP-Statusouter, A-120 DP-Sta
Broadcast, A–170 Multicast, A–171 spezifizierte FDL–Verbindung, A–168 unspezifizierte FDL–Verbindung, A–169 Andere Station, A–163 Auftragsheader, A–156, A–157, A–159, A–176 Auftragspuffer, A–156, A–157, A–159, A–176  B Baudrate, A–63, A–64 Bausteine, FC/FB, A–52 Bestellnummern, A–213 Bestellnummern, A–213 Busanschlusstecker, A–49 Busparameter, A–65 Berechnung, A–65 Berechnung, A–65 Busterminal, A–49  C CLEAR, A–138 Combimaster, A–35 CP Betriebsart, A–70 verschieben, A–81 CPU–Zyklus, A–91, A–134 bei DP–Masterbetrieb, A–108 bei FDL–Verbindungen, A–179 CSA Zulassung, A–217  DP–Diagnose, A–115 im Anvenderprogramm, A–117 Möglichkeiten, A–116 DP–Diagnosel, A–129 DP–Eingangsbereich, A–129 DP–Einzeldiagnose, A–125 DP–Einzeldiagnose, A–125 DP–Master (Klasse 2), Lesen von Ein–/Ausgangsdaten, A–113 DP–Masterbetrieb Datenaustausch, A–90 Einbindung in das Anwenderprogramm, A–84 Synchronisation der Datenausgabe, A–100 Synchronisation der Datenausgabe, A–103 Übersicht, A–88 DP–Monomaster, Übersicht, A–33 DP–Slave Konfigurierung, A–136 Parametrierung, A–136 Programmieren, A–136 Diagnosedaten, A–137 Initialisierung, A–136 Projektieren, A–139 Projektieren, A–146 Projektieren, A–145 Übersicht, A–36, A–131 DP–Statusbyte, A–117 DP–Syklus, A–91, A–134
Multicast, A–171 spezifizierte FDL-Verbindung, A–168 unspezifizierte FDL-Verbindung, A–169 Andere Station, A–163 Auftragsheader, A–156, A–157, A–159, A–176 Auftragspuffer, A–156, A–157, A–159, A–176 Auftragspuffer, A–156, A–157, A–159, A–176 BB Baudrate, A–63, A–64 Bausteine, FC/FB, A–52 Bestellnummern, A–213 Betriebsart, DP, A–32 Bitzeit, A–65 Berechnung, A–65 Berechnung, A–65 Busterminal, A–49  CC CLEAR, A–138 Combimaster, A–35 CP Betriebsart, A–70 verschieben, A–81 CPU–Zyklus, A–91, A–134 bei DP–Masterbetrieb, A–108 bei FDL–Verbindungen, A–179 CSA Zulassung A, 217  DP–Jiagnose, A–115 im Anwenderprogramm, A–117 Möglichkeiten, A–116 DP–Diagnoseliste, A–123 DP–Einzeldiagnose, A–125 DP–Master (Klasse 2), Lesen von Ein–/Ausgangsdaten, A–135 DP–Masterbetrieb Datenaustausch, A–90 Einbindung in das Anwenderprogramm, A–84 Synchronisation der Datenausgabe, A–100 Synchronisation der Datenausgabe, A–103 Übersicht, A–88 DP–Monomaster, Übersicht, A–33 DP–Multimaster, Übersicht, A–34 DP–Slave Konfigurierung, A–136 Diagnosedaten, A–137 Initialisierung, A–136 Projektieren, A–139 Projektierung im DP–Master, A–145 Übersicht, A–36, A–131 DP–Stationsliste, A–120 DP–Statusbyte, A–117 DP–Zyklus, A–91, A–134
spezifizierte FDL-Verbindung, A-168 unspezifizierte FDL-Verbindung, A-169 Andere Station, A-163 Auftragsheader, A-156, A-157, A-159, A-176 Auftragspuffer, A-156, A-157, A-159, A-176  B B Baudrate, A-63, A-64 Bausteine, FC/FB, A-52 Bestellnummern, A-213 Betriebsart, DP, A-32 Bitzeit, A-65 Broadcast, A-29, A-153, A-157 Busanschlussstecker, A-49 Busparameter, A-65 Berechnung, A-65 Busterminal, A-49  C C CLEAR, A-138 Combimaster, A-35 CP Betriebsart, A-70 verschieben, A-81 CPU-Zyklus, A-91, A-134 bei DP-Masterbtrieb, A-108 bei FDL-Verbindungen, A-179 CSA Zulassung A, 217  Im Anwenderprogramm, A-117 Möglichkeiten, A-118 Möglichkeiten, A-118 Möglichkeiten, A-118 Möglichkeiten, A-118 Möglichkeiten, A-118 Möglichkeiten, A-118 Möglichkeiten, A-123 DP-Lingangsbereich, A-94 DP-Einzeldiagnose, A-125 DP-Master (Klasse 2), Lesen von Ein-/Ausgangsdaten, A-113 DP-Masterbetrieb Datenaustausch, A-90 Einbindung in das Anwenderprogramm, A-84 Synchronisation der Datenausgabe, A-100 Synchronisation der Datenausgabe, A-100 Synchronisation der Datenausgabe, A-103 Übersicht, A-88 DP-Monomaster, Übersicht, A-34 DP-Slave Konfigurierung, A-136 Programmieren, A-136 Diagnosediste, A-127 DP-Statusbyte, A-117 DP-Zyklus, A-91, A-134
unspezifizierte FDL-Verbindung, A-169 Andere Station, A-163 Auftragsheader, A-156, A-157, A-159, A-176 Auftragspuffer, A-156, A-157, A-159, A-176 Auftragspuffer, A-156, A-157, A-159, A-176 BB Baudrate, A-63, A-64 Bausteine, FC/FB, A-52 Bestellnummern, A-213 Betriebsart, DP, A-32 Bitzeit, A-65 Broadcast, A-29, A-153, A-157 Busanschlussstecker, A-49 Busparameter, A-65 Berechnung, A-65 Busterminal, A-49  C C CLEAR, A-138 Combimaster, A-35 CP Betriebsart, A-70 verschieben, A-81 CPU-Zyklus, A-91, A-134 bei DP-Masterbetrieb, A-108 bei FDL-Verbindungen, A-179 CSA Zilaseung A, 2-172  Moglichkeiten, A-113 DP-Diagnoseliste, A-123 DP-Einzeldiagnose, A-125 DP-Master (Klasse 2), Lesen von Ein-/Ausgangsdaten, A-113 DP-Masterbetrieb Datenaustausch, A-90 Einbindung in das Anwenderprogramm, A-84 Synchronisation der Datenausgabe, A-100 Synchronisation der Datenausgabe, A-103 Übersicht, A-88 DP-Monomaster, Übersicht, A-33 DP-Multimaster, Übersicht, A-34 DP-Slave Konfigurierung, A-136 Diagnoseliste, A-125 DP-Liagnoseliste, A-125 DP-Masterbetrieb Datenaustausch, A-90 Einbindung in das Anwenderprogramm, A-84 Synchronisation der Datenausgabe, A-100 Synchronisation der Datenausgabe, A-103 Übersicht, A-38 DP-Multimaster, Übersicht, A-33 DP-Slave Konfigurierung, A-136 Diagnosedaten, A-113 DP-Slave Konfigurierung, A-136 Diagnosedaten, A-113 DP-Slave Konfigurierung, A-136 Diagnosedaten, A-120 DP-Stationsliste, A-120 DP-Stationsliste, A-120 DP-Statiusbyte, A-117 DP-Zyklus, A-91, A-134
Andere Station, A-163 Auftragsheader, A-156, A-157, A-159, A-176 Auftragspuffer, A-156, A-157, A-159, A-176 Auftragspuffer, A-156, A-157, A-159, A-176  B B Baudrate, A-63, A-64 Bausteine, FC/FB, A-52 Bestellnummern, A-213 Betriebsart, DP, A-32 Bitzeit, A-65 Broadcast, A-29, A-153, A-157 Busanschlussstecker, A-49 Busparameter, A-65 Berechnung, A-65 Busterminal, A-49  C C C C C C C C C C C C C C C C C C
Auftragsheader, A-156, A-157, A-159, A-176 Auftragspuffer, A-156, A-157, A-159, A-176 Auftragspuffer, A-156, A-157, A-159, A-176  B B Baudrate, A-63, A-64 Bausteine, FC/FB, A-52 Bestellnummern, A-213 Betriebsart, DP, A-32 Bitzeit, A-65 Broadcast, A-29, A-153, A-157 Busanschlussstecker, A-49 Busparameter, A-65 Berechnung, A-65 Berechnung, A-65 Busterminal, A-49  C C CLEAR, A-138 CC CLEAR, A-138 CC CLEAR, A-138 COmbimaster, A-35 CP Betriebsart, A-70 verschieben, A-81 CPU-Zyklus, A-91, A-134 bei DP-Masterbetrieb, A-108 bei FDL-Verbindungen, A-179 CSA Zulassung A-217  DP-Eingangsbereich, A-94 DP-Einzeldiagnose, A-125 DP-Master (Klasse 2), Lesen von Ein-/Ausgangsdaten, A-135 DP-Masterbetrieb Datenaustausch, A-90 Einbindung in das Anwenderprogramm, A-84 Synchronisation der Datenausgabe, A-100 Synchronisation der Datenausgabe, A-103 Übersicht, A-88 DP-Monomaster, Übersicht, A-33 DP-Multimaster, Übersicht, A-34 DP-Slave Etrieb, A-136 Diagnosedaten, A-137 Initialisierung, A-136 Projektieren, A-139 Projektierung im DP-Master, A-145 Übersicht, A-36, A-131 DP-Statusbyte, A-117 DP-Statusbyte, A-117 DP-Zyklus, A-91, A-134
Auftragspuffer, A–156, A–157, A–159, A–176  Auftragspuffer, A–156, A–157, A–159, A–176  B  Baudrate, A–63, A–64 Bausteine, FC/FB, A–52 Bestellnummern, A–213 Betriebsart, DP, A–32 Bitzeit, A–65 Busanschlussstecker, A–49 Busparameter, A–65 Berechnung, A–65 Busterminal, A–49  C  CLEAR, A–138 Combimaster, A–35 CP Betriebsart, A–70 verschieben, A–81 CPU–Zyklus, A–91, A–134 bei DP–Masterberrieb, A–108 bei FDL-Verbindungen, A–179 CSA Zulassung, A–217  DP–Einzeldiagnose, A–125 DP–Master (Klasse 2), Lesen von Ein–/Ausgangsdaten, A–113 DP–Master (Klasse 2), Lesen von Ein–/Ausgangsdaten, A–130 Detinidung in das Anwenderprogramm, A–84 Synchronisation der Datenausgabe, A–100 Synchronisation der Datenausgabe, A–100 Synchronisation der Datenausgabe, A–103 DP–Multimaster, Übersicht, A–33 DP–Multimaster, Übersicht, A–34 DP–Slave Konfigurierung, A–136 Diagnosedaten, A–137 Initialisierung, A–136 Programmieren, A–146 Projektieren, A–139 Projektieren, A–139 DP–Stationsliste, A–120 DP–Stationsliste, A–120 DP–Statiusbyte, A–117 DP–Zyklus, A–91, A–134
B Baudrate, A–63, A–64 Bausteine, FC/FB, A–52 Bestellnummern, A–213 Bitzeit, A–65 Broadcast, A–29, A–153, A–157 Busanschlussstecker, A–49 Busparameter, A–65 Berechnung, A–65 Busterminal, A–49  C CLEAR, A–138 Combimaster, A–35 CP Betriebsart, A–70 verschieben, A–81 CPU–Zyklus, A–91, A–134 bei DP–Masterletrieb, A–108 bei FDL–Verbindungen, A–179 CSA Zulassung, A–217  DP–Master (Klasse 2), Lesen von Ein–/Ausgangsdaten, A–113 DP–Masterbetrieb Datenaustausch, A–90 Einbindung in das Anwenderprogramm, A–84 Synchronisation der Datenausgabe, A–100 Synchronisation der Datenausgabe, A–103 Übersicht, A–88 DP–Monomaster, Übersicht, A–34 DP–Slave Konfigurierung, A–136 Parametrierung, A–136 Diagnosedaten, A–137 Initialisierung, A–136 Projektieren, A–139 Projektierung im DP–Master, A–145 Übersicht, A–36, A–131 DP–Stattusbyte, A–117 DP–Stattusbyte, A–117 DP–Zyklus, A–91, A–134
gangsdaten, A–113  DP–Masterbetrieb Datenaustausch, A–90 Einbindung in das Anwenderprogramm, A–84 Bestellnummern, A–213 Betriebsart, DP, A–32 Bitzeit, A–65 Broadcast, A–29, A–153, A–157 Busanschlussstecker, A–49 Busparameter, A–65 Berechnung, A–65 Busterminal, A–49  CC CLEAR, A–138 Combimaster, A–35 CP Betriebsart, A–70 verschieben, A–81 CPU–Zyklus, A–91, A–134 bei DP–Masterbetrieb, A–108 bei FDL–Verbindungen, A–179 CSA Zulassung, A–217  DP–Masterbetrieb Datenaustausch, A–90 Einbindung in das Anwenderprogramm, A–84 Synchronisation der Datenausgabe, A–100 Synchronisation der Dateneingabe, A–103 Ubersicht, A–88 DP–Monomaster, Übersicht, A–33 DP–Multimaster, Übersicht, A–34 DP–Slave Konfigurierung, A–136 Parametrierung, A–136 Diagnosedaten, A–137 Initialisierung, A–136 Projektieren, A–139 Projektierung im DP–Master, A–145 Übersicht, A–36, A–131 DP–Stationsliste, A–120 DP–Statusbyte, A–117 DP–Zyklus, A–91, A–134
Baudrate, A–63, A–64 Bausteine, FC/FB, A–52 Bestellnummern, A–213 Betriebsart, DP, A–32 Bitzeit, A–65 Busparameter, A–65 Busterminal, A–49  CC CLEAR, A–138 Combimaster, A–35 CP Betriebsart, A–70 verschieben, A–81 CPU–Zyklus, A–91, A–134 bei DP–Masterbetrieb Datenaustausch, A–90 Einbindung in das Anwenderprogramm, A–84 Synchronisation der Datenausgabe, A–100 Synchronisation der Dateneingabe, A–103 Übersicht, A–88 DP–Monomaster, Übersicht, A–33 DP–Multimaster, Übersicht, A–34 DP–Slave Konfigurierung, A–136 Parametrierung, A–136 Parametrierung, A–136 Diagnosedaten, A–137 Initialisierung, A–136 Programmieren, A–146 Projektierung im DP–Master, A–145 Übersicht, A–36, A–131 DP–Statusbyte, A–117 DP–Statusbyte, A–117 DP–Styklus, A–91, A–134
Baudrate, A–63, A–64 Bausteine, FC/FB, A–52 Bestellnummern, A–213 Betriebsart, DP, A–32 Broadcast, A–29, A–153, A–157 Busanschlussstecker, A–49 Busparameter, A–65 Berechnung, A–65 Busterminal, A–49  CC CLEAR, A–138 Combimaster, A–35 CP Betriebsart, A–70 verschieben, A–81 CPU–Zyklus, A–91, A–134 bei DP–Masterbetrieb, A–108 bei FDL–Verbindungen, A–179 CSA Zulassung, A–217 CSA Zulassung, A–217 Destinindung in das Anwenderprogramm, A–84 Einbindung in das Anwenderprogramm, A–84 Synchronisation der Datenausgabe, A–100 Synchronisation der Datenausgabe, A–103 DP–Multimaster, Übersicht, A–33 DP–Multimaster, Übersicht, A–34 DP–Slave Konfigurierung, A–136 Parametrierung, A–136 DP–Slavebetrieb, A–139 Datenaustausch, A–136 Programmieren, A–136 Programmieren, A–136 Projektierung im DP–Master, A–145 Übersicht, A–36, A–131 DP–Stationsliste, A–120 DP–Statusbyte, A–117 DP–Zyklus, A–91, A–134
Baudrate, A-63, A-64 Bausteine, FC/FB, A-52 Bestellnummern, A-213 Betriebsart, DP, A-32 Bitzeit, A-65 Broadcast, A-29, A-153, A-157 Busanschlussstecker, A-49 Busparameter, A-65 Berechnung, A-65 Busterminal, A-49  CC CLEAR, A-138 Combimaster, A-35 CP Betriebsart, A-70 verschieben, A-81 CPU-Zyklus, A-91, A-134 bei DP-Masterbetrieb, A-108 bei FDL-Verbindungen, A-179 CSA Zulassung, A-217  Einbindung in das Anwenderprogramm, A-84 Synchronisation der Datenausgabe, A-100 Synchronisation der Datenausgabe, A-103 DP-Multimaster, Übersicht, A-34 DP-Slave Konfigurierung, A-136 Parametrierung, A-136 DP-Slave Konfigurierung, A-136 DP-Slave Konfigurierung, A-136 Programetrierung, A-136 DP-Slave Forium, A-36 Programmieren, A-145 Übersicht, A-36 Programmieren, A-145 Übersicht, A-33 Datentransfer, A-136 Diagnosedaten, A-137 Initialisierung im DP-Master, A-145 Übersicht, A-36 Programmieren, A-146 Projektieren, A-139 Projektieren, A-130 DP-Stationsliste, A-120 DP-Statusbyte, A-117 DP-Zyklus, A-91, A-134
Bausteine, FC/FB, A–52 Bestellnummern, A–213 Betriebsart, DP, A–32 Bitzeit, A–65 Broadcast, A–29, A–153, A–157 Busanschlussstecker, A–49 Busparameter, A–65 Berechnung, A–65 Busterminal, A–49  CC CLEAR, A–138 Combimaster, A–35 CP Betriebsart, A–70 verschieben, A–81 CPU–Zyklus, A–91, A–134 bei DP–Masterbetrieb, A–108 bei FDL–Verbindungen, A–179 CSA Zulassung, A–217  A–84 Synchronisation der Datenausgabe, A–100 Synchronisation der Datenausgabe, A–103 Übersicht, A–88 DP–Monomaster, Übersicht, A–34 DP–Slave Konfigurierung, A–136 Parametrierung, A–136 Diagnosedaten, A–137 Initialisierung, A–136 Projektieren, A–139 Projektierung im DP–Master, A–145 Übersicht, A–88 DP–Monomaster, Übersicht, A–34 DP–Slave Konfigurierung, A–136 Dr–Slavebetrieb, A–129 Datenaustausch, A–137 Diagnosedaten, A–136 Diagnosedaten, A–137 Diagnosedaten, A–137 Diagnosedaten, A–136 Diagnosedaten, A–137 Diagnosedaten, A–136 Diagnosedaten, A–137 Diagnosedaten, A–137 Diagnosedaten, A–136 Diagnosedaten, A–137 Diagnosedaten, A–137 Diagnosedaten, A–137
Bestellnummern, A–213 Betriebsart, DP, A–32 Bitzeit, A–65 Broadcast, A–29, A–153, A–157 Busanschlussstecker, A–49 Busparameter, A–65 Berechnung, A–65 Busterminal, A–49  CC CLEAR, A–138 Combimaster, A–35 CP Betriebsart, A–70 verschieben, A–81 CPU–Zyklus, A–91, A–134 bei DP–Masterbetrieb, A–108 bei FDL–Verbindungen, A–179 CSA Zulassung, A–217  Synchronisation der Datenausgabe, A–100 Synchronisation der Datenausgabe, A–103 Übersicht, A–88 DP–Monomaster, Übersicht, A–33 DP–Slave Konfigurierung, A–136 Parametrierung, A–136 Diagnosedaten, A–139 Projektierung, A–136 Programmieren, A–146 Projektieren, A–139 Projektierung im DP–Master, A–145 Übersicht, A–36, A–131 DP–Stationsliste, A–120 DP–Statusbyte, A–117 DP–Zyklus, A–91, A–134
Betriebsart, DP, A–32  Bitzeit, A–65  Broadcast, A–29, A–153, A–157  Busanschlussstecker, A–49  Busparameter, A–65  Berechnung, A–65  Busterminal, A–49  CC  CLEAR, A–138  Combimaster, A–35  CP  Betriebsart, A–70  verschieben, A–81  CPU–Zyklus, A–91, A–134  bei DP–Masterbetrieb, A–108  bei FDL–Verbindungen, A–179  Betriebsart, A–217  Synchronisation der Dateneingabe, A–103  Übersicht, A–88  DP–Monomaster, Übersicht, A–33  DP–Multimaster, Übersicht, A–34  DP–Slave  Konfigurierung, A–136  Parametrierung, A–136  DP–Slavebetrieb, A–129  Datenaustausch, A–133  Datentransfer, A–136  Diagnosedaten, A–137  Initialisierung, A–136  Programmieren, A–146  Projektierung im DP–Master, A–145  Übersicht, A–36, A–131  DP–Stationsliste, A–120  DP–Statusbyte, A–117  DP–Zyklus, A–91, A–134
Bitzeit, A–65 Broadcast, A–29, A–153, A–157 Busanschlussstecker, A–49 Busparameter, A–65 Berechnung, A–65 Busterminal, A–49  CC CLEAR, A–138 Combimaster, A–35 CP Betriebsart, A–70 verschieben, A–81 CPU–Zyklus, A–91, A–134 bei DP–Masterbetrieb, A–108 bei FDL–Verbindungen, A–179 CSA Zulassung, A–217  DP–Multimaster, Übersicht, A–33 DP–Multimaster, Übersicht, A–34 DP–Slave Konfigurierung, A–136 Parametrierung, A–136 DP–Slavebetrieb, A–129 Datenaustausch, A–129 Datenaustausch, A–137 Initialisierung, A–136 Programmieren, A–146 Projektieren, A–139 Projektierung im DP–Master, A–145 Übersicht, A–36, A–131 DP–Stationsliste, A–120 DP–Statusbyte, A–117 DP–Zyklus, A–91, A–134
Broadcast, A–29, A–153, A–157  Busanschlussstecker, A–49  Busparameter, A–65  Berechnung, A–65  Busterminal, A–49  CC  CLEAR, A–138  Combimaster, A–35  CP  Betriebsart, A–70  verschieben, A–81  CPU–Zyklus, A–91, A–134  bei DP–Masterbetrieb, A–108  bei FDL–Verbindungen, A–179  CSA Zulassung, A–217  DP–Monomaster, Übersicht, A–33  DP–Multimaster, Übersicht, A–34  DP–Slave  Konfigurierung, A–136  Parametrierung, A–136  DP–Slavebetrieb, A–139  DP–Slavebetrieb, A–136  Datentransfer, A–136  Diagnosedaten, A–137  Initialisierung, A–136  Projektieren, A–139  Projektierung im DP–Master, A–145  Übersicht, A–36, A–131  DP–Statusbyte, A–117  DP–Zyklus, A–91, A–134
Busanschlussstecker, A–49 Busparameter, A–65 Berechnung, A–65 Busterminal, A–49  CC  CLEAR, A–138 Combimaster, A–35 CP Betriebsart, A–70 verschieben, A–81  CPU–Zyklus, A–91, A–134 bei DP–Masterbetrieb, A–108 bei FDL–Verbindungen, A–179  DP–Multimaster, Übersicht, A–34 DP–Slave Konfigurierung, A–136 Parametrierung, A–136 Datentransfer, A–136 Diagnosedaten, A–137 Initialisierung, A–136 Projektieren, A–136 Projektieren, A–136 Projektieren, A–139 Projektierung im DP–Master, A–145 Übersicht, A–36, A–131 DP–Stationsliste, A–120 DP–Statusbyte, A–117 DP–Zyklus, A–91, A–134
Busparameter, A-65 Berechnung, A-65 Busterminal, A-49  CC  CLEAR, A-138 Combimaster, A-35 CP Betriebsart, A-70 verschieben, A-81  CPU-Zyklus, A-91, A-134 bei DP-Masterbetrieb, A-108 bei FDL-Verbindungen, A-179  DP-Slave Konfigurierung, A-136 Parametrierung, A-136 Datentransfer, A-129 Datenaustausch, A-133 Diagnosedaten, A-137 Initialisierung, A-136 Programmieren, A-146 Projektieren, A-139 Projektierung im DP-Master, A-145 Übersicht, A-36, A-131 DP-Stationsliste, A-120 DP-Statusbyte, A-117 DP-Zyklus, A-91, A-134
Berechnung, A–65 Busterminal, A–49  Roman Erechnung, A–136 Busterminal, A–49  Parametrierung, A–136 DP–Slavebetrieb, A–129 Datenaustausch, A–133 Datentransfer, A–136 Diagnosedaten, A–137 Initialisierung, A–136 Programmieren, A–146 Projektieren, A–139 Projektierung im DP–Master, A–145 Übersicht, A–36, A–131 DP–Stationsliste, A–120 DP–Statusbyte, A–117 DP–Zyklus, A–91, A–134
Busterminal, A–49  Parametrierung, A–136  DP–Slavebetrieb, A–129  Datenaustausch, A–133  Datentransfer, A–136  Diagnosedaten, A–137  Initialisierung, A–136  Programmieren, A–146  Projektieren, A–139  Projektierung im DP–Master, A–145  Übersicht, A–36, A–131  DP–Stationsliste, A–120  DP–Statusbyte, A–117  DP–Zyklus, A–91, A–134
DP-Slavebetrieb, A-129 Datenaustausch, A-133 Datentransfer, A-136 Diagnosedaten, A-137 Initialisierung, A-136 Programmieren, A-146 Projektieren, A-146 Projektieren, A-139 Projektierung im DP-Master, A-145 Übersicht, A-36, A-131 DP-Stationsliste, A-120 DP-Statusbyte, A-117 DP-Zyklus, A-91, A-134
Datenaustausch, A–133 Datentransfer, A–136 Diagnosedaten, A–137 Initialisierung, A–136 Programmieren, A–146 Projektieren, A–146 Projektieren, A–139 Projektierung im DP–Master, A–145 Übersicht, A–36, A–131 DP–Stationsliste, A–120 DP–Statusbyte, A–117 DP–Zyklus, A–91, A–134
CLEAR, A-138 Combimaster, A-35 CP Betriebsart, A-70 verschieben, A-81 CPU-Zyklus, A-91, A-134 bei DP-Masterbetrieb, A-108 bei FDL-Verbindungen, A-179 CSA Zulassung A-217  Datentransfer, A-136 Diagnosedaten, A-137 Initialisierung, A-136 Programmieren, A-146 Projektieren, A-139 Projektierung im DP-Master, A-145 Übersicht, A-36, A-131 DP-Stationsliste, A-120 DP-Statusbyte, A-117 DP-Zyklus, A-91, A-134
CLEAR, A–138  Combimaster, A–35  CP  Betriebsart, A–70  verschieben, A–81  CPU–Zyklus, A–91, A–134  bei DP–Masterbetrieb, A–108  bei FDL–Verbindungen, A–179  CSA Zulassung A–217  Diagnosedaten, A–137  Initialisierung, A–136  Programmieren, A–146  Projektieren, A–139  Projektierung im DP–Master, A–145  Übersicht, A–36, A–131  DP–Stationsliste, A–120  DP–Statusbyte, A–117  DP–Zyklus, A–91, A–134
CCLEAR, A-138 Combimaster, A-35 CP Betriebsart, A-70 verschieben, A-81 CPU-Zyklus, A-91, A-134 bei DP-Masterbetrieb, A-108 bei FDL-Verbindungen, A-179 CSA Zulassung A-217 Initialisierung, A-136 Programmieren, A-146 Projektieren, A-139 Projektierung im DP-Master, A-145 Übersicht, A-36, A-131 DP-Stationsliste, A-120 DP-Statusbyte, A-117 DP-Zyklus, A-91, A-134
Combimaster, A–35  CP  Betriebsart, A–70  verschieben, A–81  CPU–Zyklus, A–91, A–134  bei DP–Masterbetrieb, A–108  bei FDL–Verbindungen, A–179  CSA Zulassung A–217  Initialisterung, A–136  Programmieren, A–146  Projektieren, A–139  Projektierung im DP–Master, A–145  Übersicht, A–36, A–131  DP–Stationsliste, A–120  DP–Statusbyte, A–117  DP–Zyklus, A–91, A–134
CP Betriebsart, A-70 verschieben, A-81 CPU-Zyklus, A-91, A-134 bei DP-Masterbetrieb, A-108 bei FDL-Verbindungen, A-179 CSA Zulassung A-217 Programmieren, A-146 Projektieren, A-139 Projektieren, A-139 Übersicht, A-36, A-131 DP-Stationsliste, A-120 DP-Statusbyte, A-117 DP-Zyklus, A-91, A-134
Betriebsart, A-70 verschieben, A-81  CPU-Zyklus, A-91, A-134 bei DP-Masterbetrieb, A-108 bei FDL-Verbindungen, A-179  CSA Zulassung A-217  Projektieren, A-139 Projektieren, A-139 Projektieren, A-139 DP-Master, A-145 Übersicht, A-36, A-131 DP-Stationsliste, A-120 DP-Statusbyte, A-117 DP-Zyklus, A-91, A-134
verschieben, A–81  CPU–Zyklus, A–91, A–134  bei DP–Masterbetrieb, A–108  bei FDL–Verbindungen, A–179  CSA, Zulassung, A–217  Projektierung im DP–Master, A–145  Übersicht, A–36, A–131  DP–Stationsliste, A–120  DP–Statusbyte, A–117  DP–Zyklus, A–91, A–134
CPU-Zyklus, A-91, A-134  bei DP-Masterbetrieb, A-108  bei FDL-Verbindungen, A-179  CSA Zulassung A-217  Dersicht, A-36, A-131  DP-Stationsliste, A-120  DP-Statusbyte, A-117  DP-Zyklus, A-91, A-134
bei DP-Masterbetrieb, A-108 bei FDL-Verbindungen, A-179  CSA Zulassung A-217  DP-Stationsliste, A-120  DP-Statusbyte, A-117  DP-Zyklus, A-91, A-134
bei FDL-Verbindungen, A-179  CSA, Zulassung, A-217  DP-Zyklus, A-91, A-134
CSA Zulassung A_217 DP-Zyklus, A-91, A-134
OOM, Zulassuliu, M-Z I /
DPSTATUS, A-147
Drucken, Projektierung, A-173
D
Diagnose, A-74 <b>E</b>
Diagnosedaten, vom DP-Slave bereitgestellte, A-137 ET 200, A-32
Dienste, A-19
DP-Slave, E-/A-Adresse zuweisen, A-97
, _ / / tai 0000 Lair 010011, / t
DP-/FMS-Mischbetrieb, A-35
DP-/FMS-Mischbetrieb, A-35
, ·

F	ISO-Transportverbindung
FC-Bausteine	projektierte Verbindungen drucken, A–173 Verbindung speichern, A–173
AG-RECV, A-176, A-177	verbillidulig speicherff, A-175
AG-SEND, A-176, A-177	
DP-CTRL, A-108	K
DP-DIAG, A-108	
DP-RECV, A-90, A-108, A-133, A-146	Knotentaufe, A–80
DP-SEND, A-90, A-108, A-133, A-146	Kommunikationsprozessoren; Aufbau
FDL-Verbindung, A-149	für S7–300, A–46
Adreßparameter, A-165 Datenaustausch, A-176	für S7–400, A–48 Konfigurationstabelle Mastersystem, A–98,
Datenvolumen und Mengengerüst, A-153	A-140
Eigenschaften, A–153	Konsistenzbereich, A–134
Freier Layer 2 Zugang, A-156	Tronological Education, 77 To 1
mit Broadcast, A-153, A-157, A-176	
mit Multicast, A-153, A-159, A-176	L
Programmierung, A-177	
spezifizierte, A-155	Laden, A-80
Übersicht, A-18, A-29	
unspezifizierte, A-153, A-156, A-176	М
zu SIMATIC S5, A-161	
Firmware, Laden, A-210	Multicast, A-29, A-153, A-159, A-171
Firmware–Lader, A–209	Multicomputing, A–52
Einsatzbereich, A-209	Multimasterbetrieb. Siehe DP-/FMS-Mischbe
Firmware laden, A-210	trieb
FM, Zulassung, A–218 FMS–Master, A–35	Multiprojekt, A-37, A-42 FMS-Verbindung, A-37
FMS-Verbindungen, A-37	Verbindungen projektieren, A–151, A–164,
FREEZE, A–103, A–138	A–167
Freier Layer 2 Zugang, A–156	7. 107
Fremdgeräte, A–40	
3 ,	N
G	NCM S7
Global Control	allgemeine Hinweise, A-58 Installation, A-58
beim DP–Slavebetrieb des L2–CP, A–138	NCM S7-Diagnose, A-181
FREEZE / UNFREEZE, A-100	Übersicht, A–182
SYNC / UNSYNC, A-100	Vorgehensweise, A-195
Glossar, A-11	NCM S7-Diagnose Online-Pfad
Gruppenbildung bei DP-Slaves, A-100	Beispiele für Online-Pfad bei "PC internal"
	A-193
	Beispiele für Online-Pfad mit Netzüber-
Н	gang, A-191
Hardware-Konfiguration, A-66	Beispiele für Online-Pfad ohne Netzüber-
HSA, A-64	gang, A-190
•	NETPRO, A-161
	Netzeigenschaften, A-63
I	Neue Verbindung, A-161
Inbetriebsetzung, A-57	
Industrial Ethernet; Anwenderschnittstelle zu, A-25	

#### Steckerbelegung, A-212 Steckplätze, A-52, A-54 Optical Link Module (OLM), A-50 Subnetz Optische Busterminals (OBT), A-50 anlegen, A-60 Anschluß anzeigen, A-68 SYNC. A-100. A-138 P Synchronisation. Siehe DP-Masterbetrieb Parallel-Betrieb von SIMATIC NET CPs S7-300, A-52 S7-400, A-54 Т PC internal, A-193 TD/OP, A-24 PC-Applikationen, A-25 Token Bus, A-17 Peripheriegeräte, A-32 PG-Kommunikation im PG-Betrieb, A-23 U im projektierten Betrieb, A-23 mit STEP 7 an PROFIBUS, A-23 UL, Zulassung, A-217 PROFIBUS; Anwenderschnittstelle zu, A-25 PROFIBUS-CP. Siehe CP PROFIBUS-DP, A-55 V PROFIBUS/PROFIBUS FO, Überblick, A-17 Verbindung Profil. A-64 FDL-, A-79 S7 homogene, A-79 Vernetzung, A-37 S mit Netpro, A-37 S7-Kommunikation, A-25 mit SIMATIC Manager, A-37 über Router, A-28 S7-Verbindung, A-53, A-55 SEND-RECEIVE-Schnittstelle, Übersicht, Ζ A-29 Zulassung SIMATIC NET, A-5 CSA, A-217 SIMATIC NET Glossar, A-11 UL, A-217 SIMATIC S5, A-25, A-29, A-31, A-35, A-36, A-40 FDL-Verbindung zu, A-161